

NL Handleiding: Beka Koekenpan Maestro RVS ø 24 cm - geschikt voor alle warmtebronnen - zonder anti-aanbaklaag

Producttitel

Beka Koekenpan Maestro RVS ø 24 cm - geschikt voor alle warmtebronnen - zonder anti-aanbaklaag

Inhoud van het product

- 1x Koekenpan (Diameter 24 cm, Hoogte 8,0 cm, Breedte met handvat 25,5 cm)
- Materiaal: Roestvrij staal Inox 18/10 met aluminium kern (3-laags sandwichbodem)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: ideaal voor schroeien, bakken en het ontwikkelen van rijke smaken dankzij het ontbreken van anti-aanbaklaag
- Geschikt voor alle warmtebronnen: gas, elektrisch, halogeen, inductie en bbq
- Geschikt voor oven: Ja
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Materiaal eigenschap: Roestvrij staal met dikke bodem voor gelijkmatige warmteverdeling
- Afwerking: glanzende buitenzijde, matte binnenzijde
- Koudgreep: Ja
- PFAS-vrij: Ja

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of beschermlaag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Levensduurrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Waarschuwingen

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Beka Maestro Frying Pan Stainless Steel ø 24 cm - suitable for all heat sources - non-stick coating free

Product Title

Beka Maestro Frying Pan Stainless Steel ø 24 cm - suitable for all heat sources - non-stick coating free

Contents of the Product

- 1x Frying pan (Diameter 24 cm, Height 8.0 cm, Width with handle 25.5 cm)
- Material: Stainless steel Inox 18/10 with aluminium core (3-ply sandwich bottom)

User Instructions

- Use: ideal for searing, frying and developing rich flavours due to absence of non-stick coating
- Suitable for all heat sources: gas, electric, halogen, induction and bbq
- Oven safe: Yes
- Dishwasher safe: Yes
- Material property: stainless steel with thick bottom for even heat distribution
- Finish: polished exterior, matte interior
- Cool handle: Yes
- PFAS-free: Yes

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and mild washing-up liquid. Dry immediately to prevent water spots.
- Stains: Use a stainless steel cleaner or a water-and-vinegar solution for stubborn stains or discolouration.
- Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaners; these can scratch the stainless steel surface.
- Burnt residue: Soak burnt-on residue in warm soapy water before attempting to remove it.
- Storage: Place a cloth or protective layer between stacked pans to protect the surface.

Safety Instructions

- Heat: The pan and handle can become very hot during use. Always use oven gloves or pot holders.
- Steam: Take care when removing a lid; escaping steam can cause burns.
- Sharp edges: Check the rim and handle for burrs before first use.
- Stability: Ensure the pan is stable on the hob and the handle does not extend over another heat source.
- Boiling dry: Never allow the pan to boil dry; this can damage the material and create a fire hazard.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of stainless steel pans at a metal recycling point or local recycling centre.
- Remove any non-metal components (such as plastic or wooden handles) separately, in accordance with local waste disposal guidelines.

Warnings

- **P103:** Read the instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of burns from contact with hot surfaces or steam during use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Beka Maestro Bratpfanne Edelstahl ø 24 cm - geeignet für alle Wärmequellen - ohne Antihaftbeschichtung

Produkttitel

Beka Maestro Bratpfanne Edelstahl ø 24 cm - geeignet für alle Wärmequellen - ohne Antihaftbeschichtung

Produktinhalt

- 1x Bratpfanne (Durchmesser 24 cm, Höhe 8,0 cm, Breite mit Griff 25,5 cm)
- Material: Edelstahl Inox 18/10 mit Aluminium-Kern (3-lagiger Sandwichboden)

Benutzeranleitung

- Verwendung: ideal zum Anbraten, Braten und zum Entwickeln intensiver Aromen durch fehlende Antihaftbeschichtung
- Geeignet für alle Wärmequellen: Gas, Elektro, Halogen, Induktion und Grill
- Ofengeeignet: Ja
- Spülmaschinenfest: Ja
- Materialerkenntnis: Edelstahl mit dicker Bodenschicht für gleichmäßige Wärmeleitung
- Oberfläche: poliertes Äußeres, matte Innenseite
- Kühler Griff: Ja
- PFAS-frei: Ja

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und miltem Spülmittel abwaschen. Sofort abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Verwenden Sie einen Edelstahlreiniger oder eine Wasser-Essig-Lösung für hartnäckige Flecken oder Verfärbungen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden; diese können die Edelstahloberfläche verkratzen.
- Angebranntes: Angebrannte Rückstände zunächst in warmem Spülwasser einweichen, bevor Sie sie entfernen.
- Aufbewahrung: Legen Sie ein Tuch oder eine Schutzschicht zwischen gestapelte Töpfe, um die Oberfläche zu schützen.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Topf und Griff können während des Gebrauchs sehr heiß werden. Verwenden Sie stets Ofenhandschuhe oder Topflappen.
- Dampf: Beim Abnehmen eines Deckels vorsichtig sein; heißer Dampf kann Verbrennungen verursachen.
- Scharfe Kanten: Prüfen Sie vor dem ersten Gebrauch Rand und Griff auf Grate.
- Standsicherheit: Stellen Sie sicher, dass der Topf stabil auf der Kochstelle steht und der Griff nicht über eine andere Wärmequelle ragt.

- **Trocknenbrennen:** Den Topf niemals leer erhitzen; dies kann das Material beschädigen und ein Brandrisiko darstellen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Geben Sie ausgediente Töpfe aus Edelstahl an einer Metallsammelstelle oder im Wertstoffhof ab.
- Entfernen Sie etwaige nicht metallische Teile (wie Kunststoff- oder Holzgriffe) und entsorgen Sie diese gemäß den lokalen Abfallvorschriften getrennt.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch die Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verbrennungsgefahr durch Kontakt mit heißen Oberflächen oder Dampf während des Gebrauchs.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Poêle Beka Maestro en acier inoxydable ø 24 cm - adaptée à toutes sources de chaleur - sans revêtement antiadhésif

Titre du produit

Poêle Beka Maestro en acier inoxydable ø 24 cm - adaptée à toutes sources de chaleur - sans revêtement antiadhésif

Contenu du produit

- 1x Poêle (Diamètre 24 cm, Hauteur 8,0 cm, Largeur avec manche 25,5 cm)
- Matière: Acier inoxydable Inox 18/10 avec noyau aluminium (fond sandwich 3 couches)

Instructions d'utilisation

- Utilisation: idéale pour saisir, rôtir et développer les saveurs intenses grâce à l'absence de revêtement antiadhésif
- Adaptée à toutes sources de chaleur: gaz, électricité, halogène, induction et barbecue
- Sûre pour le four: Oui
- Lave-vaisselle: Oui
- Propriété du matériau: acier inoxydable avec fond épais pour une distribution de chaleur uniforme
- Finition: extérieur poli, intérieur mat
- Manche froid: Oui
- Sans PFAS: Oui

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Lavez à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Séchez immédiatement pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Utilisez un nettoyant inox ou une solution eau-vinaigre pour les taches tenaces ou les décolorations.
- À éviter : N'utilisez pas de laine d'acier ni de produits abrasifs ; ils peuvent rayer la surface en acier inoxydable.
- Résidus brûlés : Faites tremper les résidus brûlés dans de l'eau chaude savonneuse avant de les retirer.
- Rangement : Placez un chiffon ou une couche protectrice entre les casseroles empilées pour protéger leur surface.

Consignes de sécurité

- Chaleur : La casserole et la poignée peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Utilisez toujours des maniques ou des gants de cuisine.
- Vapeur : Soyez prudent lors du retrait d'un couvercle ; la vapeur brûlante peut provoquer des brûlures.
- Bords tranchants : Vérifiez le bord de la casserole et la poignée pour détecter d'éventuelles bavures avant la première utilisation.
- Stabilité : Assurez-vous que la casserole est stable sur la plaque de cuisson et que la poignée ne se trouve

pas au-dessus d'une autre source de chaleur.

- Ébullition à sec : Ne laissez jamais la casserole chauffer à vide ; cela peut endommager le matériau et présenter un risque d'incendie.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposez les casseroles en acier inoxydable usagées dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
- Retirez les éventuels composants non métalliques (tels que les poignées en plastique ou en bois) et éliminez-les séparément conformément aux réglementations locales.

Avertissements

- **P103:** Lire les instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque de brûlures par contact avec des surfaces chaudes ou de la vapeur lors de l'utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Padella Beka Maestro in acciaio inossidabile ø 24 cm - adatta a tutti i tipi di calore - senza rivestimento antiaderente

Titolo del prodotto

Padella Beka Maestro in acciaio inossidabile ø 24 cm - adatta a tutti i tipi di calore - senza rivestimento antiaderente

Contenuto del prodotto

- 1x Padella (Diametro 24 cm, Altezza 8,0 cm, Larghezza con manico 25,5 cm)
- Materiale: Acciaio inossidabile Inox 18/10 con nucleo in alluminio (fondo sandwich a 3 strati)

Istruzioni per l'uso

- Uso: ideale per rosolare, friggere e sviluppare sapori intensi grazie all'assenza di rivestimento antiaderente
- Adatta a tutti i tipi di calore: gas, elettrico, alogeno, induzione e barbecue
- Sicura per il forno: Sì
- Lavastoviglie: Sì
- Proprietà del materiale: acciaio inossidabile con fondo spesso per distribuzione uniforme del calore
- Finitura: esterno lucido, interno opaco
- Manico freddo: Sì
- Privo di PFAS: Sì

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e detersivo delicato per piatti. Asciugare immediatamente per evitare macchie d'acqua.
- Macchie: Utilizzare un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto per macchie ostinate o scolorimenti.
- Evitare: Non utilizzare pagliette di acciaio o detersivi abrasivi; questi possono graffiare la superficie in acciaio inossidabile.
- Residui bruciati: Far ammorbidire i residui bruciati in acqua calda saponata prima di rimuoverli.
- Conservazione: Inserire un panno o uno strato protettivo tra le pentole impilate per proteggere la superficie.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: La pentola e il manico possono diventare molto caldi durante l'uso. Utilizzare sempre presine o guanti da forno.
- Vapore: Prestare attenzione quando si rimuove un coperchio; il vapore caldo può causare ustioni.
- Bordi affilati: Controllare il bordo della pentola e il manico per eventuali bave prima del primo utilizzo.
- Stabilità: Assicurarci che la pentola sia stabile sul piano di cottura e che il manico non si estenda sopra un'altra fonte di calore.

- Surriscaldamento a secco: Non lasciare mai la pentola senza liquidi sul fuoco; ciò può danneggiare il materiale e costituire un rischio di incendio.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Portare le pentole in acciaio inossidabile da smaltire presso un punto di raccolta per metalli o un centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (come manici in plastica o legno) e smaltirli separatamente, conformemente alle normative locali sui rifiuti.

Avvertenze

- **P103:** Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di ustioni per contatto con superfici calde o vapore durante l'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Patelnia Beka Maestro ze stali nierdzewnej ø 24 cm - odpowiednia do wszystkich źródeł ciepła - bez powłoki antyadhezyjnej

Tytuł produktu

Patelnia Beka Maestro ze stali nierdzewnej ø 24 cm - odpowiednia do wszystkich źródeł ciepła - bez powłoki antyadhezyjnej

Zawartość produktu

- 1x Patelnia (Średnica 24 cm, Wysokość 8,0 cm, Szerokość z uchwytem 25,5 cm)
- Materiał: Stal nierdzewna Inox 18/10 z rdzeniem aluminiowym (dno kanapkowe 3-warstwowe)

Instrukcje użytkowania

- Użycie: idealna do rumienia, smażenia i rozwoju intensywnych smaków dzięki braku powłoki antyadhezyjnej
- Odpowiednia do wszystkich źródeł ciepła: gaz, elektryczność, halogen, indukcja i grill
- Bezpieczna do pieca: Tak
- Zmywarki: Tak
- Właściwość materiału: stal nierdzewna z grubym dnem dla równomiernego rozkładu ciepła
- Wykończenie: zewnątrz polerowane, wewnątrz matowe
- Chłodny uchwyt: Tak
- Wolna od PFAS: Tak

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Natychmiast osuszać, aby zapobiec powstawaniu plam po wodzie.
- Plamy: Stosować środek do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztwór wody z octem w przypadku trudnych plam lub przebarwień.
- Unikać: Nie używać druciaków stalowych ani ściernych środków czyszczących; mogą one zarysować powierzchnię ze stali nierdzewnej.
- Przypalone resztki: Namoczyć przypalone resztki w ciepłej wodzie z płynem do naczyń przed ich usunięciem.
- Przechowywanie: Umieszczać ściereczkę lub warstwę ochronną między układanymi w stos garnkami, aby chronić powierzchnię.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Garnek i uchwyt mogą stać się bardzo gorące podczas użytkowania. Zawsze używaj rękawic kuchennych lub chwytaków.
- Para: Zachowaj ostrożność przy zdejmowaniu pokrywki; gorąca para może powodować oparzenia.
- Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdź krawędź garnka i uchwyt pod kątem zadziorów.
- Stabilność: Upewnij się, że garnek stoi stabilnie na kuchence, a uchwyt nie wystaje nad inne źródło ciepła.

- Przegrzanie na sucho: Nigdy nie podgrzewaj garnka bez zawartości; może to uszkodzić materiał i stanowić zagrożenie pożarowe.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt przeznaczony jest do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte garnki ze stali nierdzewnej należy oddać do punktu zbiórki metali lub na miejscowe wysypisko/punkt recyklingu.
- Ewentualne elementy niemetalowe (takie jak uchwyty z tworzywa sztucznego lub drewna) należy usunąć osobno, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać instrukcję.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko oparzeń w wyniku kontaktu z gorącymi powierzchniami lub parą podczas użytkowania.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Sartén Beka Maestro acero inoxidable ø 24 cm - apta para todas las fuentes de calor - sin revestimiento antiadherente

Título del producto

Sartén Beka Maestro acero inoxidable ø 24 cm - apta para todas las fuentes de calor - sin revestimiento antiadherente

Contenido del producto

- 1x Sartén (Diámetro 24 cm, Altura 8,0 cm, Ancho con mango 25,5 cm)
- Material: Acero inoxidable Inox 18/10 con núcleo de aluminio (fondo sándwich de 3 capas)

Instrucciones de uso

- Uso: ideal para sellar, freír y desarrollar sabores intensos gracias a la ausencia de revestimiento antiadherente
- Apta para todas las fuentes de calor: gas, eléctrica, halógena, inducción y barbacoa
- Segura para el horno: Sí
- Lavavajillas: Sí
- Propiedad del material: acero inoxidable con fondo grueso para distribución uniforme del calor
- Acabado: exterior pulido, interior mate
- Mango frío: Sí
- Libre de PFAS: Sí

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y lavavajillas suave. Secar inmediatamente para evitar manchas de agua.
- Manchas: Utilizar un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre para manchas persistentes o decoloraciones.
- Evitar: No usar estropajos de acero ni productos abrasivos; pueden rayar la superficie de acero inoxidable.
- Restos quemados: Dejar en remojo los restos quemados en agua caliente con jabón antes de retirarlos.
- Almacenamiento: Colocar un paño o una capa protectora entre las ollas apiladas para proteger la superficie.

Instrucciones de seguridad

- Calor: La olla y el mango pueden calentarse mucho durante el uso. Utilice siempre manoplas o agarraderas.
- Vapor: Tenga cuidado al retirar una tapa; el vapor caliente puede causar quemaduras.
- Bordes afilados: Compruebe el borde de la olla y el mango en busca de rebabas antes del primer uso.
- Estabilidad: Asegúrese de que la olla esté estable sobre el fuego y de que el mango no sobresalga sobre otra fuente de calor.

- Hervir en seco: No deje nunca la olla hervir en seco; esto puede dañar el material y suponer un riesgo de incendio.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Lleve las ollas de acero inoxidable desechadas a un punto de recogida de metal o al punto limpio local.
- Retire los componentes no metálicos (como asas de plástico o madera) y deséchelos por separado según la normativa local de residuos.

Advertencias

- **P103:** Leer las instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de quemaduras por contacto con superficies calientes o vapor durante el uso.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: Beka Maestro stekpanna rostfritt stål ø 24 cm

- lämplig för alla värmekällor - utan antihäftande beläggning

Produkttitel

Beka Maestro stekpanna rostfritt stål ø 24 cm - lämplig för alla värmekällor - utan antihäftande beläggning

Produktinnehåll

- 1x Stekpanna (Diameter 24 cm, Höjd 8,0 cm, Bredd med handtag 25,5 cm)
- Material: Rostfritt stål Inox 18/10 med aluminiumkärna (3-skiktat sandwichbotten)

Användarinstruktioner

- Användning: idealisk för stekning, fritering och utveckling av intensiva smaker tack vare frånvaro av antihäftande beläggning
- Lämplig för alla värmekällor: gas, elektrisk, halogen, induktion och grill
- Ugnsäker: Ja
- Diskmaskin: Ja
- Materialegenskaper: rostfritt stål med tjock botten för jämn värmefördeling
- Finish: polerad exteriör, matt interiör
- Kallare grepp: Ja
- PFAS-fritt: Ja

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och mildt diskmedel. Torka omedelbart för att undvika vattenfläckar.
- Fläckar: Använd ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och vinäger för envisa fläckar eller missfärgningar.
- Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel; dessa kan repa ytan av rostfritt stål.
- Bränd mat: Blötlägg brända rester i varmt diskvatten innan du försöker ta bort dem.
- Förvaring: Placera en duk eller ett skyddande skikt mellan staplade kastruller för att skydda ytan.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Kastrullen och handtaget kan bli mycket heta under användning. Använd alltid ugnsvantar eller grytlappar.
- Ånga: Var försiktig när du lyfter av ett lock; het ånga kan orsaka brännskador.
- Vassa kanter: Kontrollera kastrullens kant och handtag för grader innan första användning.
- Stabilitet: Se till att kastrullen står stabilt på spisen och att handtaget inte sträcker sig över en annan värmekälla.
- Kokning torr: Låt aldrig kastrullen koka torr; detta kan skada materialet och innebära brandrisk.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- Lämna uttjänta kastruller av rostfritt stål till en samlingsplats för metallåtervinning eller återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast eller trä) och kassera dem separat i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.

Varningar

- **P103:** Läs anvisningarna före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för brännskador vid kontakt med heta ytor eller ånga under användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.