

NL Handleiding: Westinghouse Koekenpan Marble Wood ø 26 cm – Standaard Antiaanbaklaag

Producttitel

Westinghouse Koekenpan Marble Wood ø 26 cm – Standaard Antiaanbaklaag

Inhoud van het product

- 1x Westinghouse Koekenpan (Diameter 26 cm, Hoogte 5,5 cm, Totale lengte 46 cm, Bodemdiameter 19 cm)
- Materiaal: Gesmeed aluminium met marmercoating en roestvrijstalen details

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het bereiden van middelgrote tot grotere maaltijden en het bakken van meerdere porties voor 3-4 personen
- Geschikt voor inductie: Ja
- Geschikt voor gas: Ja
- Geschikt voor elektrisch: Ja
- Geschikt voor keramisch: Ja
- Geschikt voor oven: Nee
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen om de antiaanbaklaag in optimale staat te houden
- Keukengerei: Alleen houten of plastic keukengerei gebruiken; geen metalen gerei om de antiaanbaklaag te beschermen
- Reinigingsinstructie: Na gebruik reinigen en op een droge plaats bewaren om roestvorming te voorkomen
- Handgreep: Koudgreep met houtlook afwerking voor comfortabel en veilig gebruik

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was de pan af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol, schurende schoonmaakmiddelen of harde borstels; deze kunnen het aluminiumoppervlak bekrassen.
- Verkleuring: Aluminium kan verkleuren door zuur voedsel (zoals tomaten) of hard water. Reinig met een oplossing van water en citroensap om verkleuringen te verwijderen.
- Drogen: Droog de pan direct na het afwassen af om waterplekken te voorkomen.
- Opslag: Stapel pannen voorzichtig. Gebruik beschermende tussenlagen om krassen op het oppervlak te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: Aluminium geleidt warmte snel. Handvatten en randen kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenhandschoenen of pannenlappers.
- Verbrandingsgevaar: Laat de pan niet onbeheerd op een hete kookplaat staan.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat voordat u vloeistoffen of voedsel toevoegt.
- Kinderen: Houd kinderen uit de buurt van hete pannen en de kookplaat tijdens gebruik.

- Droogkoken: Gebruik de pan nooit zonder inhoud op een hoge vlam; dit kan het aluminium beschadigen en brandgevaar veroorzaken.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen mogen het product alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene, vanwege het risico op brandwonden door hete oppervlakken.

Instructies voor verwijdering

- Aluminium is volledig recyclebaar. Breng de pan naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof handvatten) vóór inlevering, tenzij anders aangegeven door uw lokale recyclingdienst.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden door hete oppervlakken tijdens en na gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Westinghouse Frying Pan Marble Wood ø 26 cm – Standard Non-Stick Coating

Product Title

Westinghouse Frying Pan Marble Wood ø 26 cm – Standard Non-Stick Coating

Contents of the Product

- 1x Westinghouse Frying Pan (Diameter 26 cm, Height 5.5 cm, Total Length 46 cm, Bottom Diameter 19 cm)
- Material: Forged aluminium with marble coating and stainless steel details

User Instructions

- Use: Ideal for preparing medium to larger meals and baking multiple portions for 3-4 people
- Suitable for induction: Yes
- Suitable for gas: Yes
- Suitable for electric: Yes
- Suitable for ceramic: Yes
- Suitable for oven: No
- Dishwasher-safe: Yes, but hand-washing recommended to maintain the non-stick coating in optimal condition
- Cooking utensils: Use only wooden or plastic utensils; avoid metal utensils to protect the non-stick coating
- Cleaning instructions: Clean after use and store in a dry place to prevent rust formation
- Handle: Cool-touch handle with wood-look finish for comfortable and safe use

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash the pan with warm water and a mild washing-up liquid. Use a soft sponge or cloth.
- Avoid: Do not use steel wool, abrasive cleaners, or hard brushes; these can scratch the aluminium surface.
- Discolouration: Aluminium may discolour due to acidic foods (such as tomatoes) or hard water. Clean with a solution of water and lemon juice to remove discolouration.
- Drying: Dry the pan immediately after washing to prevent water spots.
- Storage: Stack pans carefully. Use protective layers between pans to prevent surface scratches.

Safety Instructions

- Heat conduction: Aluminium conducts heat quickly. Handles and rims may become hot during use. Always use oven gloves or pot holders.
- Burn risk: Never leave the pan unattended on a hot hob.
- Stability: Ensure the pan is stable on the hob before adding liquids or food.
- Children: Keep children away from hot pans and the hob during use.
- Dry heating: Never heat an empty pan on high heat; this may damage the aluminium and create a fire hazard.

Age Restrictions

Not applicable. This product is intended for use by adults. Children may only use the product under adult supervision, due to the risk of burns from hot surfaces.

Disposal Instructions

- Aluminium is fully recyclable. Take the pan to a metal waste collection point or recycling centre.
- Remove any non-metal components (such as plastic handles) before disposal, unless otherwise indicated by your local recycling service.

Warnings

- **P103:** Read the label/these instructions before use.
- **P102:** Keep out of reach of children.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of burns from hot surfaces during and after use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Westinghouse Bratpfanne Marble Wood ø 26 cm – Standardbeschichtung

Produkttitel

Westinghouse Bratpfanne Marble Wood ø 26 cm – Standardbeschichtung

Produktinhalt

- 1x Westinghouse Bratpfanne (Durchmesser 26 cm, Höhe 5,5 cm, Gesamtlänge 46 cm, Bodendurchmesser 19 cm)
- Material: Schmiedealuminium mit Marmorbeschichtung und Edelstahldetails

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal für die Zubereitung von mittleren bis größeren Mahlzeiten und zum Braten mehrerer Portionen für 3-4 Personen
- Für Induktion geeignet: Ja
- Für Gas geeignet: Ja
- Für elektrisch geeignet: Ja
- Für Keramik geeignet: Ja
- Für Ofen geeignet: Nein
- Spülmaschinenfest: Ja, aber Handwäsche wird empfohlen, um die Antihafbeschichtung in optimalem Zustand zu erhalten
- Kochgeschirr: Verwenden Sie nur Holz- oder Kunststoffutensilien; vermeiden Sie Metallutensilien zum Schutz der Antihafbeschichtung
- Reinigungsanweisung: Nach Gebrauch reinigen und an einem trockenen Ort lagern, um Rostbildung zu vermeiden
- Griff: Kühlgriff mit Holzoptik für sicheren und komfortablen Gebrauch

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Spülen Sie die Pfanne mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel ab. Verwenden Sie einen weichen Schwamm oder ein Tuch.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle, scheuernde Reinigungsmittel oder harte Bürsten verwenden; diese können die Aluminiumoberfläche zerkratzen.
- Verfärbung: Aluminium kann durch saure Speisen (z. B. Tomaten) oder hartes Wasser verfärben. Reinigen Sie mit einer Lösung aus Wasser und Zitronensaft, um Verfärbungen zu entfernen.
- Trocknen: Trocknen Sie die Pfanne nach dem Abspülen sofort ab, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Aufbewahrung: Stapeln Sie Pfannen vorsichtig. Verwenden Sie Schutzlagen zwischen den Pfannen, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Wärmeleitung: Aluminium leitet Wärme schnell. Griffe und Ränder können während der Nutzung heiß werden. Verwenden Sie stets Ofenhandschuhe oder Topflappen.

- **Verbrennungsgefahr:** Lassen Sie die Pfanne auf einem heißen Herd niemals unbeaufsichtigt.
- **Stabilität:** Stellen Sie sicher, dass die Pfanne sicher auf dem Herd steht, bevor Sie Flüssigkeiten oder Lebensmittel hinzufügen.
- **Kinder:** Halten Sie Kinder während des Gebrauchs von heißen Pfannen und dem Herd fern.
- **Trockenes Erhitzen:** Erhitzen Sie die Pfanne niemals leer auf hoher Flamme; dies kann das Aluminium beschädigen und ist brandgefährlich.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden, da die Gefahr von Verbrennungen durch heiße Oberflächen besteht.

Entsorgungshinweise

- Aluminium ist vollständig recycelbar. Bringen Sie die Pfanne zu einer Sammelstelle für Metallabfälle oder einem Wertstoffhof.
- Entfernen Sie vor der Abgabe nicht-metallische Teile (z. B. Kunststoffgriffe), sofern Ihr lokaler Recyclingdienst nichts anderes angibt.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anleitung lesen.
- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen während und nach dem Gebrauch.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Poêle Westinghouse Marble Wood ø 26 cm – Revêtement Antiadhésif Standard

Titre du produit

Poêle Westinghouse Marble Wood ø 26 cm – Revêtement Antiadhésif Standard

Contenu du produit

- 1x Poêle Westinghouse (Diamètre 26 cm, Hauteur 5,5 cm, Longueur Totale 46 cm, Diamètre du Fond 19 cm)
- Matériau: Aluminium forgé avec revêtement marbre et détails en acier inoxydable

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Idéale pour préparer des repas moyens à plus importants et cuire plusieurs portions pour 3-4 personnes
- Convient pour l'induction: Oui
- Convient pour le gaz: Oui
- Convient pour l'électrique: Oui
- Convient pour la céramique: Oui
- Convient pour le four: Non
- Lave-vaisselle: Oui, mais le lavage à la main est recommandé pour maintenir le revêtement antiadhésif en condition optimale
- Ustensiles de cuisine: Utilisez uniquement des ustensiles en bois ou en plastique; évitez les ustensiles métalliques pour protéger le revêtement antiadhésif
- Instructions de nettoyage: Nettoyer après utilisation et stocker dans un endroit sec pour éviter la formation de rouille
- Poignée: Poignée froide avec finition aspect bois pour une utilisation confortable et sécurisée

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Lavez la casserole à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Utilisez une éponge douce ou un chiffon.
- À éviter : N'utilisez pas de laine d'acier, de produits abrasifs ou de brosses dures ; ceux-ci peuvent rayer la surface en aluminium.
- Décoloration : L'aluminium peut se décolorer au contact d'aliments acides (comme les tomates) ou d'eau calcaire. Nettoyez avec une solution d'eau et de jus de citron pour éliminer les décolorations.
- Séchage : Séchez la casserole immédiatement après le lavage pour éviter les traces d'eau.
- Stockage : Empilez les casseroles avec précaution. Utilisez des intercalaires protecteurs pour éviter les rayures sur la surface.

Consignes de sécurité

- Conduction thermique : L'aluminium conduit la chaleur rapidement. Les poignées et les bords peuvent devenir brûlants pendant l'utilisation. Utilisez toujours des gants de cuisine ou des maniques.

- **Risque de brûlure** : Ne laissez jamais la casserole sans surveillance sur une plaque chaude.
- **Stabilité** : Assurez-vous que la casserole est stable sur la plaque avant d'ajouter des liquides ou des aliments.
- **Enfants** : Tenez les enfants à l'écart des casseroles chaudes et de la plaque de cuisson pendant l'utilisation.
- **Chauffage à vide** : Ne chauffez jamais une casserole vide à feu vif ; cela peut endommager l'aluminium et présenter un risque d'incendie.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes. Les enfants ne peuvent utiliser ce produit que sous la surveillance d'un adulte, en raison du risque de brûlures causées par les surfaces chaudes.

Instructions d'élimination

- L'aluminium est entièrement recyclable. Déposez la casserole dans un point de collecte de déchets métalliques ou en déchetterie.
- Retirez les pièces non métalliques (comme les poignées en plastique) avant le dépôt, sauf indication contraire de votre service de recyclage local.

Avertissements

- **P103**: Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.
- **P102**: Tenir hors de portée des enfants.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque de brûlures dues aux surfaces chaudes pendant et après l'utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Padella Westinghouse Marble Wood ø 26 cm – Rivestimento Antiaderente Standard

Titolo del prodotto

Padella Westinghouse Marble Wood ø 26 cm – Rivestimento Antiaderente Standard

Contenuto del prodotto

- 1x Padella Westinghouse (Diametro 26 cm, Altezza 5,5 cm, Lunghezza Totale 46 cm, Diametro Fondo 19 cm)
- Materiale: Alluminio forgiato con rivestimento marmoreo e dettagli in acciaio inossidabile

Istruzioni per l'uso

- Uso: Ideale per preparare piatti di media e grande dimensione e friggere multiple porzioni per 3-4 persone
- Adatto per induzione: Sì
- Adatto per gas: Sì
- Adatto per elettrico: Sì
- Adatto per ceramica: Sì
- Adatto per forno: No
- Lavabile in lavastoviglie: Sì, ma il lavaggio a mano è consigliato per mantenere il rivestimento antiaderente in condizioni ottimali
- Utensili da cucina: Utilizzare solo utensili in legno o plastica; evitare utensili metallici per proteggere il rivestimento antiaderente
- Istruzioni di pulizia: Pulire dopo l'uso e conservare in un luogo asciutto per prevenire la formazione di ruggine
- Manico: Manico cool-touch con finitura effetto legno per un uso comodo e sicuro

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare la pentola con acqua calda e un detergente delicato per piatti. Utilizzare una spugna morbida o un panno.
- Evitare: Non usare pagliette di acciaio, detergenti abrasivi o spazzole dure; questi possono graffiare la superficie in alluminio.
- Scolorimento: L'alluminio può scolorirsi a contatto con cibi acidi (come i pomodori) o acqua dura. Pulire con una soluzione di acqua e succo di limone per rimuovere le discromie.
- Asciugatura: Asciugare la pentola immediatamente dopo il lavaggio per evitare macchie d'acqua.
- Conservazione: Impilare le pentole con cura. Utilizzare strati protettivi tra le pentole per evitare graffi sulla superficie.

Istruzioni di sicurezza

- Conduzione del calore: L'alluminio conduce il calore rapidamente. I manici e i bordi possono diventare caldi durante l'uso. Usare sempre guanti da forno o presine.
- Rischio di ustioni: Non lasciare mai la pentola incustodita su un fornello caldo.

- **Stabilità:** Assicurarsi che la pentola sia stabile sul fornello prima di aggiungere liquidi o alimenti.
- **Bambini:** Tenere i bambini lontani dalle pentole calde e dai fornelli durante l'uso.
- **Surriscaldamento a vuoto:** Non riscaldare mai una pentola vuota a fuoco alto; ciò può danneggiare l'alluminio e creare un rischio di incendio.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è destinato all'uso da parte di adulti. I bambini possono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto, a causa del rischio di ustioni dovute alle superfici calde.

Istruzioni per lo smaltimento

- L'alluminio è completamente riciclabile. Portare la pentola a un punto di raccolta per rifiuti metallici o a un centro di riciclaggio.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (come i manici in plastica) prima del conferimento, salvo diverse indicazioni del servizio di riciclaggio locale.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.
- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di ustioni da superfici calde durante e dopo l'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Patelnia Westinghouse Marble Wood ø 26 cm – Standardowe Powłoki Antyadhezyjne

Tytuł produktu

Patelnia Westinghouse Marble Wood ø 26 cm – Standardowe Powłoki Antyadhezyjne

Zawartość produktu

- 1x Patelnia Westinghouse (Średnica 26 cm, Wysokość 5,5 cm, Długość Całkowita 46 cm, Średnica Dna 19 cm)
- Materiał: Aluminium kute z powłoką marmurową i elementami ze stali nierdzewnej

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealna do przygotowywania średnich i większych posiłków oraz smażenia wielu porcji dla 3-4 osób
- Przeznaczona do indukcji: Tak
- Przeznaczona do gazu: Tak
- Przeznaczona do elektrycznego: Tak
- Przeznaczona do ceramiki: Tak
- Przeznaczona do pieca: Nie
- Zmywalny w zmywarce: Tak, ale mycie ręczne jest zalecane w celu utrzymania powłoki antyadhezyjnej w optymalnym stanie
- Przybory kuchenne: Używaj tylko przyborów drewnianych lub plastikowych; unikaj przyborów metalowych w celu ochrony powłoki antyadhezyjnej
- Instrukcje czyszczenia: Czyść po użyciu i przechowuj w suchym miejscu, aby zapobiec powstawaniu rdzy
- Uchwyt: Uchwyt chłodny z efektem drewna dla wygodnego i bezpiecznego użytkowania

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myj garnek ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń. Używaj miękkiej gąbki lub ściereczki.
- Unikaj: Nie używaj druciaków, ściernych środków czyszczących ani twardych szczotek; mogą one porysować powierzchnię aluminium.
- Przebarwienia: Aluminium może się przebarwiać pod wpływem kwaśnych potraw (np. pomidorów) lub twardej wody. Oczyść roztworem wody i soku z cytryny, aby usunąć przebarwienia.
- Suszenie: Osusz garnek bezpośrednio po umyciu, aby zapobiec powstawaniu plam po wodzie.
- Przechowywanie: Składaj garnki ostrożnie. Używaj ochronnych przekładek między garnkami, aby zapobiec zarysowaniom powierzchni.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Przewodzenie ciepła: Aluminium przewodzi ciepło szybko. Uchwyty i krawędzie mogą nagrzewać się podczas użytkowania. Zawsze używaj rękawic kuchennych lub uchwytów do garnków.
- Ryzyko oparzenia: Nigdy nie pozostawiaj garnka bez nadzoru na gorącej płycie kuchennej.

- **Stabilność:** Upewnij się, że garnek stoi stabilnie na płycie przed dodaniem płynów lub żywności.
- **Dzieci:** Trzymaj dzieci z dala od gorących garnków i płyty kuchennej podczas użytkowania.
- **Gotowanie na sucho:** Nigdy nie podgrzewaj pustego garnka na dużym ogniu; może to uszkodzić aluminium i stanowić zagrożenie pożarowe.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt przeznaczony jest do użytku przez osoby dorosłe. Dzieci mogą używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, ze względu na ryzyko oparzeń od gorących powierzchni.

Instrukcje utylizacji

- Aluminium nadaje się w pełni do recyklingu. Oddaj garnek do punktu zbiórki odpadów metalowych lub na wysypisko odpadów.
- Przed oddaniem usuń wszelkie elementy niemetalowe (np. plastikowe uchwyty), chyba że lokalna służba recyklingu wskazuje inaczej.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.
- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko oparzeń od gorących powierzchni podczas i po użytkowaniu.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Sartén Westinghouse Marble Wood ø 26 cm – Revestimiento Antiadherente Estándar

Título del producto

Sartén Westinghouse Marble Wood ø 26 cm – Revestimiento Antiadherente Estándar

Contenido del producto

- 1x Sartén Westinghouse (Diámetro 26 cm, Altura 5,5 cm, Longitud Total 46 cm, Diámetro del Fondo 19 cm)
- Material: Aluminio forjado con revestimiento de mármol y detalles de acero inoxidable

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para preparar comidas medianas a grandes y freír múltiples porciones para 3-4 personas
- Apta para inducción: Sí
- Apta para gas: Sí
- Apta para eléctrica: Sí
- Apta para cerámica: Sí
- Apta para horno: No
- Apta para lavavajillas: Sí, pero se recomienda lavar a mano para mantener el revestimiento antiadherente en condiciones óptimas
- Utensilios de cocina: Utiliza solo utensilios de madera o plástico; evita utensilios metálicos para proteger el revestimiento antiadherente
- Instrucciones de limpieza: Limpia después del uso y almacena en un lugar seco para evitar la formación de óxido
- Asa: Asa fría con acabado efecto madera para un uso cómodo y seguro

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lave la sartén con agua caliente y un detergente suave para vajilla. Utilice una esponja suave o un paño.
- Evite: No utilice estropajos de acero, limpiadores abrasivos ni cepillos duros; pueden rayar la superficie de aluminio.
- Decoloración: El aluminio puede decolorarse por alimentos ácidos (como los tomates) o el agua calcárea. Limpie con una solución de agua y zumo de limón para eliminar las decoloraciones.
- Secado: Seque la sartén inmediatamente después de lavarla para evitar manchas de agua.
- Almacenamiento: Apile las sartenes con cuidado. Utilice capas protectoras entre ellas para evitar arañazos en la superficie.

Instrucciones de seguridad

- Conducción del calor: El aluminio conduce el calor rápidamente. Los mangos y los bordes pueden calentarse durante el uso. Utilice siempre guantes de cocina o agarraderas.
- Riesgo de quemaduras: No deje nunca la sartén desatendida sobre un fuego encendido.

- Estabilidad: Asegúrese de que la sartén esté estable en el fuego antes de añadir líquidos o alimentos.
- Niños: Mantenga a los niños alejados de las sartenes calientes y de los fuegos durante el uso.
- Calentamiento en seco: No caliente nunca una sartén vacía a fuego alto; esto puede dañar el aluminio y crear un riesgo de incendio.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto está destinado al uso por parte de adultos. Los niños solo pueden utilizar el producto bajo la supervisión de un adulto, debido al riesgo de quemaduras por superficies calientes.

Instrucciones de eliminación

- El aluminio es totalmente reciclable. Lleve la sartén a un punto de recogida de residuos metálicos o a un punto limpio.
- Retire los componentes no metálicos (como los mangos de plástico) antes de depositarla, salvo que su servicio de reciclaje local indique lo contrario.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.
- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de quemaduras por superficies calientes durante y después del uso.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

SV Bruksanvisning: Westinghouse Stekpanna Marble Wood ø 26 cm – Standardbeläggning

Produkttitel

Westinghouse Stekpanna Marble Wood ø 26 cm – Standardbeläggning

Produktinnehåll

- 1x Westinghouse Stekpanna (Diameter 26 cm, Höjd 5,5 cm, Total Längd 46 cm, Bottendiameter 19 cm)
- Material: Smidestål aluminium med marmorbelegg och rostfritt ståldetaljer

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för att tillaga mellanstora till större måltider och steka flera portioner för 3-4 personer
- Lämplig för induction: Ja
- Lämplig för gas: Ja
- Lämplig för elektrisk: Ja
- Lämplig för keramisk: Ja
- Lämplig för ugn: Nej
- Diskmaskinssäker: Ja, men handtvätt rekommenderas för att hålla den antihäftande beläggningen i optimal skick
- Köksredskap: Använd endast trä- eller plastredskap; undvik metallredskap för att skydda den antihäftande beläggningen
- Rengöringsinstruktioner: Rengör efter användning och förvara på en torr plats för att förhindra rostbildning
- Handtag: Kallgrepp med träeffekt för bekväm och säker användning

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska pannen med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Använd en mjuk svamp eller trasa.
- Undvik: Använd inte stålull, slipande rengöringsmedel eller hårda borstar; dessa kan repa aluminiumytan.
- Missfärgning: Aluminium kan missfärgas av sur mat (som tomater) eller hårt vatten. Rengör med en lösning av vatten och citronsaft för att ta bort missfärgningar.
- Torkning: Torka pannen omedelbart efter diskning för att förhindra vattenfläckar.
- Förvaring: Stapla pannor försiktigt. Använd skyddande mellanskikt för att förhindra repor på ytan.

Säkerhetsinstruktioner

- Värmeledning: Aluminium leder värme snabbt. Handtag och kanter kan bli heta under användning. Använd alltid ugnsvantar eller grytlappar.
- Brännskaderisk: Lämna aldrig pannen obevakad på en het spishäll.
- Stabilitet: Kontrollera att pannen står stabilt på spishällen innan du tillsätter vätskor eller mat.
- Barn: Håll barn borta från heta pannor och spishällen under användning.
- Torrkörning: Värm aldrig en tom panna på hög värme; detta kan skada aluminium och orsaka brandrisk.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är avsedd för användning av vuxna. Barn får endast använda produkten under vuxens uppsikt, på grund av risken för brännskador från heta ytor.

Avfallsinstruktioner

- Aluminium är helt återvinningsbart. Lämna pannan till en insamlingsplats för metallskrot eller en återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast) innan inlämning, om inte din lokala återvinningstjänst anger annat.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.
- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för brännskador från heta ytor under och efter användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.