

NL Handleiding: Westinghouse Koekenpan Performance Blissful Black ø 28 cm – Standaard Anti-aanbaklaag

Producttitel

Westinghouse Koekenpan Performance Blissful Black ø 28 cm – Standaard Anti-aanbaklaag

Inhoud van het product

- 1x Westinghouse Koekenpan (Diameter 28 cm, Bodemdiameter 21,5 cm, Hoogte 6 cm)
- Materiaal: Gegoten Aluminium met RVS-handvat

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het bereiden van vlees, groenten, pannenkoeken en eiergerechten voor 5-6 personen
- Geschikt voor alle warmtebronnen: Inductie, gas, keramisch, elektrisch en halogeen
- Oven- en ovengrillbestendig: Ja, tot 230 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen voor langdurige levensduur van de anti-aanbaklaag
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Schenkrand: Nee
- Maataanduiding: Nee
- Deksel inbegrepen: Nee
- Onderhoud: Gebruik alleen houten of siliconen spatels om de anti-aanbaklaag te beschermen
- Reiniging: Reinig met zachte spons en mild afwasmiddel; laat pan volledig afkoelen voor schoonmaken
- Drogen: Droog goed af na reinigen om kwaliteit te behouden

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was de pan af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol, schurende schoonmaakmiddelen of harde borstels; deze kunnen het aluminiumoppervlak bekrassen.
- Verkleuring: Aluminium kan verkleuren door zuur voedsel (zoals tomaten) of hard water. Reinig met een oplossing van water en citroensap om verkleuringen te verwijderen.
- Drogen: Droog de pan direct na het afwassen af om waterplekken te voorkomen.
- Opslag: Stapel pannen voorzichtig. Gebruik beschermende tussenlagen om krassen op het oppervlak te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: Aluminium geleidt warmte snel. Handvatten en randen kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenhandschoenen of pannenhouders.
- Verbrandingsgevaar: Laat de pan niet onbeheerd op een hete kookplaat staan.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat voordat u vloeistoffen of voedsel toevoegt.
- Kinderen: Houd kinderen uit de buurt van hete pannen en de kookplaat tijdens gebruik.

- Droogkoken: Gebruik de pan nooit zonder inhoud op een hoge vlam; dit kan het aluminium beschadigen en brandgevaar veroorzaken.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen mogen het product alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene, vanwege het risico op brandwonden door hete oppervlakken.

Instructies voor verwijdering

- Aluminium is volledig recyclebaar. Breng de pan naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof handvatten) vóór inlevering, tenzij anders aangegeven door uw lokale recyclingdienst.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden door hete oppervlakken tijdens en na gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Westinghouse Performance Frying Pan Blissful Black ø 28 cm – Standard Non-Stick Coating

Product Title

Westinghouse Performance Frying Pan Blissful Black ø 28 cm – Standard Non-Stick Coating

Contents of the Product

- 1x Westinghouse Frying Pan (Diameter 28 cm, Base Diameter 21.5 cm, Height 6 cm)
- Material: Cast Aluminium with Stainless Steel Handle

User Instructions

- Use: Ideal for cooking meat, vegetables, pancakes and egg dishes for 5-6 servings
- Suitable for all heat sources: Induction, gas, ceramic, electric and halogen
- Oven-safe: Yes, up to 230 °C
- Dishwasher-safe: Yes, but hand washing recommended to extend non-stick coating life
- Microwave-safe: No
- Pouring spout: No
- Measurement markings: No
- Lid included: No
- Maintenance: Use only wooden or silicone utensils to protect the non-stick coating
- Cleaning: Wash with soft sponge and mild dish soap; allow pan to cool completely before cleaning
- Drying: Dry thoroughly after cleaning to maintain quality

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash the pan with warm water and a mild washing-up liquid. Use a soft sponge or cloth.
- Avoid: Do not use steel wool, abrasive cleaners, or hard brushes; these can scratch the aluminium surface.
- Discolouration: Aluminium may discolour due to acidic foods (such as tomatoes) or hard water. Clean with a solution of water and lemon juice to remove discolouration.
- Drying: Dry the pan immediately after washing to prevent water spots.
- Storage: Stack pans carefully. Use protective layers between pans to prevent surface scratches.

Safety Instructions

- Heat conduction: Aluminium conducts heat quickly. Handles and rims may become hot during use. Always use oven gloves or pot holders.
- Burn risk: Never leave the pan unattended on a hot hob.
- Stability: Ensure the pan is stable on the hob before adding liquids or food.
- Children: Keep children away from hot pans and the hob during use.
- Dry heating: Never heat an empty pan on high heat; this may damage the aluminium and create a fire hazard.

Age Restrictions

Not applicable. This product is intended for use by adults. Children may only use the product under adult supervision, due to the risk of burns from hot surfaces.

Disposal Instructions

- Aluminium is fully recyclable. Take the pan to a metal waste collection point or recycling centre.
- Remove any non-metal components (such as plastic handles) before disposal, unless otherwise indicated by your local recycling service.

Warnings

- **P103:** Read the label/these instructions before use.
- **P102:** Keep out of reach of children.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of burns from hot surfaces during and after use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Westinghouse Performance Bratpfanne Blissful Black ø 28 cm – Standard-Antihaftbeschichtung

Produkttitel

Westinghouse Performance Bratpfanne Blissful Black ø 28 cm – Standard-Antihaftbeschichtung

Produktinhalt

- 1x Westinghouse Bratpfanne (Durchmesser 28 cm, Bodendurchmesser 21,5 cm, Höhe 6 cm)
- Material: Gusseisen-Aluminium mit Edelstahlgriff

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum Kochen von Fleisch, Gemüse, Pfannkuchen und Eiergerichten für 5-6 Personen
- Geeignet für alle Wärmequellen: Induktion, Gas, Keramik, Elektro und Halogen
- Ofengeeignet: Ja, bis 230 °C
- Spülmaschinensicher: Ja, aber Handwäsche empfohlen, um die Lebensdauer der Antihafbeschichtung zu verlängern
- Mikrowellensicher: Nein
- Ausgießer: Nein
- Messskala: Nein
- Deckel enthalten: Nein
- Wartung: Verwenden Sie nur Holz- oder Silikonspatel zum Schutz der Antihafbeschichtung
- Reinigung: Mit weichem Schwamm und mildem Spülmittel waschen; Pfanne vor der Reinigung vollständig abkühlen lassen
- Trocknen: Nach der Reinigung gründlich trocknen, um die Qualität zu bewahren

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Spülen Sie die Pfanne mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel ab. Verwenden Sie einen weichen Schwamm oder ein Tuch.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle, scheuernde Reinigungsmittel oder harte Bürsten verwenden; diese können die Aluminiumoberfläche zerkratzen.
- Verfärbung: Aluminium kann durch saure Speisen (z. B. Tomaten) oder hartes Wasser verfärben. Reinigen Sie mit einer Lösung aus Wasser und Zitronensaft, um Verfärbungen zu entfernen.
- Trocknen: Trocknen Sie die Pfanne nach dem Abspülen sofort ab, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Aufbewahrung: Stapeln Sie Pfannen vorsichtig. Verwenden Sie Schutzlagen zwischen den Pfannen, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Wärmeleitung: Aluminium leitet Wärme schnell. Griffe und Ränder können während der Nutzung heiß werden. Verwenden Sie stets Ofenhandschuhe oder Topflappen.
- Verbrennungsgefahr: Lassen Sie die Pfanne auf einem heißen Herd niemals unbeaufsichtigt.
- Stabilität: Stellen Sie sicher, dass die Pfanne sicher auf dem Herd steht, bevor Sie Flüssigkeiten oder

Lebensmittel hinzufügen.

- Kinder: Halten Sie Kinder während des Gebrauchs von heißen Pfannen und dem Herd fern.
- Trockenes Erhitzen: Erhitzen Sie die Pfanne niemals leer auf hoher Flamme; dies kann das Aluminium beschädigen und ist brandgefährlich.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden, da die Gefahr von Verbrennungen durch heiße Oberflächen besteht.

Entsorgungshinweise

- Aluminium ist vollständig recycelbar. Bringen Sie die Pfanne zu einer Sammelstelle für Metallabfälle oder einem Wertstoffhof.
- Entfernen Sie vor der Abgabe nicht-metallische Teile (z. B. Kunststoffgriffe), sofern Ihr lokaler Recyclingdienst nichts anderes angibt.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anleitung lesen.
- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen während und nach dem Gebrauch.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Poêle Westinghouse Performance Blissful Black ø 28 cm – Revêtement Antiadhésif Standard

Titre du produit

Poêle Westinghouse Performance Blissful Black ø 28 cm – Revêtement Antiadhésif Standard

Contenu du produit

- 1x Poêle Westinghouse (Diamètre 28 cm, Diamètre de base 21,5 cm, Hauteur 6 cm)
- Matériau: Aluminium moulé avec poignée en Acier inoxydable

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Idéal pour cuire la viande, les légumes, les crêpes et les plats d'œufs pour 5-6 personnes
- Adaptée à toutes les sources de chaleur: Induction, gaz, céramique, électrique et halogène
- Allant au four: Oui, jusqu'à 230 °C
- Lave-vaisselle: Oui, mais lavage à la main recommandé pour prolonger la durée de vie du revêtement antiadhésif
- Micro-ondes: Non
- Bec verseur: Non
- Graduations: Non
- Couvercle inclus: Non
- Entretien: Utilisez uniquement des ustensiles en bois ou silicone pour protéger le revêtement antiadhésif
- Nettoyage: Laver avec une éponge douce et un savon à vaisselle doux; laisser refroidir complètement avant de nettoyer
- Séchage: Sécher complètement après le nettoyage pour maintenir la qualité

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Lavez la casserole à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Utilisez une éponge douce ou un chiffon.
- À éviter : N'utilisez pas de laine d'acier, de produits abrasifs ou de brosses dures ; ceux-ci peuvent rayer la surface en aluminium.
- Décoloration : L'aluminium peut se décolorer au contact d'aliments acides (comme les tomates) ou d'eau calcaire. Nettoyez avec une solution d'eau et de jus de citron pour éliminer les décolorations.
- Séchage : Séchez la casserole immédiatement après le lavage pour éviter les traces d'eau.
- Stockage : Empilez les casseroles avec précaution. Utilisez des intercalaires protecteurs pour éviter les rayures sur la surface.

Consignes de sécurité

- Conduction thermique : L'aluminium conduit la chaleur rapidement. Les poignées et les bords peuvent devenir brûlants pendant l'utilisation. Utilisez toujours des gants de cuisine ou des maniques.
- Risque de brûlure : Ne laissez jamais la casserole sans surveillance sur une plaque chaude.
- Stabilité : Assurez-vous que la casserole est stable sur la plaque avant d'ajouter des liquides ou des

aliments.

- Enfants : Tenez les enfants à l'écart des casseroles chaudes et de la plaque de cuisson pendant l'utilisation.
- Chauffage à vide : Ne chauffez jamais une casserole vide à feu vif ; cela peut endommager l'aluminium et présenter un risque d'incendie.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes. Les enfants ne peuvent utiliser ce produit que sous la surveillance d'un adulte, en raison du risque de brûlures causées par les surfaces chaudes.

Instructions d'élimination

- L'aluminium est entièrement recyclable. Déposez la casserole dans un point de collecte de déchets métalliques ou en déchetterie.
- Retirez les pièces non métalliques (comme les poignées en plastique) avant le dépôt, sauf indication contraire de votre service de recyclage local.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.
- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque de brûlures dues aux surfaces chaudes pendant et après l'utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Padella Westinghouse Performance Blissful Black ø 28 cm – Rivestimento Antiaderente Standard

Titolo del prodotto

Padella Westinghouse Performance Blissful Black ø 28 cm – Rivestimento Antiaderente Standard

Contenuto del prodotto

- 1x Padella Westinghouse (Diametro 28 cm, Diametro della base 21,5 cm, Altezza 6 cm)
- Materiale: Alluminio pressofuso con manico in Acciaio inossidabile

Istruzioni per l'uso

- Uso: Ideale per cucinare carni, verdure, frittelle e piatti di uova per 5-6 persone
- Adatto a tutte le fonti di calore: Induzione, gas, ceramica, elettrico e alogeno
- Resistente al forno: Sì, fino a 230°C
- Lavabile in lavastoviglie: Sì, ma il lavaggio a mano è consigliato per prolungare la durata del rivestimento antiaderente
- Microonde-sicuro: No
- Beccuccio: No
- Graduazioni: No
- Coperchio incluso: No
- Manutenzione: Utilizzare solo utensili in legno o silicone per proteggere il rivestimento antiaderente
- Pulizia: Lavare con spugna morbida e sapone piatti delicato; lasciar raffreddare completamente prima di pulire
- Asciugatura: Asciugare completamente dopo la pulizia per mantenere la qualità

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare la pentola con acqua calda e un detergente delicato per piatti. Utilizzare una spugna morbida o un panno.
- Evitare: Non usare pagliette di acciaio, detergenti abrasivi o spazzole dure; questi possono graffiare la superficie in alluminio.
- Scolorimento: L'alluminio può scolorirsi a contatto con cibi acidi (come i pomodori) o acqua dura. Pulire con una soluzione di acqua e succo di limone per rimuovere le discromie.
- Asciugatura: Asciugare la pentola immediatamente dopo il lavaggio per evitare macchie d'acqua.
- Conservazione: Impilare le pentole con cura. Utilizzare strati protettivi tra le pentole per evitare graffi sulla superficie.

Istruzioni di sicurezza

- Conduzione del calore: L'alluminio conduce il calore rapidamente. I manici e i bordi possono diventare caldi durante l'uso. Usare sempre guanti da forno o presine.
- Rischio di ustioni: Non lasciare mai la pentola incustodita su un fornello caldo.
- Stabilità: Assicurarci che la pentola sia stabile sul fornello prima di aggiungere liquidi o alimenti.

- **Bambini:** Tenere i bambini lontani dalle pentole calde e dai fornelli durante l'uso.
- **Surriscaldamento a vuoto:** Non riscaldare mai una pentola vuota a fuoco alto; ciò può danneggiare l'alluminio e creare un rischio di incendio.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è destinato all'uso da parte di adulti. I bambini possono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto, a causa del rischio di ustioni dovute alle superfici calde.

Istruzioni per lo smaltimento

- L'alluminio è completamente riciclabile. Portare la pentola a un punto di raccolta per rifiuti metallici o a un centro di riciclaggio.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (come i manici in plastica) prima del conferimento, salvo diverse indicazioni del servizio di riciclaggio locale.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.
- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di ustioni da superfici calde durante e dopo l'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Patelnia Westinghouse Performance Blissful Black ø 28 cm – Standardowe Pokrycie Antyprzylepne

Tytuł produktu

Patelnia Westinghouse Performance Blissful Black ø 28 cm – Standardowe Pokrycie Antyprzylepne

Zawartość produktu

- 1x Patelnia Westinghouse (Średnica 28 cm, Średnica podstawy 21,5 cm, Wysokość 6 cm)
- Materiał: Aluminium odlewane ze stali nierdzewnej na ręczce

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealna do gotowania mięsa, warzyw, naleśników i potraw jajecznych dla 5-6 osób
- Odpowiednia dla wszystkich źródeł ciepła: Indukcja, gaz, ceramika, elektrycznie i halogen
- Odporny na piekarnik: Tak, do 230 °C
- Zmywalny w zmywarce: Tak, ale zalecane jest ręczne mycie, aby przedłużyć żywotność powłoki antyprzylepnej
- Bezpieczny do mikrofalówki: Nie
- Dzióbek: Nie
- Oznaczenia pomiarowe: Nie
- Pokrywa w zestawie: Nie
- Konserwacja: Używaj tylko drewnianych lub silikonowych przyborów do ochrony powłoki antyprzylepnej
- Czyszczenie: Mij miękką gąbką i łagodnym płynem do mycia naczyń; pozwól patelni całkowicie ostygnąć przed czyszczeniem
- Suszenie: Dokładnie wysusz po czyszczeniu, aby zachować jakość

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myj garnek ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń. Używaj miękkiej gąbki lub ściereczki.
- Unikaj: Nie używaj druciaków, ściernych środków czyszczących ani twardych szczotek; mogą one porysować powierzchnię aluminium.
- Przebarwienia: Aluminium może się przebarwiać pod wpływem kwaśnych potraw (np. pomidorów) lub twardej wody. Oczyść roztworem wody i soku z cytryny, aby usunąć przebarwienia.
- Suszenie: Osusz garnek bezpośrednio po umyciu, aby zapobiec powstawaniu plam po wodzie.
- Przechowywanie: Składaj garnki ostrożnie. Używaj ochronnych przekładek między garnkami, aby zapobiec zarysowaniom powierzchni.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Przewodzenie ciepła: Aluminium przewodzi ciepło szybko. Uchwyty i krawędzie mogą nagrzewać się podczas użytkowania. Zawsze używaj rękawic kuchennych lub uchwytów do garnków.
- Ryzyko oparzenia: Nigdy nie pozostawiaj garnka bez nadzoru na gorącej płycie kuchennej.
- Stabilność: Upewnij się, że garnek stoi stabilnie na płycie przed dodaniem płynów lub żywności.

- Dzieci: Trzymaj dzieci z dala od gorących garnków i płyty kuchennej podczas użytkowania.
- Gotowanie na sucho: Nigdy nie podgrzewaj pustego garnka na dużym ogniu; może to uszkodzić aluminium i stanowić zagrożenie pożarowe.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt przeznaczony jest do użytku przez osoby dorosłe. Dzieci mogą używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, ze względu na ryzyko oparzeń od gorących powierzchni.

Instrukcje utylizacji

- Aluminium nadaje się w pełni do recyklingu. Oddaj garnek do punktu zbiórki odpadów metalowych lub na wysypisko odpadów.
- Przed oddaniem usuń wszelkie elementy niemetalowe (np. plastikowe uchwyty), chyba że lokalna służba recyklingu wskazuje inaczej.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.
- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko oparzeń od gorących powierzchni podczas i po użytkowaniu.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Manual de usuario: Sartén Westinghouse Performance Blissful Black ø 28 cm – Revestimiento Antiadherente Estándar

Título del producto

Sartén Westinghouse Performance Blissful Black ø 28 cm – Revestimiento Antiadherente Estándar

Contenido del producto

- 1x Sartén Westinghouse (Diámetro 28 cm, Diámetro de base 21,5 cm, Altura 6 cm)
- Material: Aluminio fundido con mango de Acero inoxidable

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para cocinar carne, verduras, tortitas y platos de huevo para 5-6 personas
- Apto para todas las fuentes de calor: Inducción, gas, cerámica, eléctrica y halógena
- Apto para horno: Sí, hasta 230°C
- Lavavajillas: Sí, pero se recomienda lavar a mano para prolongar la vida útil del revestimiento antiadherente
- Microondas: No
- Pico vertedor: No
- Marcas de medida: No
- Tapa incluida: No
- Mantenimiento: Utilice solo utensilios de madera o silicona para proteger el revestimiento antiadherente
- Limpieza: Lave con esponja suave y jabón para platos suave; deje enfriar completamente antes de limpiar
- Secado: Seque completamente después de la limpieza para mantener la calidad

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lave la sartén con agua caliente y un detergente suave para vajilla. Utilice una esponja suave o un paño.
- Evite: No utilice estropajos de acero, limpiadores abrasivos ni cepillos duros; pueden rayar la superficie de aluminio.
- Decoloración: El aluminio puede decolorarse por alimentos ácidos (como los tomates) o el agua calcárea. Limpie con una solución de agua y zumo de limón para eliminar las decoloraciones.
- Secado: Seque la sartén inmediatamente después de lavarla para evitar manchas de agua.
- Almacenamiento: Apile las sartenes con cuidado. Utilice capas protectoras entre ellas para evitar arañazos en la superficie.

Instrucciones de seguridad

- Conducción del calor: El aluminio conduce el calor rápidamente. Los mangos y los bordes pueden calentarse durante el uso. Utilice siempre guantes de cocina o agarraderas.
- Riesgo de quemaduras: No deje nunca la sartén desatendida sobre un fuego encendido.
- Estabilidad: Asegúrese de que la sartén esté estable en el fuego antes de añadir líquidos o alimentos.
- Niños: Mantenga a los niños alejados de las sartenes calientes y de los fuegos durante el uso.

- Calentamiento en seco: No caliente nunca una sartén vacía a fuego alto; esto puede dañar el aluminio y crear un riesgo de incendio.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto está destinado al uso por parte de adultos. Los niños solo pueden utilizar el producto bajo la supervisión de un adulto, debido al riesgo de quemaduras por superficies calientes.

Instrucciones de eliminación

- El aluminio es totalmente reciclable. Lleve la sartén a un punto de recogida de residuos metálicos o a un punto limpio.
- Retire los componentes no metálicos (como los mangos de plástico) antes de depositarla, salvo que su servicio de reciclaje local indique lo contrario.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.
- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de quemaduras por superficies calientes durante y después del uso.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

SV Bruksanvisning: Westinghouse Performance Stekpanna Blissful Black ø 28 cm – Standard Antiboxning

Produkttitel

Westinghouse Performance Stekpanna Blissful Black ø 28 cm – Standard Antiboxning

Produktinnehåll

- 1x Westinghouse Stekpanna (Diameter 28 cm, Bottendiameter 21,5 cm, Höjd 6 cm)
- Material: Gjutet aluminium med handtag i rostfritt stål

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för tillagning av kött, grönsaker, pannkakor och äggrätt för 5-6 personer
- Lämplig för alla värmekällor: Induktion, gas, keramik, elektrisk och halogen
- Ugnssäker: Ja, upp till 230°C
- Diskmaskinssäker: Ja, men handtvätt rekommenderas för att förlänga livslängden på antihäftningsbeläggningen
- Mikrovågssäker: Nej
- Hällkant: Nej
- Mätmarkeringar: Nej
- Lock ingår: Nej
- Underhåll: Använd endast träd- eller silikonredskap för att skydda antihäftningsbeläggningen
- Rengöring: Tvätta med mjuk svamp och mild diskmedel; låt pannan svalna helt innan rengöring
- Torkning: Torka helt efter rengöring för att bibehålla kvaliteten

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska pannan med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Använd en mjuk svamp eller trasa.
- Undvik: Använd inte stålull, slipande rengöringsmedel eller hårda borstar; dessa kan repa aluminiumytan.
- Missfärgning: Aluminium kan missfärgas av sur mat (som tomater) eller hårt vatten. Rengör med en lösning av vatten och citronsaft för att ta bort missfärgningar.
- Torkning: Torka pannan omedelbart efter diskning för att förhindra vattenfläckar.
- Förvaring: Stapla pannor försiktigt. Använd skyddande mellanskikt för att förhindra repor på ytan.

Säkerhetsinstruktioner

- Värmeledning: Aluminium leder värme snabbt. Handtag och kanter kan bli heta under användning. Använd alltid ugnsvantar eller grytlappar.
- Brännskaderisk: Lämna aldrig pannan obevakad på en het spishäll.
- Stabilitet: Kontrollera att pannan står stabilt på spishällen innan du tillsätter vätskor eller mat.
- Barn: Håll barn borta från heta pannor och spishällen under användning.
- Torrkörning: Värm aldrig en tom panna på hög värme; detta kan skada aluminium och orsaka brandrisk.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är avsedd för användning av vuxna. Barn får endast använda produkten under vuxens uppsikt, på grund av risken för brännskador från heta ytor.

Avfallsinstruktioner

- Aluminium är helt återvinningsbart. Lämna pannan till en insamlingsplats för metallskrot eller en återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast) innan inlämning, om inte din lokala återvinningstjänst anger annat.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.
- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för brännskador från heta ytor under och efter användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.