

NL Handleiding: Hendi Draadloze Staafmixer Smart Pressure - Oplaadbaar - 150W

Producttitel

Hendi Draadloze Staafmixer Smart Pressure - Oplaadbaar - 150W

Inhoud van het product

- 1x Draadloze staafmixer (Hoogte: 390 mm, Diameter staaf: 65 mm)
- 1x Afneembare roestvaststalen mixstaaf
- 1x Oplaadbare batterij (2000 mAh)
- 1x Oplaadstation (Europese stekker)
- Materiaal: Roestvrij staal

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor het maken van soepen, sauzen, mousses en andere mengbewerkingen
- Vermogen: 150W met vijf snelheden (11.000-16.000 toeren per minuut)
- Bedrijfstijd: Tot 30 minuten op volle batterijlading
- Slimme drukfunctie: Snelheid aanpassen door meer of minder druk op de knop uit te oefenen voor traploze snelheidsregeling
- Oplaadtijd: Duidelijke batterijniveauweergave voor optimale gebruiksaanwijzing
- Afneembare mixstaaf: Gemakkelijk schoon te maken
- Handwas aanbevolen: Voor beste onderhoud van de staafmixer

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct en grondig af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een speciale roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en wit azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of schurende reinigingsmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Opslag: Bewaar het apparaat op een droge plaats en bescherm het tegen vocht om oxidatie te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warme vloeistoffen of warmtebronnen. Gebruik hittebestendige wanten of grepen.
- Scherpe randen: Controleer het apparaat op bramen of scherpe randen vóór het eerste gebruik.
- Elektrische veiligheid: Zorg dat het apparaat volledig droog is vóór aansluiting op het stroomnet.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde doel en conform de gebruiksaanwijzing.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Breng afgedankte apparaten van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of milieustraat.
- Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding en inleverpunten in uw regio.
- Gooi het product niet bij het gewone huisvuil.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P101:** Raadpleeg een arts bij onwel voelen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Het product kan heet worden bij gebruik. Risico op brandwonden bij contact met verhitte oppervlakken.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Hendi Wireless Hand Blender Smart Pressure - Rechargeable - 150W

Product Title

Hendi Wireless Hand Blender Smart Pressure - Rechargeable - 150W

Contents of the Product

- 1x Wireless hand blender (Height: 390 mm, Shaft diameter: 65 mm)
- 1x Removable stainless steel blending shaft
- 1x Rechargeable battery (2000 mAh)
- 1x Charging station (European plug)
- Material: Stainless steel

User Instructions

- Use: Ideal for making soups, sauces, mousses and other blending tasks
- Power: 150W with five speeds (11,000-16,000 RPM)
- Operating time: Up to 30 minutes on full battery charge
- Smart pressure function: Adjust speed by applying more or less pressure on the button for seamless speed regulation
- Charging: Clear battery level display for optimal usage planning
- Removable blending shaft: Easy to clean
- Hand washing recommended: For best maintenance of the hand blender

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Dry immediately and thoroughly to prevent water stains.
- Stains: Remove stubborn stains or discolouration with a dedicated stainless steel cleaner or a solution of water and white vinegar.
- Avoid: Do not use steel wool, abrasive sponges or abrasive cleaning agents, as these may scratch the stainless steel surface.
- Storage: Store the appliance in a dry place and protect it from moisture to prevent oxidation.

Safety Instructions

- Heat: Stainless steel can become hot when in contact with warm liquids or heat sources. Use heat-resistant gloves or handles.
- Sharp edges: Check the appliance for burrs or sharp edges before first use.
- Electrical safety: Ensure the appliance is completely dry before connecting to the power supply.
- Use the appliance only for its intended purpose and in accordance with the instructions.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Take discarded stainless steel appliances to a metal waste collection point or recycling centre.
- Consult your local authority for correct waste separation and drop-off points in your area.
- Do not dispose of the product with normal household waste.

Warnings

- **P103:** Read the label/these instructions before use.
- **P101:** If you feel unwell, seek medical advice.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: The product may become hot during use. Risk of burns from contact with heated surfaces.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Hendi Kabelloser Stabmixer Smart Pressure - Aufladbar - 150W

Produkttitel

Hendi Kabelloser Stabmixer Smart Pressure - Aufladbar - 150W

Produktinhalt

- 1x Kabelloser Stabmixer (Höhe: 390 mm, Schaftdurchmesser: 65 mm)
- 1x Abnehmbarer Edelstahlmixstab
- 1x Aufladbare Batterie (2000 mAh)
- 1x Ladestation (Europäischer Stecker)
- Material: Edelstahl

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum Herstellen von Suppen, Saucen, Mousses und anderen Mischvorgängen
- Leistung: 150W mit fünf Geschwindigkeitsstufen (11.000-16.000 U/min)
- Betriebsdauer: Bis zu 30 Minuten bei vollständiger Akkuladung
- Smart-Druckfunktion: Geschwindigkeit durch mehr oder weniger Druck auf den Knopf für stufenlose Geschwindigkeitsregelung anpassen
- Laden: Klare Batteriestandsanzeige für optimale Nutzungsplanung
- Abnehmbarer Mixstab: Leicht zu reinigen
- Handwäsche empfohlen: Für beste Wartung des Stabmixers

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Sofort und gründlich abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Hartnäckige Flecken oder Verfärbungen mit einem speziellen Edelstahlreiniger oder einer Lösung aus Wasser und weißem Essig entfernen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle, Scheuerschwämme oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden, da diese die Edelstahloberfläche verkratzen können.
- Aufbewahrung: Das Gerät an einem trockenen Ort aufbewahren und vor Feuchtigkeit schützen, um Oxidation zu verhindern.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Edelstahl kann bei Kontakt mit heißen Flüssigkeiten oder Wärmequellen heiß werden. Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe oder Griffe.
- Scharfe Kanten: Prüfen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung auf Grate oder scharfe Kanten.
- Elektrische Sicherheit: Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor es an das Stromnetz angeschlossen wird.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß der Bedienungsanleitung.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Bringen Sie ausgediente Geräte aus Edelstahl zu einer Metallsammelstelle oder einem Wertstoffhof.
- Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um die korrekte Mülltrennung und Abgabestellen in Ihrer Region zu erfahren.
- Das Produkt nicht im Hausmüll entsorgen.

Warnhinweise

- **P103:** Vor der Verwendung das Etikett/diese Anweisungen lesen.
- **P101:** Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Das Produkt kann sich bei Gebrauch erhitzen. Verbrennungsgefahr bei Kontakt mit erhitzten Oberflächen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Manuel d'utilisation: Hendei Mixeur Plongeant sans Fil Smart Pressure - Rechargeable - 150W

Titre du produit

Hendei Mixeur Plongeant sans Fil Smart Pressure - Rechargeable - 150W

Contenu du produit

- 1x Mixeur plongeant sans fil (Hauteur: 390 mm, Diamètre de la tige: 65 mm)
- 1x Tige de mélange en acier inoxydable amovible
- 1x Batterie rechargeable (2000 mAh)
- 1x Station de charge (Prise européenne)
- Matériau: Acier inoxydable

Instructions d'utilisation

- Usage: Idéal pour la préparation de soupes, sauces, mousses et autres tâches de mélange
- Puissance: 150W avec cinq vitesses (11 000-16 000 tr/min)
- Durée de fonctionnement: Jusqu'à 30 minutes en charge complète de la batterie
- Fonction de pression intelligente: Ajustez la vitesse en exerçant plus ou moins de pression sur le bouton pour une régulation de vitesse sans palier
- Charge: Affichage clair du niveau de batterie pour une planification optimale de l'utilisation
- Tige de mélange amovible: Facile à nettoyer
- Lavage à la main recommandé: Pour un meilleur entretien du mixeur plongeant

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un détergent doux. Sécher immédiatement et soigneusement pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Éliminer les taches tenaces ou les décolorations avec un nettoyant spécial pour acier inoxydable ou une solution d'eau et de vinaigre blanc.
- Éviter : Ne pas utiliser de laine d'acier, d'éponges abrasives ou de produits de nettoyage abrasifs, car ils peuvent rayer la surface en acier inoxydable.
- Rangement : Conserver l'appareil dans un endroit sec et le protéger de l'humidité pour éviter l'oxydation.

Consignes de sécurité

- Chaleur : L'acier inoxydable peut devenir chaud au contact de liquides chauds ou de sources de chaleur. Utilisez des gants ou des poignées résistants à la chaleur.
- Bords tranchants : Vérifiez l'appareil pour détecter des bavures ou des bords tranchants avant la première utilisation.
- Sécurité électrique : Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le brancher au réseau électrique.
- Utilisez l'appareil uniquement à la fin prévue et conformément aux instructions.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposez les appareils en acier inoxydable usagés dans un point de collecte des métaux ou en déchetterie.
- Consultez votre municipalité pour connaître le tri des déchets approprié et les points de dépôt dans votre région.
- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.
- **P101:** En cas de malaise, consulter un médecin.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne présente aucun danger chimique.
- -: Danger physique : Le produit peut devenir chaud lors de l'utilisation. Risque de brûlures au contact de surfaces chauffées.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: HENDI Frullatore ad Immersione Wireless Smart Pressure - Ricaricabile - 150W

Titolo del prodotto

HENDI Frullatore ad Immersione Wireless Smart Pressure - Ricaricabile - 150W

Contenuto del prodotto

- 1x Frullatore ad immersione wireless (Altezza: 390 mm, Diametro asta: 65 mm)
- 1x Asta di miscelazione rimovibile in acciaio inossidabile
- 1x Batteria ricaricabile (2000 mAh)
- 1x Stazione di ricarica (Spina europea)
- Materiale: Acciaio inossidabile

Istruzioni per l'uso

- Uso: Ideale per la preparazione di zuppe, salse, mousse e altri compiti di miscelazione
- Potenza: 150W con cinque velocità (11.000-16.000 RPM)
- Tempo di funzionamento: Fino a 30 minuti con carica completa della batteria
- Funzione di pressione intelligente: Regolare la velocità applicando più o meno pressione sul pulsante per una regolazione senza gradini
- Ricarica: Chiaro display del livello della batteria per una pianificazione ottimale dell'uso
- Asta di miscelazione rimovibile: Facile da pulire
- Lavaggio a mano consigliato: Per una migliore manutenzione del frullatore ad immersione

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Asciugare immediatamente e accuratamente per evitare macchie d'acqua.
- Macchie: Rimuovere macchie ostinate o scolorimenti con un detergente specifico per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto bianco.
- Evitare: Non utilizzare pagliette d'acciaio, spugne abrasive o detergenti abrasivi, poiché possono graffiare la superficie in acciaio inossidabile.
- Conservazione: Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e proteggerlo dall'umidità per prevenire l'ossidazione.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: L'acciaio inossidabile può scaldarsi a contatto con liquidi caldi o fonti di calore. Utilizzare guanti o impugnature resistenti al calore.
- Bordi taglienti: Controllare l'apparecchio per eventuali bave o bordi taglienti prima del primo utilizzo.
- Sicurezza elettrica: Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente asciutto prima di collegarlo alla rete elettrica.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per lo scopo previsto e in conformità con le istruzioni.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Portare gli apparecchi in acciaio inossidabile dismessi presso un punto di raccolta per rifiuti metallici o un centro di riciclaggio.
- Consultare le autorità locali per la corretta separazione dei rifiuti e i punti di consegna nella propria area.
- Non smaltire il prodotto con i normali rifiuti domestici.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.
- **P101:** In caso di malore, consultare un medico.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Il prodotto può scaldarsi durante l'uso. Rischio di ustioni a contatto con superfici riscaldate.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Hendi Bezprzewodowy Mixer Ręczny Smart Pressure - Ładowalny - 150W

Tytuł produktu

Hendi Bezprzewodowy Mixer Ręczny Smart Pressure - Ładowalny - 150W

Zawartość produktu

- 1x Bezprzewodowy mixer ręczny (Wysokość: 390 mm, Średnica wału: 65 mm)
- 1x Wymienialny wał mieszający ze stali nierdzewnej
- 1x Akumulator ładowalny (2000 mAh)
- 1x Stacja ładująca (Wtyczka europejska)
- Materiał: Stal nierdzewna

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealne do przygotowywania zup, sosów, musów i innych zadań mieszania
- Moc: 150W z pięcioma prędkościami (11 000-16 000 obr./min)
- Czas pracy: Do 30 minut przy pełnym naładowaniu baterii
- Inteligentna funkcja ciśnienia: Dostosuj prędkość, przykładając więcej lub mniej ciśnienia na przycisk, aby uzyskać płynną regulację prędkości
- Ładowanie: Wyraźny wyświetlacz poziomu baterii do optymalnego planowania użytkowania
- Wymienialny wał mieszający: Łatwy do czyszczenia
- Zalecane mycie ręczne: Dla najlepszego utrzymania miksera ręcznego

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Natychmiast i dokładnie osuszyć, aby zapobiec powstawaniu zacieków.
- Plamy: Usuwać trudne plamy lub przebarwienia za pomocą specjalnego środka do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztworu wody z białym octem.
- Unikać: Nie używać wełny stalowej, szorstkich gąbek ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą zarysować powierzchnię ze stali nierdzewnej.
- Przechowywanie: Przechowywać urządzenie w suchym miejscu i chronić przed wilgocią, aby zapobiec utlenianiu.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Stal nierdzewna może nagrzewać się podczas kontaktu z gorącymi cieczami lub źródłami ciepła. Używać rękawic żaroodpornych lub uchwytów.
- Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdzić urządzenie pod kątem zadziórów lub ostrych krawędzi.
- Bezpieczeństwo elektryczne: Upewnić się, że urządzenie jest całkowicie suche przed podłączeniem do sieci elektrycznej.
- Używać urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte urządzenia ze stali nierdzewnej należy przekazać do punktu zbiórki złomu lub punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Skontaktować się z lokalnym urzędem w celu uzyskania informacji o właściwej segregacji odpadów i punktach zbiórki w regionie.
- Nie wyrzucać produktu do pojemnika na odpady komunalne.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.
- **P101:** W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Produkt może nagrzewać się podczas użytkowania. Ryzyko oparzenia przy kontakcie z rozgrzаныmi powierzchniami.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: HENDI Batidora de Mano Inalámbrica Smart Pressure - Recargable - 150W

Título del producto

HENDI Batidora de Mano Inalámbrica Smart Pressure - Recargable - 150W

Contenido del producto

- 1x Batidora de mano inalámbrica (Altura: 390 mm, Diámetro del eje: 65 mm)
- 1x Eje de mezcla extraíble de acero inoxidable
- 1x Batería recargable (2000 mAh)
- 1x Estación de carga (Enchufe europeo)
- Material: Acero inoxidable

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para la preparación de sopas, salsas, mousses y otras tareas de mezcla
- Potencia: 150W con cinco velocidades (11 000-16 000 RPM)
- Tiempo de funcionamiento: Hasta 30 minutos con carga completa de batería
- Función de presión inteligente: Ajuste la velocidad aplicando más o menos presión en el botón para una regulación de velocidad sin escalones
- Carga: Pantalla clara del nivel de batería para una planificación óptima del uso
- Eje de mezcla extraíble: Fácil de limpiar
- Lavado a mano recomendado: Para el mejor mantenimiento de la batidora de mano

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un detergente suave. Secar inmediata y minuciosamente para evitar manchas de agua.
- Manchas: Eliminar las manchas persistentes o la decoloración con un limpiador específico para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre blanco.
- Evitar: No utilizar estropajo de acero, esponjas abrasivas ni productos de limpieza abrasivos, ya que pueden rayar la superficie de acero inoxidable.
- Almacenamiento: Guardar el aparato en un lugar seco y protegerlo de la humedad para evitar la oxidación.

Instrucciones de seguridad

- Calor: El acero inoxidable puede calentarse al entrar en contacto con líquidos calientes o fuentes de calor. Utilice guantes o asas resistentes al calor.
- Bordes afilados: Compruebe si el aparato tiene rebabas o bordes afilados antes del primer uso.
- Seguridad eléctrica: Asegúrese de que el aparato esté completamente seco antes de conectarlo a la red eléctrica.
- Utilice el aparato únicamente para el fin previsto y de acuerdo con las instrucciones.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Lleve los aparatos de acero inoxidable desechados a un punto de recogida de residuos metálicos o a un punto limpio.
- Consulte a su ayuntamiento para conocer la separación correcta de residuos y los puntos de entrega en su área.
- No deseche el producto junto con los residuos domésticos ordinarios.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.
- **P101:** En caso de malestar, consulte a un médico.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: El producto puede calentarse durante su uso. Riesgo de quemaduras por contacto con superficies calientes.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: Hendi Trådlös Stavmixer Smart Pressure - Uppladdningsbar - 150W

Produkttitel

Hendi Trådlös Stavmixer Smart Pressure - Uppladdningsbar - 150W

Produktinnehåll

- 1x Trådlös stavmixer (Höjd: 390 mm, Skaftdiameter: 65 mm)
- 1x Avtagbar blandarskaft av rostfritt stål
- 1x Uppladdningsbar batteri (2000 mAh)
- 1x Laddningsstation (Europeisk kontakt)
- Material: Rostfritt stål

Användarinstruktioner

- Användning: Ideal för tillagning av soppor, såser, mousses och andra blandningsuppgifter
- Effekt: 150W med fem hastigheter (11 000-16 000 RPM)
- Drifttid: Upp till 30 minuter vid fulladdat batteri
- Smart tryckfunktion: Justera hastigheten genom att applicera mer eller mindre tryck på knappen för sömlös hastighetsreglering
- Laddning: Tydlig batterinivåindikator för optimal användningsplanering
- Avtagbar blandarskaft: Lätt att rengöra
- Handtvätt rekommenderad: För bästa underhåll av stavmixern

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Tvätta med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Torka omedelbart och noggrant för att undvika vattenfläckar.
- Fläckar: Ta bort envisa fläckar eller missfärgningar med ett dedikerat rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och vitvinsvinäger.
- Undvik: Använd inte stålull, skursvampar eller slipande rengöringsmedel, eftersom dessa kan repa ytan av rostfritt stål.
- Förvaring: Förvara apparaten på en torr plats och skydda den mot fukt för att förhindra oxidation.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Rostfritt stål kan bli hett vid kontakt med varma vätskor eller värmekällor. Använd värmebeständiga handskar eller handtag.
- Vassa kanter: Kontrollera apparaten för grader eller vassa kanter före första användning.
- Elsäkerhet: Se till att apparaten är helt torr innan den ansluts till eluttaget.
- Använd apparaten endast för avsett ändamål och i enlighet med bruksanvisningen.

Åldersbegränsningar

Inte tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under överinseende av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

- Lämna kasserade apparater av rostfritt stål till en samlingsplats för metallskrot eller en återvinningscentral.
- Kontakta din kommun för korrekt avfallssortering och inlämningsställen i ditt område.
- Kasta inte produkten tillsammans med vanligt hushållsavfall.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.
- **P101:** Vid obehag, kontakta läkare.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Produkten kan bli het vid användning. Risk för brännskador vid kontakt med uppvärmda ytor.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.