

NL Handleiding: Hendi Rasp - Torenrasp vierzijdig met opvangbak - RVS - 15 x 13 x 31 cm

Producttitel

Hendi Rasp - Torenrasp vierzijdig met opvangbak - RVS - 15 x 13 x 31 cm

Inhoud van het product

- 1x Hendi vierzijdige rasp in roestvrij staal (Cromargan) (Hoogte 31 cm × Breedte 13 cm × Diepte 15 cm)
- 1x Afneembare opvangbak van BPA-vrij kunststof (Inhoud ca. 500 ml)
- Materiaal: Roestvrij staal (Cromargan) 18/10 voor raspvlakken, BPA-vrij kunststof voor opvangbak

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor raspen van groenten, kaas, chocolade en andere zachte tot middelhard voedsel in de keuken en professionele omgevingen
- Vier raspvlakken: fijn raspen, grof raspen, snijden en schaven
- Vaatwasserbestendig: Ja, losse onderdelen kunnen in de vaatwasser worden gereinigd
- Stapelbaar: Nee
- Antislipvoetjes: Zorgen voor stabiliteit op alle ondergronden
- Gebruik niet met: Te harde of bevroren producten om de raspvlakken te beschermen
- Voorzichtigheid: Houd vingers uit de buurt van de raspvlakken tijdens het raspen
- Opvangbak: Verwijder voorzichtig na gebruik om gemorst voedsel te voorkomen
- Onderhoud: Spoel direct na gebruik af onder warm water; controleer regelmatig de antislipvoetjes op slijtage

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog het product direct na het wassen af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een speciale RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol, schurende sponsjes of agressieve schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van roestvrij staal (Cromargan) bekrassen.
- Opslag: Bewaar het product droog en vermijd langdurig contact met vochtige oppervlakken om vlekvorming te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Warmte: Roestvrij staal (Cromargan) kan warm worden bij contact met warme gerechten of vloeistoffen. Wees voorzichtig bij het hanteren.
- Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.
- Oppervlakken: Zet het product niet op gevoelige oppervlakken zonder onderlegger om krassen te voorkomen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Breng afgedankt roestvrij staal (Cromargan) keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. kunststof handgrepen) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Hendi Rasp - Four-sided tower grater with collection box - Stainless steel - 15 x 13 x 31 cm

Product Title

Hendi Rasp - Four-sided tower grater with collection box - Stainless steel - 15 x 13 x 31 cm

Contents of the Product

- 1x Hendi four-sided grater in stainless steel (Height 31 cm × Width 13 cm × Depth 15 cm)
- 1x Removable collection box made of BPA-free plastic (Capacity approx. 500 ml)
- Material: Stainless steel (Cromargan) 18/10 for grating surfaces, BPA-free plastic for collection box

User Instructions

- Intended use: Suitable for grating vegetables, cheese, chocolate and other soft to medium-hard foods in home and professional kitchens
- Four grating surfaces: fine, medium, coarse and cutting
- Dishwasher-safe: Yes, individual parts can be cleaned in the dishwasher
- Stackable: No
- Non-slip feet: Provide stability on all surfaces
- Do not use with: Hard or frozen products to protect the grating surfaces
- Caution: Keep fingers away from grating surfaces during use
- Collection box: Remove carefully after use to prevent spillage
- Maintenance: Rinse immediately after use under warm water; regularly check non-slip feet for wear

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and mild dish soap. Dry the product immediately after washing to prevent water spots.
- Stains: Remove stubborn stains or discolouration with a dedicated stainless steel cleaner or a water-and-vinegar solution.
- Avoid: Do not use steel wool, abrasive pads or aggressive cleaning agents, as these may scratch the stainless steel (Cromargan) surface.
- Storage: Store dry and avoid prolonged contact with damp surfaces to prevent staining.

Safety Instructions

- Heat: Stainless steel (Cromargan) may become warm when in contact with hot food or liquids. Handle with care.
- Sharp edges: Inspect the product for burrs or sharp edges before first use.
- Surfaces: Do not place the product on sensitive surfaces without a protective pad to avoid scratches.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of used stainless steel (Cromargan) kitchenware at a metal recycling point or local recycling centre.
- Remove any non-metal components (e.g. plastic handles) before disposal and recycle them separately according to local guidelines.

Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Hendi Rasp - Vierseitiger Turmreibe mit Auffangbehälter - Edelstahl - 15 x 13 x 31 cm

Produkttitel

Hendi Rasp - Vierseitiger Turmreibe mit Auffangbehälter - Edelstahl - 15 x 13 x 31 cm

Produktinhalt

- 1x Hendi vierseitiger Reibemasstab aus Edelstahl (Höhe 31 cm × Breite 13 cm × Tiefe 15 cm)
- 1x Abnehmbarer Auffangbehälter aus BPA-freiem Kunststoff (Fassungsvermögen ca. 500 ml)
- Material: Edelstahl (Cromargan) 18/10 für Reibeflächen, BPA-freier Kunststoff für Auffangbehälter

Benutzeranleitung

- Bestimmungsgemäße Verwendung: Zum Reiben von Gemüse, Käse, Schokolade und anderen weichen bis mittelharten Lebensmitteln in Heim- und Profiküchen geeignet
- Vier Reibeflächen: fein, mittel, grob und schneidend
- Spülmaschinenfest: Ja, Einzelteile können in der Spülmaschine gereinigt werden
- Stapelbar: Nein
- Rutschfeste Füße: Bieten Stabilität auf allen Untergründen
- Nicht verwenden mit: Harten oder gefrorenen Produkten zum Schutz der Reibeflächen
- Vorsicht: Halten Sie während des Reibens die Finger von den Reibeflächen fern
- Auffangbehälter: Nach dem Gebrauch vorsichtig entfernen, um Verschüttungen zu vermeiden
- Wartung: Unmittelbar nach dem Gebrauch unter fließendem warmem Wasser ausspülen; rutschfeste Füße regelmäßig auf Verschleiß überprüfen

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und mildem Spülmittel abwaschen. Das Produkt nach dem Waschen sofort abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Hartnäckige Flecken oder Verfärbungen mit einem speziellen Edelstahlreiniger oder einer Wasser-Essig-Lösung entfernen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle, Scheuerschwämme oder aggressive Reinigungsmittel verwenden; diese können die Oberfläche von rostfreiem Stahl (Cromargan) zerkratzen.
- Aufbewahrung: Trocken lagern und längeren Kontakt mit feuchten Oberflächen vermeiden, um Fleckenbildung zu verhindern.

Sicherheitshinweise

- Wärme: Rostfreier Stahl (Cromargan) kann sich bei Kontakt mit warmen Speisen oder Flüssigkeiten erhitzen. Vorsichtig handhaben.
- Scharfe Kanten: Überprüfen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch auf Grate oder scharfe Kanten.
- Oberflächen: Stellen Sie das Produkt nicht ohne Unterlage auf empfindliche Oberflächen, um Kratzer zu vermeiden.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Ausgedientes Keukengerei aus rostfreiem Stahl (Cromargan) bei einem Metall-Wertstoffhof oder einer Sammelstelle für Metalle abgeben.
- Nicht-metallische Teile (z. B. Kunststoffgriffe) vor der Abgabe entfernen und entsprechend den örtlichen Vorschriften getrennt entsorgen.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anleitung lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Râpe Hendi - Râpe de tour à quatre faces avec bac de collecte - Acier inoxydable - 15 x 13 x 31 cm

Titre du produit

Râpe Hendi - Râpe de tour à quatre faces avec bac de collecte - Acier inoxydable - 15 x 13 x 31 cm

Contenu du produit

- 1x Râpe Hendi à quatre faces en acier inoxydable (Hauteur 31 cm × Largeur 13 cm × Profondeur 15 cm)
- 1x Bac de collecte amovible en plastique sans BPA (Capacité env. 500 ml)
- Matière : Acier inoxydable (Cromargan) 18/10 pour les surfaces de râpage, plastique sans BPA pour le bac de collecte

Instructions d'utilisation

- Usage prévu : Approprié pour râper les légumes, le fromage, le chocolat et autres aliments tendres à moyennement durs dans les cuisines domestiques et professionnelles
- Quatre surfaces de râpage : fine, moyenne, grossière et tranchante
- Lave-vaisselle : Oui, les pièces individuelles peuvent être nettoyées au lave-vaisselle
- Empilable : Non
- Pieds antidérapants : Assurent la stabilité sur toutes les surfaces
- Ne pas utiliser avec : Les produits durs ou congelés pour protéger les surfaces de râpage
- Prudence : Tenez les doigts éloignés des surfaces de râpage pendant le raclage
- Bac de collecte : Retirez soigneusement après utilisation pour éviter les renversements
- Entretien : Rincez immédiatement après utilisation sous eau chaude courante ; vérifiez régulièrement les pieds antidérapants pour détecter l'usure

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Sécher immédiatement après le lavage pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Éliminer les taches tenaces ou décolorations avec un nettoyant spécial inox ou une solution eau-vinaigre.
- À éviter : Ne pas utiliser de laine d'acier, d'éponges abrasives ni de produits nettoyants agressifs qui pourraient rayer la surface en acier inoxydable (Cromargan).
- Rangement : Conserver dans un endroit sec et éviter tout contact prolongé avec des surfaces humides pour prévenir les taches.

Consignes de sécurité

- Chaleur : L'acier inoxydable (Cromargan) peut chauffer au contact d'aliments ou de liquides chauds. Manipuler avec précaution.
- Bords tranchants : Vérifiez l'absence de bavures ou de bords tranchants avant la première utilisation.
- Surfaces : Ne posez pas le produit sur des surfaces sensibles sans protection pour éviter les rayures.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné aux adultes et aux enfants sous surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposer les ustensiles de cuisine usagés en acier inoxydable (Cromargan) dans un point de collecte des métaux ou en déchetterie.
- Retirer les éléments non métalliques (p. ex. poignées en plastique) avant le dépôt et les recycler séparément conformément aux règles locales.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Grattugia Hendi - Grattugia a torre a quattro lati con contenitore di raccolta - Acciaio inossidabile - 15 x 13 x 31 cm

Titolo del prodotto

Grattugia Hendi - Grattugia a torre a quattro lati con contenitore di raccolta - Acciaio inossidabile - 15 x 13 x 31 cm

Contenuto del prodotto

- 1x Grattugia Hendi a quattro lati in acciaio inossidabile (Altezza 31 cm × Larghezza 13 cm × Profondità 15 cm)
- 1x Contenitore di raccolta rimovibile in plastica senza BPA (Capacità ca. 500 ml)
- Materiale: Acciaio inossidabile (Cromargan) 18/10 per le superfici di grattugia, plastica senza BPA per il contenitore di raccolta

Istruzioni per l'uso

- Uso previsto: Idoneo per grattugiare verdure, formaggi, cioccolata e altri alimenti da morbidi a mediamente duri in cucine domestiche e professionali
- Quattro superfici di grattugia: fine, media, grossolana e tagliente
- Lavastoviglie: Sì, le singole parti possono essere pulite in lavastoviglie
- Impilabile: No
- Piedini antiscivolo: Garantiscono stabilità su tutte le superfici
- Non utilizzare con: Prodotti duri o surgelati per proteggere le superfici di grattugia
- Attenzione: Tenere le dita lontane dalle superfici di grattugia durante l'uso
- Contenitore di raccolta: Rimuovere con cura dopo l'uso per evitare versamenti
- Manutenzione: Sciacquare immediatamente dopo l'uso sotto acqua corrente calda; controllare regolarmente i piedini antiscivolo per eventuali usure

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Asciugare il prodotto subito dopo il lavaggio per evitare aloni d'acqua.
- Macchie: Rimuovere macchie ostinate o scolorimenti con un detergente specifico per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto.
- Evitare: Non utilizzare pagliette d'acciaio, spugne abrasive o detersivi aggressivi che potrebbero graffiare la superficie in acciaio inossidabile (Cromargan).
- Conservazione: Conservare in luogo asciutto ed evitare il contatto prolungato con superfici umide per prevenire macchie.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: L'acciaio inossidabile (Cromargan) può scaldarsi a contatto con cibi o liquidi caldi. Maneggiare con cura.

- **Bordi taglienti:** Verificare la presenza di bave o bordi taglienti prima del primo utilizzo.
- **Superfici:** Non appoggiare il prodotto su superfici delicate senza un sottopentola per evitare graffi.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Portare gli utensili da cucina in acciaio inossidabile (Cromargan) dismessi presso un punto di raccolta per metalli o un centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (es. manici in plastica) prima della consegna e smaltirli separatamente secondo le normative locali.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Tarka Hendi - Czterostronny tarka wieżowa z pojemnikiem zbiorczym - Stal nierdzewna - 15 x 13 x 31 cm

Tytuł produktu

Tarka Hendi - Czterostronny tarka wieżowa z pojemnikiem zbiorczym - Stal nierdzewna - 15 x 13 x 31 cm

Zawartość produktu

- 1x Czterostronny tarka Hendi ze stali nierdzewnej (Wysokość 31 cm × Szerokość 13 cm × Głębokość 15 cm)
- 1x Wyjmowany pojemnik zbiorczy z plastiku bez BPA (Pojemność ok. 500 ml)
- Materiał: Stal nierdzewna (Cromargan) 18/10 do powierzchni tarcia, plastik bez BPA do pojemnika zbiorczego

Instrukcje użytkowania

- Przeznaczenie: Odpowiednia do tarcia warzyw, sera, czekolady i innych miękkich do średnio twardych produktów w kuchniach domowych i zawodowych
- Cztery powierzchnie tarcia: drobna, średnia, gruba i tnąca
- Zmywarko-safe: Tak, poszczególne części można myć w zmywarce
- Możliwość składowania: Nie
- Nóżki antypoślizgowe: Zapewniają stabilność na wszystkich powierzchniach
- Nie używać z: Twardymi lub zamrożonymi produktami w celu ochrony powierzchni tarcia
- Ostrożność: Trzymaj palce z dala od powierzchni tarcia podczas tarcia
- Pojemnik zbiorczy: Ostrożnie wyjmij po użyciu, aby uniknąć rozlania
- Konserwacja: Oplakuj natychmiast po użyciu pod ciepłą bieżącą wodą; regularnie sprawdzaj nóżki antypoślizgowe pod kątem zużycia

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń. Natychmiast wysuszyć po umyciu, aby zapobiec powstawaniu zacieków.
- Plamy: Usuwać trudne plamy lub przebarwienia za pomocą specjalnego środka do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztworu wody z octem.
- Unikać: Nie używać wełny stalowej, szorstkich gąbek ani agresywnych środków czyszczących, które mogą porysować powierzchnię ze stali nierdzewnej (Cromargan).
- Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu i unikać długotrwałego kontaktu z wilgotnymi powierzchniami, aby zapobiec powstawaniu plam.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Stal nierdzewna (Cromargan) może się nagrzewać podczas kontaktu z gorącymi potrawami lub płynami. Zachować ostrożność podczas użytkowania.
- Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdzić produkt pod kątem zadziórów lub ostrych krawędzi.

- Powierzchnie: Nie stawiać produktu na wrażliwych powierzchniach bez podkładki, aby uniknąć zarysowań.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte naczynia kuchenne ze stali nierdzewnej (Cromargan) należy oddać do punktu zbiórki metali lub lokalnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Przed oddaniem usunąć elementy nietrwałe (np. plastikowe uchwyty) i oddać je osobno zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Rallador Hendi - Rallador de torre de cuatro lados con recipiente de recolección - Acero inoxidable - 15 x 13 x 31 cm

Título del producto

Rallador Hendi - Rallador de torre de cuatro lados con recipiente de recolección - Acero inoxidable - 15 x 13 x 31 cm

Contenido del producto

- 1x Rallador Hendi de cuatro lados en acero inoxidable (Altura 31 cm × Ancho 13 cm × Profundidad 15 cm)
- 1x Recipiente de recolección desmontable de plástico sin BPA (Capacidad aprox. 500 ml)
- Material: Acero inoxidable (Cromargan) 18/10 para superficies de rallado, plástico sin BPA para recipiente de recolección

Instrucciones de uso

- Uso previsto: Apto para rallar verduras, queso, chocolate y otros alimentos de suave a medianamente duros en cocinas domésticas y profesionales
- Cuatro superficies de rallado: fina, media, gruesa y cortante
- Apto para lavavajillas: Sí, las piezas individuales se pueden limpiar en el lavavajillas
- Apilable: No
- Pies antideslizantes: Proporcionan estabilidad en todas las superficies
- No utilizar con: Productos duros o congelados para proteger las superficies de rallado
- Precaución: Mantenga los dedos alejados de las superficies de rallado durante el rallado
- Recipiente de recolección: Retire con cuidado después de usar para evitar derrames
- Mantenimiento: Enjuague inmediatamente después del uso bajo agua corriente tibia; revise periódicamente los pies antideslizantes para detectar desgaste

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y lavavajillas suave. Secar el producto inmediatamente después del lavado para evitar manchas de agua.
- Manchas: Eliminar manchas persistentes o decoloraciones con un limpiador específico para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre.
- Evitar: No utilizar estropajos de acero, esponjas abrasivas ni productos de limpieza agresivos, ya que pueden rayar la superficie de acero inoxidable (Cromargan).
- Almacenamiento: Guardar en un lugar seco y evitar el contacto prolongado con superficies húmedas para prevenir manchas.

Instrucciones de seguridad

- Calor: El acero inoxidable (Cromargan) puede calentarse al entrar en contacto con alimentos o líquidos calientes. Manipule con cuidado.

- Bordes cortantes: Inspeccione el producto en busca de rebabas o bordes cortantes antes del primer uso.
- Superficies: No coloque el producto sobre superficies delicadas sin un protector para evitar arañazos.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para uso por adultos y niños bajo supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Lleve los utensilios de cocina usados de acero inoxidable (Cromargan) a un punto de recogida de metales o al centro de reciclaje local.
- Retire los componentes no metálicos (p. ej. mangos de plástico) antes de depositarlos y recíclelos por separado según las normativas locales.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: Hendi Rasp - Fyrsidig tornrasp med samlarbox - Rostfritt stål - 15 x 13 x 31 cm

Produkttitel

Hendi Rasp - Fyrsidig tornrasp med samlarbox - Rostfritt stål - 15 x 13 x 31 cm

Produktinnehåll

- 1x Hendi fyrsidig rasp i rostfritt stål (Höjd 31 cm × Bredd 13 cm × Djup 15 cm)
- 1x Avtagbar samlarbox av BPA-fri plast (Kapacitet ca. 500 ml)
- Material: Rostfritt stål (Cromargan) 18/10 för raspytor, BPA-fri plast för samlarbox

Användarinstruktioner

- Avsedd användning: Lämplig för rasping av grönsaker, ost, choklad och andra mjuka till medelhårda livsmedel i hem- och professionella kök
- Fyra raspytor: fin, medium, grov och skärande
- Diskmaskinssäker: Ja, enskilda delar kan rengöras i diskmaskin
- Stackbar: Nej
- Halkfria fötter: Ger stabilitet på alla ytor
- Använd inte med: Hårda eller frysta produkter för att skydda raspytorna
- Försiktighet: Håll fingrarna borta från raspytorna under rasning
- Samlarbox: Ta försiktigt bort efter användning för att förhindra spill
- Underhåll: Skölj omedelbar efter användning under varmt rinnande vatten; kontrollera regelbundet halkfria fötter för slitage

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och mild diskmedel. Torka produkten omedelbart efter diskning för att förhindra vattenfläckar.
- Fläckar: Ta bort envisa fläckar eller missfärgningar med ett dedikerat rostfritt stål-rengöringsmedel eller en lösning av vatten och ättika.
- Undvik: Använd inte stålull, slipande skursvampar eller aggressiva rengöringsmedel, eftersom dessa kan repa ytan på rostfritt stål (Cromargan).
- Förvaring: Förvara torrt och undvik långvarig kontakt med fuktiga ytor för att förhindra fläckbildning.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Rostfritt stål (Cromargan) kan bli varmt vid kontakt med varm mat eller varma vätskor. Hantera varsamt.
- Vassa kanter: Kontrollera produkten för grader eller vassa kanter före första användning.
- Ytor: Placera inte produkten på känsliga ytor utan underlägg för att undvika repor.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Lämna kasserat köksredskap av rostfritt stål (Cromargan) till en metallåtervinningsstation eller närmaste återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. plasthandtag) innan inlämning och återvinn dem separat enligt lokala riktlinjer.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.