

NL: Handleiding voor de Blackwell Tulband Bakvorm Tin Deco 23.5 cm - 2.5 Liter

Producttitel

Blackwell Tulband Bakvorm Tin Deco 23.5 cm - 2.5 Liter

Inhoud van het product of set

- 1x Blackwell Tulband Bakvorm Tin Deco (23.5 cm, 2.5 liter capaciteit).
 - Handleiding voor gebruik.
-

Gebruiksaanwijzingen

1. Voor gebruik de bakvorm met warm water en een mild reinigingsmiddel wassen.
 2. Voor een optimaal resultaat, de binnenkant licht invetten met boter of olie.
 3. Vul de bakvorm niet boven 2/3 van de hoogte om overstromen te voorkomen.
 4. Geschikt voor gebruik in ovens tot 220 °C.
 5. Laat de vorm na gebruik volledig afkoelen voordat u het gebak verwijdt.
-

Onderhoud en schoonmaak

- Handwas aanbevolen. Vermijd het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen of schurende sponzen.
 - Na schoonmaken goed afdrogen om roestvorming te voorkomen.
 - Bewaar op een droge plaats.
-

Veiligheidsinstructies

- Niet gebruiken op directe hittebronnen zoals gasfornuis of open vuur.
- Buiten bereik van kinderen houden om ongelukken te voorkomen.

Leeftijdsbeperkingen

Dit product is bedoeld voor gebruik door volwassenen. Gebruik door kinderen alleen onder toezicht van een volwassene.

Afvoerinstructies

Recycleer het product volgens de lokale voorschriften. Indien niet recycleerbaar, afvoeren als restafval.

Waarschuwingen

- P101: Bij twijfel, raadpleeg een specialist.
 - P102: Buiten bereik van kinderen houden.
 - P501: Gooi inhoud en verpakking weg volgens de plaatselijke regels.
-

Gevareninformatie

- H200: Kan bij onjuist gebruik gevaar veroorzaken.
 - EUH541: Vermijd langdurige blootstelling aan vocht.
-

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van je product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar je het product heeft aangeschaft.

EN: Manual for the Blackwell Bundt Pan Tin Deco 23.5 cm - 2.5 Liter

Product Title

Blackwell Bundt Pan Tin Deco 23.5 cm - 2.5 Liter

Contents of the Product or Set

- 1x Blackwell Bundt Pan Tin Deco (23.5 cm, 2.5-liter capacity).
 - User manual.
-

User Instructions

1. Wash the pan with warm water and mild detergent before first use.
 2. Lightly grease the interior with butter or oil for best results.
 3. Do not fill the pan more than 2/3 to prevent overflow.
 4. Suitable for oven use up to 220°C.
 5. Allow the pan to cool completely before removing the baked goods.
-

Maintenance and Cleaning

- Hand wash is recommended. Avoid using harsh detergents or abrasive sponges.
 - Dry thoroughly after cleaning to prevent rusting.
 - Store in a dry place.
-

Safety Instructions

- Do not use on direct heat sources such as stovetops or open flames.
 - Keep out of reach of children to avoid accidents.
-

Age Restrictions

This product is intended for use by adults. Children should only use it under adult supervision.

Disposal Instructions

Recycle the product following local regulations. If not recyclable, dispose of as general waste.

Warnings

- P101: If in doubt, consult a specialist.
 - P102: Keep out of reach of children.
 - P501: Dispose of contents and container according to local regulations.
-

Hazard Information

- H200: Can cause harm if used improperly.
 - EUH541: Avoid prolonged exposure to moisture.
-

By following these guidelines, you ensure the long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific questions, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE: Bedienungsanleitung für die Blackwell Gugelhupfform Tin Deco 23,5 cm - 2,5 Liter

Produkttitel

Blackwell Gugelhupfform Tin Deco 23,5 cm - 2,5 Liter

Inhalt des Produkts oder Sets

- 1x Blackwell Gugelhupfform Tin Deco (23,5 cm, 2,5 Liter Kapazität).
 - Bedienungsanleitung.
-

Gebrauchsanweisung

1. Vor der ersten Benutzung die Form mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel waschen.
 2. Fetten Sie das Innere leicht mit Butter oder Öl ein für beste Ergebnisse.
 3. Füllen Sie die Form nicht mehr als zu 2/3, um ein Überlaufen zu vermeiden.
 4. Geeignet für den Gebrauch im Backofen bis zu 220°C.
 5. Lassen Sie die Form nach dem Gebrauch komplett abkühlen, bevor Sie das Gebäck entfernen.
-

Pflege und Reinigung

- Handwäsche wird empfohlen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme.
 - Nach dem Reinigen gründlich trocknen, um Rostbildung zu vermeiden.
 - An einem trockenen Ort aufbewahren.
-

Sicherheitshinweise

- Nicht auf direkten Hitzequellen wie Gasherden oder offenen Flammen verwenden.
 - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um Unfälle zu vermeiden.
-

Altersbeschränkungen

Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene vorgesehen. Kinder sollten es nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

Entsorgungsanweisungen

Recyceln Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften. Wenn nicht recycelbar, als Restmüll entsorgen.

Warnungen

- P101: Bei Zweifeln einen Spezialisten konsultieren.

- P102: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - P501: Inhalt und Behälter entsprechend den lokalen Vorschriften entsorgen.
-

Gefahreninformationen

- H200: Kann bei unsachgemäßer Verwendung Schaden verursachen.
 - EUH541: Vermeiden Sie längeren Kontakt mit Feuchtigkeit.
-

Durch die Befolgung dieser Richtlinien stellen Sie die langfristige und optimale Leistung Ihres Produkts sicher. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR: Manuel d'utilisation pour le Moule à Kouglof Blackwell Tin Deco 23,5 cm - 2,5 Litres

Titre et produit

Moule à Kouglof Blackwell Tin Deco 23,5 cm - 2,5 Litres

Contenu du produit ou de l'ensemble

- 1x Moule à Kouglof Blackwell Tin Deco (23,5 cm, capacité de 2,5 litres).
 - Manuel d'utilisation.
-

Instructions d'utilisation

1. Lavez le moule avec de l'eau tiède et un détergent doux avant la première utilisation.
2. Graissez légèrement l'intérieur avec du beurre ou de l'huile pour de meilleurs résultats.
3. Ne remplissez pas le moule à plus des 2/3 pour éviter les débordements.

4. Convient pour une utilisation au four jusqu'à 220°C.
 5. Laissez le moule refroidir complètement avant de retirer le gâteau.
-

Entretien et nettoyage

- Le lavage à la main est recommandé. Évitez d'utiliser des détergents agressifs ou des éponges abrasives.
 - Séchez bien après le nettoyage pour éviter la rouille.
 - Rangez dans un endroit sec.
-

Consignes de sécurité

- Ne pas utiliser sur des sources de chaleur directe telles que des plaques de cuisson ou des flammes nues.
 - Gardez hors de portée des enfants pour éviter les accidents.
-

Restrictions d'âge

Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes. Les enfants doivent l'utiliser uniquement sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

Recyclez le produit conformément aux règlements locaux. S'il n'est pas recyclable, jetez-le comme déchet général.

Avertissements

- P101 : En cas de doute, consultez un spécialiste.
 - P102 : Gardez hors de portée des enfants.
 - P501 : Éliminez le contenu et le contenant conformément aux règlements locaux.
-

Informations sur les dangers

- H200 : Peut causer des dommages en cas d'utilisation incorrecte.
 - EUH541 : Évitez une exposition prolongée à l'humidité.
-

En suivant ces directives, vous assurez une performance optimale et durable de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT: Manuale per la Blackwell Stampo Ciambella Tin Deco 23,5 cm - 2,5 Litri

Titolo del prodotto e immagine

Blackwell Stampo Ciambella Tin Deco 23,5 cm - 2,5 Litri

Contenuto del prodotto o set

- 1x Blackwell Stampo Ciambella Tin Deco (23,5 cm, capacità di 2,5 litri).
 - Manuale d'uso.
-

Istruzioni per l'uso

1. Lavare lo stampo con acqua calda e detergente delicato prima del primo utilizzo.
 2. Ungere leggermente l'interno con burro o olio per ottenere i migliori risultati.
 3. Non riempire lo stampo oltre 2/3 per evitare traboccamenti.
 4. Adatto per l'uso in forno fino a 220°C.
 5. Lasciare raffreddare completamente lo stampo prima di rimuovere il dolce.
-

Manutenzione e pulizia

- Si consiglia il lavaggio a mano. Evitare l'uso di detersivi aggressivi o spugne abrasive.
- Asciugare accuratamente dopo la pulizia per evitare la formazione di ruggine.

- Conservare in un luogo asciutto.
-

Istruzioni di sicurezza

- Non utilizzare su fonti di calore diretto come fornelli a gas o fiamme libere.
 - Tenere fuori dalla portata dei bambini per evitare incidenti.
-

Restrizioni di età

Questo prodotto è destinato all'uso da parte di adulti. I bambini devono usarlo solo sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

Riciclare il prodotto in conformità alle normative locali. Se non riciclabile, smaltire come rifiuto generale.

Avvertenze

- P101: In caso di dubbio, consultare uno specialista.
 - P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 - P501: Smaltire il contenuto e il contenitore in conformità alle normative locali.
-

Informazioni sui pericoli

- H200: Può causare danni se utilizzato in modo improprio.
 - EUH541: Evitare l'esposizione prolungata all'umidità.
-

Seguendo queste linee guida, si garantisce una prestazione ottimale e duratura del prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

PL: Instrukcja obsługi Blackwell Forma do Babki Tin Deco 23,5 cm - 2,5 Litra

Tytuł produktu i obrazek

Blackwell Forma do Babki Tin Deco 23,5 cm - 2,5 Litra

Zawartość produktu lub zestawu

- 1x Blackwell Forma do Babki Tin Deco (23,5 cm, pojemność 2,5 litra).
 - Instrukcja obsługi.
-

Instrukcje użytkowania

1. Przed pierwszym użyciem umyj formę ciepłą wodą i łagodnym detergentem.
 2. Lekko natłuścić wewnątrz masłem lub olejem dla najlepszego efektu.
 3. Nie napełniaj formy więcej niż do 2/3 wysokości, aby uniknąć przelania.
 4. Nadaje się do użytku w piekarniku do 220°C.
 5. Pozwól formie całkowicie ostygnąć przed wyjęciem wypieku.
-

Konserwacja i czyszczenie

- Zaleca się mycie ręczne. Unikaj używania agresywnych detergentów lub szorstkich gąbek.
 - Po czyszczeniu dokładnie osusz, aby zapobiec powstawaniu rdzy.
 - Przechowuj w suchym miejscu.
-

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie używać na bezpośrednich źródłach ciepła, takich jak kuchenki gazowe lub otwarty ogień.
 - Trzymaj poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć wypadków.
-

Ograniczenia wiekowe

Ten produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe. Dzieci mogą go używać tylko pod nadzorem dorosłych.

Instrukcje utylizacji

Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami. Jeśli nie można go poddać recyklingowi, wyrzuć jako odpad ogólny.

Ostrzeżenia

- P101: W razie wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą.
 - P102: Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
 - P501: Usuń zawartość i opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami.
-

Informacje o zagrożeniach

- H200: Może powodować szkody w przypadku niewłaściwego użycia.
 - EUH541: Unikaj długotrwałego kontaktu z wilgocią.
-

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałą i optymalną wydajność swojego produktu. W przypadku dodatkowych informacji lub pytań skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

SP: Manual de uso del Molde para Pastel Blackwell Tin Deco 23,5 cm - 2,5 Litros

Título del producto e imagen

Molde para Pastel Blackwell Tin Deco 23,5 cm - 2,5 Litros

Contenido del producto o conjunto

- 1x Molde para Pastel Blackwell Tin Deco (23,5 cm, capacidad de 2,5 litros).
 - Manual de uso.
-

Instrucciones de uso

1. Lave el molde con agua tibia y detergente suave antes del primer uso.
 2. Engrase ligeramente el interior con mantequilla o aceite para obtener los mejores resultados.
 3. No llene el molde más de 2/3 de su capacidad para evitar derrames.
 4. Apto para uso en horno hasta 220°C.
 5. Deje que el molde se enfríe completamente antes de retirar el pastel.
-

Mantenimiento y limpieza

- Se recomienda lavar a mano. Evite usar detergentes agresivos o esponjas abrasivas.
 - Seque bien después de limpiar para evitar la oxidación.
 - Almacene en un lugar seco.
-

Instrucciones de seguridad

- No use sobre fuentes de calor directo, como estufas de gas o llamas abiertas.
 - Mantenga fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
-

Restricciones de edad

Este producto está destinado a ser utilizado por adultos. Los niños solo deben usarlo bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

Recicle el producto de acuerdo con las normativas locales. Si no es reciclable, deséchelo como basura general.

Advertencias

- P101: En caso de duda, consulte a un especialista.
- P102: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- P501: Deseche el contenido y el envase de acuerdo con las normativas locales.

Información de peligros

- H200: Puede causar daños si se utiliza de forma incorrecta.
- EUH541: Evite la exposición prolongada a la humedad.

Al seguir estas directrices, asegura un rendimiento óptimo y duradero de su producto. Para obtener más información o preguntas específicas, comuníquese con el servicio al cliente o con la tienda donde compró el producto.
