

Handleiding voor de Blackwell Snijplank Hout 40x30

Producttitel en Afbeelding

Blackwell Snijplank Hout 40x30

Inhoud van het Product

- 1x Blackwell Snijplank Hout (40 cm x 30 cm)
 - Gebruikershandleiding
-

Gebruiksaanwijzingen

1. Gebruik de snijplank op een stabiele en vlakke ondergrond.
 2. Geschikt voor het snijden van groenten, vlees, fruit en brood.
 3. Gebruik messen met een scherp lemmet om de plank te beschermen tegen diepe krassen.
-

Onderhoud en Schoonmaken

1. Reinig de snijplank na elk gebruik met een vochtige doek en milde zeep.
 2. Niet geschikt voor de vaatwasser.
 3. Behandel de plank regelmatig met minerale olie om uitdroging te voorkomen.
-

Veiligheidsinstructies

- Gebruik het product niet als snijoppervlak voor elektrische of mechanische apparaten.
 - Houd de snijplank buiten het bereik van kinderen.
-

Leeftijdsbeperkingen

- Geschikt voor gebruik door personen van 12 jaar en ouder onder toezicht van een volwassene.
-

Afvoerinstructies

- Recycle de snijplank volgens de lokale voorschriften voor houten producten.
-

Waarschuwingen

- P101: Bij twijfel over gebruik, raadpleeg een specialist.
 - P501: Voer versleten of beschadigde producten correct af.
-

Gevareninformatie

- H200: Houd het product weg van open vuur.
 - EUH541: Kan bij langdurige blootstelling slijtage vertonen.
-

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van je product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar je het product heeft aangeschaft.

Manual for the Blackwell Wooden Cutting Board 40x30

Product Title and Image

Blackwell Wooden Cutting Board 40x30

Product Contents

- 1x Blackwell Wooden Cutting Board (40 cm x 30 cm)
 - User Manual
-

User Instructions

1. Use the cutting board on a stable and flat surface.
 2. Suitable for cutting vegetables, meat, fruits, and bread.
 3. Use sharp knives to avoid deep scratches on the board.
-

Maintenance and Cleaning Instructions

1. Clean the cutting board after each use with a damp cloth and mild soap.
 2. Not dishwasher safe.
 3. Regularly treat the board with mineral oil to prevent drying out.
-

Safety Instructions

- Do not use the product as a cutting surface for electrical or mechanical devices.
 - Keep the cutting board out of the reach of children.
-

Age Restrictions

- Suitable for use by persons aged 12 and older under adult supervision.
-

Disposal Instructions

- Recycle the cutting board according to local wooden product disposal regulations.
-

Warnings

- P101: In case of doubt about usage, consult a specialist.

- P501: Dispose of worn or damaged products properly.
-

Hazard Information

- H200: Keep the product away from open flames.
 - EUH541: May show wear after prolonged exposure.
-

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific questions, please contact customer service or the store where you purchased the product.

Anleitung für das Blackwell Holz-Schneidebrett 40x30

Produkttitel und Bild

Blackwell Holz-Schneidebrett 40x30

Produktinhalt

- 1x Blackwell Holz-Schneidebrett (40 cm x 30 cm)
 - Benutzerhandbuch
-

Gebrauchsanweisungen

1. Verwenden Sie das Schneidebrett auf einer stabilen und ebenen Fläche.
 2. Geeignet zum Schneiden von Gemüse, Fleisch, Obst und Brot.
 3. Verwenden Sie scharfe Messer, um tiefe Kratzer auf dem Brett zu vermeiden.
-

Pflege- und Reinigungsanweisungen

1. Reinigen Sie das Schneidebrett nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch und milder Seife.
 2. Nicht spülmaschinenfest.
 3. Behandeln Sie das Brett regelmäßig mit Mineralöl, um ein Austrocknen zu verhindern.
-

Sicherheitsanweisungen

- Verwenden Sie das Produkt nicht als Schneidefläche für elektrische oder mechanische Geräte.
 - Halten Sie das Schneidebrett von Kindern fern.
-

Altersbeschränkungen

- Geeignet für Personen ab 12 Jahren unter Aufsicht von Erwachsenen.
-

Entsorgungsanweisungen

- Recyceln Sie das Schneidebrett gemäß den lokalen Vorschriften für Holzprodukte.
-

Warnungen

- P101: Bei Zweifel zur Nutzung, konsultieren Sie einen Spezialisten.
 - P501: Entsorgen Sie abgenutzte oder beschädigte Produkte ordnungsgemäß.
-

Gefahreninformationen

- H200: Halten Sie das Produkt von offenem Feuer fern.
 - EUH541: Kann bei langfristigem Gebrauch Verschleiß zeigen.
-

Indem Sie diese Richtlinien befolgen, stellen Sie die langanhaltende und optimale Leistung Ihres Produkts sicher. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Manuel pour la Planche à Découper en Bois Blackwell 40x30

Titre du Produit et Image

Planche à Découper en Bois Blackwell 40x30

Contenu du Produit

- 1x Planche à Découper en Bois Blackwell (40 cm x 30 cm)
 - Manuel d'utilisation
-

Instructions d'Utilisation

1. Utilisez la planche sur une surface stable et plane.
 2. Convient pour couper des légumes, de la viande, des fruits et du pain.
 3. Utilisez des couteaux bien aiguisés pour éviter les rayures profondes sur la planche.
-

Instructions d'Entretien et de Nettoyage

1. Nettoyez la planche après chaque utilisation avec un chiffon humide et du savon doux.
 2. Non compatible avec le lave-vaisselle.
 3. Traitez régulièrement la planche avec de l'huile minérale pour éviter qu'elle ne se dessèche.
-

Consignes de Sécurité

- Ne pas utiliser le produit comme surface de coupe pour des appareils électriques ou mécaniques.
 - Gardez la planche hors de portée des enfants.
-

Restrictions d'Âge

- Convient aux personnes de 12 ans et plus sous la supervision d'un adulte.
-

Instructions d'Élimination

- Recyclez la planche conformément aux réglementations locales pour les produits en bois.
-

Avertissements

- P101 : En cas de doute sur l'utilisation, consultez un spécialiste.
 - P501 : Éliminez correctement les produits usés ou endommagés.
-

Informations sur les Dangers

- H200 : Gardez le produit à l'écart des flammes nues.
 - EUH541 : Peut montrer des signes d'usure après une exposition prolongée.
-

En suivant ces directives, vous assurez une performance optimale et durable de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Manuale per il Tagliere in Legno Blackwell 40x30

Titolo del Prodotto e Immagine

Tagliere in Legno Blackwell 40x30

Contenuto del Prodotto

- 1x Tagliere in Legno Blackwell (40 cm x 30 cm)
 - Manuale d'uso
-

Istruzioni per l'Uso

1. Utilizzare il tagliere su una superficie stabile e piana.
 2. Adatto per tagliare verdure, carne, frutta e pane.
 3. Utilizzare coltelli affilati per evitare graffi profondi sulla superficie.
-

Istruzioni per la Manutenzione e la Pulizia

1. Pulire il tagliere dopo ogni utilizzo con un panno umido e sapone delicato.
 2. Non adatto per la lavastoviglie.
 3. Trattare regolarmente il tagliere con olio minerale per prevenire l'essiccazione.
-

Istruzioni di Sicurezza

- Non utilizzare il prodotto come superficie di taglio per dispositivi elettrici o meccanici.
 - Tenere il tagliere fuori dalla portata dei bambini.
-

Restrizioni di Età

- Adatto a persone di età superiore ai 12 anni sotto la supervisione di un adulto.
-

Istruzioni per lo Smaltimento

- Riciclare il tagliere secondo le normative locali per i prodotti in legno.

Avvertenze

- P101: In caso di dubbi sull'uso, consultare uno specialista.
- P501: Smaltire correttamente i prodotti usurati o danneggiati.

Informazioni sui Pericoli

- H200: Tenere il prodotto lontano da fiamme libere.
- EUH541: Può mostrare segni di usura dopo un'esposizione prolungata.

Seguendo queste linee guida, garantite prestazioni ottimali e durature del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio dove avete acquistato il prodotto.

Instrukcja dla Drewnianej Deski do Krojenia Blackwell 40x30

Tytuł Produktu i Obraz

Drewniana Deska do Krojenia Blackwell 40x30

Zawartość Produktu

- 1x Drewniana Deska do Krojenia Blackwell (40 cm x 30 cm)
- Instrukcja obsługi

Instrukcje Użytkowania

1. Używaj deski na stabilnej i płaskiej powierzchni.

2. Odpowiednia do krojenia warzyw, mięsa, owoców i chleba.
 3. Używaj ostrych noży, aby uniknąć głębokich zarysowań na desce.
-

Instrukcje Konserwacji i Czyszczenia

1. Czyść deskę po każdym użyciu wilgotną ściereczką i łagodnym mydłem.
 2. Nie nadaje się do zmywarek.
 3. Regularnie smaruj deskę olejem mineralnym, aby zapobiec wysychaniu.
-

Instrukcje Bezpieczeństwa

- Nie używaj produktu jako powierzchni do cięcia urządzeniami elektrycznymi lub mechanicznymi.
 - Trzymaj deskę poza zasięgiem dzieci.
-

Ograniczenia Wiekowe

- Odpowiednia dla osób w wieku 12 lat i starszych pod nadzorem dorosłych.
-

Instrukcje Utylizacji

- Poddać recyklingowi deskę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów drewnianych.
-

Ostrzeżenia

- P101: W razie wątpliwości co do użycia, skonsultuj się ze specjalistą.
 - P501: Prawidłowo utylizuj zużyte lub uszkodzone produkty.
-

Informacje o Zagrożeniach

- H200: Trzymaj produkt z dala od otwartego ognia.
- EUH541: Może wykazywać oznaki zużycia po długotrwałym użytkowaniu.

Przestrzegając tych wskazówek, zapewniasz długotrwałą i optymalną wydajność swojego produktu. W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym dokonano zakupu.

Manual para la Tabla de Corte de Madera Blackwell 40x30

Título del Producto e Imagen

Tabla de Corte de Madera Blackwell 40x30

Contenido del Producto

- 1x Tabla de Corte de Madera Blackwell (40 cm x 30 cm)
 - Manual de usuario
-

Instrucciones de Uso

1. Utilice la tabla en una superficie estable y plana.
 2. Apta para cortar verduras, carne, frutas y pan.
 3. Utilice cuchillos afilados para evitar arañazos profundos en la tabla.
-

Instrucciones de Mantenimiento y Limpieza

1. Limpie la tabla después de cada uso con un paño húmedo y jabón suave.
 2. No apta para el lavavajillas.
 3. Trate regularmente la tabla con aceite mineral para evitar que se reseque.
-

Instrucciones de Seguridad

- No utilice el producto como superficie de corte para dispositivos eléctricos o mecánicos.
 - Mantenga la tabla fuera del alcance de los niños.
-

Restricciones de Edad

- Apta para uso por personas de 12 años en adelante bajo supervisión adulta.
-

Instrucciones de Eliminación

- Recicle la tabla según las normativas locales para productos de madera.
-

Advertencias

- P101: En caso de duda sobre el uso, consulte a un especialista.
 - P501: Deseche los productos desgastados o dañados de manera adecuada.
-

Información sobre Peligros

- H200: Mantenga el producto alejado de llamas abiertas.
 - EUH541: Puede mostrar signos de desgaste después de una exposición prolongada.
-

Siguiendo estas directrices, asegura un rendimiento óptimo y duradero de su producto. Para más información o preguntas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.