

NL Handleiding: Cookinglife Airfryer Bakpapier 20 x 20 cm - 50 Stuks Wegwerp Papier

Producttitel

Cookinglife Airfryer Bakpapier 20 x 20 cm - 50 Stuks Wegwerp Papier

Inhoud van het product

- 50x Airfryer Bakpapier (20 x 20 cm)
- Materiaal: Papier

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Voorkoming van voedselresten en vetophoping in de airfryer-mand
- Geschikt voor airfryer: Ja, voor de meeste standaardmodellen
- Hittebestendig: Ja, bestand tegen hoge temperaturen
- Eenvoudig in gebruik: Plaats één vel onder het voedsel voordat u gaat koken
- Wegwerpbaar: Ja, na gebruik direct te verwijderen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was het product met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
- Drogen: Droog het product direct en volledig af na het wassen om roestvorming en waterplekken te voorkomen.
- Opslag: Bewaar het product op een droge plaats. Voorkom langdurig contact met vocht.
- Beschadiging: Gebruik geen scherpe of metalen keukengerei op tinnen oppervlakken om krassen te voorkomen.
- Verkleuring: Tin kan met de tijd een patina ontwikkelen. Dit is normaal en doet geen afbreuk aan de functionaliteit.

Veiligheidsinstructies

- Scherpe randen: Tin kan bij vervorming of beschadiging scherpe randen en bramen vertonen. Controleer het product vóór gebruik.
- Hitte-geleiding: Tin geleidt warmte goed. Het product kan warm worden bij contact met warme vloeistoffen of voedsel. Gebruik ovenhandschoenen indien nodig.
- Vervorming: Tin is een zacht metaal en kan vervormen bij overmatige druk of hoge temperaturen. Gebruik het product niet boven open vuur of in de oven.
- Voedselveiligheid: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel. Beschadigd of gecorrodeerd tinnen keukengerij niet meer gebruiken voor voedselcontact.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Breng afgedankt tinnen keukengerij naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-tinnen onderdelen (bijv. rubber of kunststof) voor gescheiden afvoer.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Tin kan bij vervorming of beschadiging scherpe randen vertonen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cookinglife Airfryer Baking Paper 20 x 20 cm - 50 Pieces Disposable Paper

Product Title

Cookinglife Airfryer Baking Paper 20 x 20 cm - 50 Pieces Disposable Paper

Contents of the Product

- 50x Airfryer Baking Paper (20 x 20 cm)
- Material: Paper

User Instructions

- Use: Prevention of food residue and fat buildup in air fryer basket
- Suitable for air fryer: Yes, compatible with most standard models
- Heat resistant: Yes, withstands high temperatures
- Easy to use: Place one sheet under food before cooking
- Disposable: Yes, discard after use

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash by hand with warm water and mild washing-up liquid. Do not use abrasive cleaners or steel wool.
- Drying: Dry the product immediately and thoroughly after washing to prevent rust and water stains.
- Storage: Store in a dry place. Avoid prolonged contact with moisture.
- Damage: Do not use sharp or metal utensils on tin surfaces to avoid scratches.
- Discolouration: Tin may develop a patina over time. This is normal and does not affect functionality.

Safety Instructions

- Sharp edges: Tin may develop sharp edges or burrs if deformed or damaged. Inspect the product before use.
- Heat conduction: Tin conducts heat well. The product may become hot when in contact with warm liquids or food. Use oven gloves if necessary.
- Deformation: Tin is a soft metal and may deform under excessive pressure or high temperatures. Do not use over open flame or in the oven.
- Food safety: Use the product only for its intended purpose. Do not use damaged or corroded tinware in contact with food.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Take discarded tin kitchenware to a metal waste collection point or recycling centre.
- Remove any non-tin components (e.g. rubber or plastic parts) for separate disposal.

Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Tin may develop sharp edges if deformed or damaged.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cookinglife Airfryer Backpapier 20 x 20 cm - 50 Stück Einwegpapier

Produkttitel

Cookinglife Airfryer Backpapier 20 x 20 cm - 50 Stück Einwegpapier

Produktinhalt

- 50x Airfryer Backpapier (20 x 20 cm)
- Material: Papier

Benutzeranleitung

- Verwendung: Vermeidung von Speiseresten und Fettablagerungen im Airfryer-Korb
- Geeignet für Airfryer: Ja, kompatibel mit den meisten Standardmodellen
- Hitzebeständig: Ja, hält hohen Temperaturen stand
- Einfache Anwendung: Ein Blatt vor dem Kochen unter die Lebensmittel legen
- Einwegprodukt: Ja, nach Gebrauch zu entsorgen

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Von Hand mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden.
- Trocknen: Produkt nach dem Waschen sofort und vollständig abtrocknen, um Rostbildung und Wasserflecken zu vermeiden.
- Aufbewahrung: An einem trockenen Ort lagern. Längeren Kontakt mit Feuchtigkeit vermeiden.
- Beschädigung: Keine scharfen oder metallenen Küchenutensilien auf Zinnoberflächen verwenden, um Kratzer zu vermeiden.
- Verfärbung: Zinn kann mit der Zeit eine Patina entwickeln. Dies ist normal und beeinträchtigt die Funktionalität nicht.

Sicherheitshinweise

- Scharfe Kanten: Zinn kann bei Verformung oder Beschädigung scharfe Kanten und Grate entwickeln. Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung.
- Wärmeleitung: Zinn leitet Wärme gut. Das Produkt kann sich bei Kontakt mit warmen Flüssigkeiten oder Speisen erwärmen. Verwenden Sie bei Bedarf Ofenhandschuhe.
- Verformung: Zinn ist ein weiches Metall und kann sich bei übermäßigem Druck oder hohen Temperaturen verformen. Nicht über offener Flamme oder im Backofen verwenden.
- Lebensmittelsicherheit: Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Beschädigtes oder korrodiertes Zinngeschirr nicht mehr für den Lebensmittelkontakt verwenden.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Entsorgen Sie ausgedientes Zinn-Küchengeschirr an einem Metallsammelplatz oder Wertstoffhof.
- Entfernen Sie etwaige Nicht-Zinn-Komponenten (z. B. Gummi- oder Kunststoffteile) zur getrennten Entsorgung.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Zinn kann bei Verformung oder Beschädigung scharfe Kanten entwickeln.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cookinglife Papier Cuisson Airfryer 20 x 20 cm - 50 Feuilles Jetables

Titre du produit

Cookinglife Papier Cuisson Airfryer 20 x 20 cm - 50 Feuilles Jetables

Contenu du produit

- 50x Papier Cuisson Airfryer (20 x 20 cm)
- Matière: Papier

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Prévention des résidus alimentaires et accumulation de graisse dans le panier de la friteuse à air
- Adapté à la friteuse à air: Oui, compatible avec la plupart des modèles standards
- Résistant à la chaleur: Oui, résiste aux hautes températures
- Facile à utiliser: Placer une feuille sous les aliments avant la cuisson
- Jetable: Oui, à jeter après usage

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Lavez à la main avec de l'eau chaude et un liquide vaisselle doux. N'utilisez pas de produits abrasifs ni de laine d'acier.
- Séchage : Séchez le produit immédiatement et complètement après le lavage pour éviter la rouille et les traces d'eau.
- Rangement : Conservez dans un endroit sec. Évitez tout contact prolongé avec l'humidité.
- Dommages : N'utilisez pas d'ustensiles tranchants ou métalliques sur les surfaces en étain afin d'éviter les rayures.
- Décoloration : L'étain peut développer une patine avec le temps. C'est normal et n'affecte pas la fonctionnalité.

Consignes de sécurité

- Bords tranchants : L'étain peut développer des bords tranchants ou des bavures en cas de déformation ou de dommage. Inspectez le produit avant utilisation.
- Conduction thermique : L'étain conduit bien la chaleur. Le produit peut chauffer au contact de liquides ou d'aliments chauds. Utilisez des gants de cuisine si nécessaire.
- Déformation : L'étain est un métal mou qui peut se déformer sous une pression excessive ou à des températures élevées. Ne pas utiliser sur une flamme vive ou au four.
- Sécurité alimentaire : Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu. Ne pas utiliser d'ustensiles en étain endommagés ou corrodés au contact des aliments.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposez les ustensiles de cuisine en étain usagés dans un point de collecte pour déchets métalliques ou en déchetterie.
- Retirez les éventuels composants non métalliques (p. ex. caoutchouc ou plastique) pour un tri séparé.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne présente aucun danger chimique.
- -: Danger physique : L'étain peut développer des bords tranchants en cas de déformation ou de dommage.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Cookinglife Carta Forno Friggitrice ad Aria 20 x 20 cm - 50 Pezzi Carta Usa e Getta

Titolo del prodotto

Cookinglife Carta Forno Friggitrice ad Aria 20 x 20 cm - 50 Pezzi Carta Usa e Getta

Contenuto del prodotto

- 50x Carta Forno Friggitrice ad Aria (20 x 20 cm)
- Materiale: Carta

Istruzioni per l'uso

- Uso: Prevenzione di residui alimentari e accumulo di grasso nel cestello della friggitrice ad aria
- Adatto per friggitrice ad aria: Sì, compatibile con la maggior parte dei modelli standard
- Resistente al calore: Sì, resiste a temperature elevate
- Facile da usare: Posizionare un foglio sotto il cibo prima della cottura
- Usa e getta: Sì, da scartare dopo l'uso

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare a mano con acqua calda e un detergente delicato. Non usare detergenti abrasivi o lana d'acciaio.
- Asciugatura: Asciugare il prodotto immediatamente e completamente dopo il lavaggio per evitare ruggine e aloni d'acqua.
- Conservazione: Conservare in un luogo asciutto. Evitare il contatto prolungato con l'umidità.
- Danni: Non utilizzare utensili appuntiti o metallici sulle superfici in stagno per evitare graffi.
- Scolorimento: Lo stagno può sviluppare una patina nel tempo. Questo è normale e non pregiudica la funzionalità.

Istruzioni di sicurezza

- Bordi taglienti: Lo stagno può sviluppare bordi taglienti o bave in caso di deformazione o danno. Ispezionare il prodotto prima dell'uso.
- Conduzione del calore: Lo stagno conduce bene il calore. Il prodotto può scaldarsi a contatto con liquidi o alimenti caldi. Utilizzare guanti da forno se necessario.
- Deformazione: Lo stagno è un metallo morbido e può deformarsi sotto pressione eccessiva o a temperature elevate. Non utilizzare su fiamma viva o in forno.
- Sicurezza alimentare: Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto. Non utilizzare utensili in stagno danneggiati o corrosi a contatto con alimenti.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Portare gli utensili da cucina in stagno dismessi a un punto di raccolta per rifiuti metallici o al centro di riciclaggio.
- Rimuovere eventuali componenti non in stagno (ad es. parti in gomma o plastica) per lo smaltimento separato.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Lo stagno può sviluppare bordi taglienti in caso di deformazione o danno.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cookinglife Papier do Pieczenia Frytkownicy 20 x 20 cm - 50 Sztuk Papieru Jednorazowego

Tytuł produktu

Cookinglife Papier do Pieczenia Frytkownicy 20 x 20 cm - 50 Sztuk Papieru Jednorazowego

Zawartość produktu

- 50x Papier do Pieczenia Frytkownicy (20 x 20 cm)
- Materiał: Papier

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Zapobieganie pozostałościom pożywienia i gromadzeniu się tłuszczu w koszyku frytkownicy
- Przeznaczony do frytkownicy: Tak, kompatybilny z większością standardowych modeli
- Odporny na ciepło: Tak, wytrzymuje wysokie temperatury
- Łatwy w użyciu: Umieścić jeden arkusz pod jedzeniem przed gotowaniem
- Jednorazowy: Tak, wyrzucić po użyciu

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ręcznie w ciepłej wodzie z łagodnym płynem do naczyń. Nie używać środków ściernych ani stalowej wełny.
- Suszenie: Produkt natychmiast i dokładnie osuszyć po umyciu, aby zapobiec rdzewieniu i plamom po wodzie.
- Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu. Unikać długotrwałego kontaktu z wilgocią.
- Uszkodzenia: Nie używać ostrych ani metalowych przyborów kuchennych na powierzchniach cynowych, aby uniknąć zarysowań.
- Przebarwienia: Cyna może z czasem rozwinąć patynę. Jest to normalne i nie wpływa na funkcjonalność.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ostre krawędzie: Cyna może tworzyć ostre krawędzie i zadziory przy odkształceniu lub uszkodzeniu. Sprawdź produkt przed użyciem.
- Przewodzenie ciepła: Cyna dobrze przewodzi ciepło. Produkt może się nagrzewać przy kontakcie z ciepłymi płynami lub żywnością. W razie potrzeby używaj rękawic kuchennych.
- Odkształcenie: Cyna jest miękkim metalem i może się odkształcać pod nadmiernym naciskiem lub w wysokich temperaturach. Nie używać nad otwartym ogniem ani w piekarniku.
- Bezpieczeństwo żywności: Używaj produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie używać uszkodzonych ani skorodowanych naczyń cynowych do kontaktu z żywnością.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte cynowe naczynia kuchenne należy oddać do punktu zbiórki złomu metalowego lub punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Przed oddaniem usunąć wszelkie elementy niecinowe (np. gumowe lub plastikowe) do osobnej utylizacji.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Cyna może tworzyć ostre krawędzie przy odkształceniu lub uszkodzeniu.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Cookinglife Papel para Freír al Aire 20 x 20 cm - 50 Piezas Papel Desechable

Título del producto

Cookinglife Papel para Freír al Aire 20 x 20 cm - 50 Piezas Papel Desechable

Contenido del producto

- 50x Papel para Freír al Aire (20 x 20 cm)
- Material: Papel

Instrucciones de uso

- Uso: Prevención de residuos de alimentos y acumulación de grasa en la canasta de la freidora de aire
- Adecuado para freidora de aire: Sí, compatible con la mayoría de modelos estándar
- Resistente al calor: Sí, soporta temperaturas altas
- Fácil de usar: Coloque una hoja debajo del alimento antes de cocinar
- Desechable: Sí, desechar después de usar

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar a mano con agua tibia y lavavajillas suave. No usar limpiadores abrasivos ni estropajos de acero.
- Secado: Secar el producto inmediata y completamente tras el lavado para evitar óxido y manchas de agua.
- Almacenamiento: Guardar en un lugar seco. Evitar el contacto prolongado con la humedad.
- Daños: No usar utensilios afilados o metálicos sobre superficies de estaño para evitar arañazos.
- Decoloración: El estaño puede desarrollar una pátina con el tiempo. Esto es normal y no afecta a la funcionalidad.

Instrucciones de seguridad

- Bordos cortantes: El estaño puede desarrollar bordes afilados o rebabas si se deforma o daña. Inspeccione el producto antes de su uso.
- Conducción del calor: El estaño conduce bien el calor. El producto puede calentarse al contacto con líquidos o alimentos calientes. Use guantes de cocina si es necesario.
- Deformación: El estaño es un metal blando y puede deformarse bajo presión excesiva o altas temperaturas. No usar sobre llama directa ni en el horno.
- Seguridad alimentaria: Use el producto únicamente para el fin previsto. No utilice utensilios de estaño dañados o corroídos en contacto con alimentos.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Lleve los utensilios de cocina de estaño desechados a un punto de recogida de residuos metálicos o al centro de reciclaje.
- Retire cualquier componente no metálico (p. ej. piezas de goma o plástico) para su eliminación por separado.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: El estaño puede desarrollar bordes afilados si se deforma o daña.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: Cookinglife Airfryer Bakpapper 20 x 20 cm - 50 Stycken Engångspapper

Produkttitel

Cookinglife Airfryer Bakpapper 20 x 20 cm - 50 Stycken Engångspapper

Produktinnehåll

- 50x Airfryer Bakpapper (20 x 20 cm)
- Material: Papper

Användarinstruktioner

- Användning: Förhindring av matresiduer och fettupphopning i luftfrytörsorgen
- Lämplig för luftfrytös: Ja, kompatibel med de flesta standardmodeller
- Värmtålig: Ja, tål höga temperaturer
- Lätt att använda: Placera ett papper under maten före tillagning
- Engångsprodukt: Ja, kassera efter användning

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska för hand med varmt vatten och ett milt diskmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel eller stålull.
- Torkning: Torka produkten omedelbart och noggrant efter diskning för att förhindra rost och vattenfläckar.
- Förvaring: Förvara på en torr plats. Undvik långvarig kontakt med fukt.
- Skador: Använd inte vassa eller metalliska köksredskap på tennytor för att undvika repor.
- Missfärgning: Tenn kan med tiden utveckla en patina. Detta är normalt och påverkar inte funktionaliteten.

Säkerhetsinstruktioner

- Vassa kanter: Tenn kan utveckla vassa kanter och grader vid deformering eller skada. Kontrollera produkten före användning.
- Värmeledning: Tenn leder värme väl. Produkten kan bli varm vid kontakt med varma vätskor eller mat. Använd ugnsvantar vid behov.
- Deformering: Tenn är en mjuk metall och kan deformeras vid överdrivet tryck eller höga temperaturer. Används inte över öppen låga eller i ugn.
- Livsmedelssäkerhet: Använd produkten endast för avsett ändamål. Använd inte skadade eller korroderade tennprodukter i kontakt med livsmedel.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- Lämna uttjänt tenn-köksredskap till en samlingsplats för metallskrot eller en återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-tennkomponenter (t.ex. gummi- eller plastdelar) för separat avfallshantering.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Tenn kan utveckla vassa kanter vid deformation eller skada.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.