

NL Handleiding: ZiiPa Pizza Oven Piana - Gasmodel - met Thermometer - Terracotta - voor ø 30 cm pizza's - Roterende pizzasteen

Producttitel

ZiiPa Pizza Oven Piana - Gasmodel - met Thermometer - Terracotta - voor ø 30 cm pizza's - Roterende pizzasteen

Inhoud van het product

- 1x ZiiPa Pizza Oven Piana Gasmodel (Terracotta)
- 1x Roterende pizzasteen
- 1x Ingebouwde thermometer
- 1x Gasdrukregelaar en slang
- Materiaal: Roestvrij staal, Vuurvast Cordieriet
- Afmetingen: Breedte 400 cm, Hoogte 280 cm, Totale lengte 730 cm
- Geschikt voor pizza's tot ø 30 cm
- Gewicht: 12.000 g

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Buiten plaatsen voor bakken van pizza's en andere gerechten
- Voor gebruik: Verwarm de oven tot 400 °C voor optimaal bakresultaat
- Voorwarmingstijd: Ongeveer 20 minuten
- Baksnelheid: Pizza's bakken in minder dan één minuut
- Thermometer: Ingebouwde thermometer voor temperatuurcontrole
- Pizzasteen: Roterende pizzasteen zorgt voor gelijkmatig bakresultaat
- Geschikt voor buiten: Uitsluitend voor buitengebruik
- Na gebruik: Volledig laten afkoelen voordat u schoonmaakt
- Brandstof: Gasbevoerd - gasdrukregelaar en slang inbegrepen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.

- Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
- Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: ZiiPa Pizza Oven Piana - Gas Model - with Thermometer - Terracotta - for ø 30 cm pizzas - Rotating pizza stone

Product Title

ZiiPa Pizza Oven Piana - Gas Model - with Thermometer - Terracotta - for ø 30 cm pizzas - Rotating pizza stone

Contents of the Product

- 1x ZiiPa Pizza Oven Piana Gas Model (Terracotta)
- 1x Rotating pizza stone
- 1x Built-in thermometer
- 1x Gas pressure regulator and hose
- Material: Stainless steel, Heat-resistant Cordierite
- Dimensions: Width 400 cm, Height 280 cm, Total length 730 cm
- Suitable for pizzas up to ø 30 cm
- Weight: 12.000 g

User Instructions

- Use: Place outdoors for baking pizzas and other dishes
- Before use: Preheat the oven to 400°C for optimal baking results
- Preheat time: Approximately 20 minutes
- Baking speed: Bake pizzas in less than one minute
- Thermometer: Built-in thermometer for temperature monitoring
- Pizza stone: Rotating pizza stone ensures even baking results
- Outdoor use only: Exclusively for outdoor use
- After use: Allow to cool completely before cleaning
- Fuel: Gas-powered - gas pressure regulator and hose included

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Dry immediately after washing with a dry cloth to prevent water spots.
- Stains: Remove stubborn stains or discolouration with a stainless steel cleaner or a solution of water and vinegar.
- Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaning agents, as these can scratch the surface.
- Storage: Store the product dry to prevent moisture build-up and possible oxidation.

Safety Instructions

- Heat: Stainless steel can become hot when in contact with hot food or liquids. Use oven mitts or pot holders where needed.

- Sharp edges: Check the product for burrs or sharp edges before first use.
- Use: Do not use if the product is visibly damaged or deformed.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under the supervision of an adult.

Disposal Instructions

- Stainless steel is fully recyclable. Take discarded kitchenware to a metal recycling point or local recycling centre.
- Remove any non-metal components (e.g. plastic or rubber handles) before disposal and discard them separately according to local guidelines.

Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: ZiiPa Pizza Oven Piana - Gasmodell - mit Thermometer - Terrakotta - für ø 30 cm Pizzen - Drehbarer Pizzastein

Produkttitel

ZiiPa Pizza Oven Piana - Gasmodell - mit Thermometer - Terrakotta - für ø 30 cm Pizzen - Drehbarer Pizzastein

Produktinhalt

- 1x ZiiPa Pizza Oven Piana Gasmodell (Terrakotta)
- 1x Drehbarer Pizzastein
- 1x Eingebautes Thermometer
- 1x Gasdruckregler und Schlauch
- Material: Edelstahl, Hitzebeständiger Cordierit
- Abmessungen: Breite 400 cm, Höhe 280 cm, Gesamtlänge 730 cm
- Geeignet für Pizzen bis ø 30 cm
- Gewicht: 12.000 g

Benutzeranleitung

- Verwendung: Im Freien aufstellen zum Backen von Pizzen und anderen Gerichten
- Vor Gebrauch: Ofen auf 400°C vorheizen für optimale Backergebnisse
- Vorwärmzeit: Etwa 20 Minuten
- Backgeschwindigkeit: Pizzen in weniger als einer Minute backen
- Thermometer: Eingebautes Thermometer zur Temperaturkontrolle
- Pizzastein: Drehbarer Pizzastein sorgt für gleichmäßiges Backergebnis
- Nur im Freien: Ausschließlich für die Verwendung im Freien
- Nach Gebrauch: Vollständig abkühlen lassen, bevor Sie reinigen
- Brennstoff: Gasbetrieben - Gasdruckregler und Schlauch enthalten

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Nach dem Waschen sofort mit einem trockenen Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Hartnäckige Flecken oder Verfärbungen mit einem Edelstahlreiniger oder einer Wasser-Essig-Lösung entfernen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Lagerung: Das Produkt trocken aufbewahren, um Feuchtigkeitsansammlungen und mögliche Oxidation zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- **Wärme:** Rostfreier Stahl kann sich durch den Kontakt mit heißen Speisen oder Flüssigkeiten erhitzen. Verwenden Sie bei Bedarf Ofenhandschuhe oder Topflappen.
- **Scharfe Kanten:** Überprüfen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung auf Grate oder scharfe Kanten.
- **Verwendung:** Nicht verwenden, wenn das Produkt sichtbar beschädigt oder verformt ist.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Rostfreier Stahl ist vollständig recycelbar. Bringen Sie ausgedientes Küchengeschirr zu einer Metall-Sammelstelle oder zum Wertstoffhof.
- Entfernen Sie vor der Abgabe etwaige Nicht-Metall-Komponenten (z. B. Griffe aus Kunststoff oder Gummi) und entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Vorschriften getrennt.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: ZiiPa Pizza Oven Piana - Modèle gaz - avec thermomètre - Terracotta - pour pizzas ø 30 cm - Pierre à pizza rotative

Titre du produit

ZiiPa Pizza Oven Piana - Modèle gaz - avec thermomètre - Terracotta - pour pizzas ø 30 cm - Pierre à pizza rotative

Contenu du produit

- 1x ZiiPa Pizza Oven Piana Modèle gaz (Terracotta)
- 1x Pierre à pizza rotative
- 1x Thermomètre intégré
- 1x Régulateur de pression gaz et tuyau
- Matériau: Acier inoxydable, Cordérite résistante à la chaleur
- Dimensions: Largeur 400 cm, Hauteur 280 cm, Longueur totale 730 cm
- Convient pour les pizzas jusqu'à ø 30 cm
- Poids: 12.000 g

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Placer à l'extérieur pour cuire les pizzas et autres plats
- Avant utilisation: Préchauffer le four à 400°C pour un résultat de cuisson optimal
- Temps de préchauffage: Environ 20 minutes
- Vitesse de cuisson: Cuire les pizzas en moins d'une minute
- Thermomètre: Thermomètre intégré pour la surveillance de la température
- Pierre à pizza: Pierre à pizza rotative pour un résultat de cuisson uniforme
- Utilisation extérieure uniquement: Exclusivement pour utilisation à l'extérieur
- Après utilisation: Laisser refroidir complètement avant le nettoyage
- Carburant: Fonctionnement au gaz - régulateur de pression de gaz et tuyau inclus

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un détergent doux. Sécher immédiatement après le lavage avec un chiffon sec pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Éliminer les taches tenaces ou les décolorations avec un nettoyeur pour inox ou une solution d'eau et de vinaigre.
- À éviter : Ne pas utiliser de laine d'acier ni de produits abrasifs, qui pourraient rayer la surface.
- Rangement : Ranger le produit au sec pour éviter l'accumulation d'humidité et une éventuelle oxydation.

Consignes de sécurité

- Chaleur : L'acier inoxydable peut devenir chaud au contact d'aliments chauds ou de liquides bouillants. Utilisez des gants de four ou des maniques si nécessaire.

- Bords tranchants : Vérifiez l'absence de bavures ou de bords tranchants avant la première utilisation.
- Utilisation : Ne pas utiliser si le produit est visiblement endommagé ou déformé.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- L'acier inoxydable est entièrement recyclable. Déposez les ustensiles de cuisine usagés dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
- Retirez les éventuelles pièces non métalliques (p. ex. poignées en plastique ou en caoutchouc) avant le dépôt et éliminez-les séparément conformément aux consignes locales.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: ZiiPa Pizza Oven Piana - Modello a gas - con termometro - Terracotta - per pizze ø 30 cm - Pietra per pizza ruotante

Titolo del prodotto

ZiiPa Pizza Oven Piana - Modello a gas - con termometro - Terracotta - per pizze ø 30 cm - Pietra per pizza ruotante

Contenuto del prodotto

- 1x ZiiPa Pizza Oven Piana Modello a gas (Terracotta)
- 1x Pietra per pizza ruotante
- 1x Termometro incorporato
- 1x Regolatore di pressione del gas e tubo
- Materiale: Acciaio inossidabile, Cordierite resistente al calore
- Dimensioni: Larghezza 400 cm, Altezza 280 cm, Lunghezza totale 730 cm
- Adatto per pizze fino a ø 30 cm
- Peso: 12.000 g

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Posizionare all'esterno per cucinare pizze e altri piatti
- Prima dell'uso: Preriscaldare il forno a 400 °C per risultati di cottura ottimali
- Tempo di preriscaldamento: Circa 20 minuti
- Velocità di cottura: Cuocere le pizze in meno di un minuto
- Termometro: Termometro incorporato per il monitoraggio della temperatura
- Pietra per pizza: Pietra per pizza ruotante per risultati di cottura uniformi
- Solo per uso esterno: Esclusivamente per l'uso all'esterno
- Dopo l'uso: Lasciar raffreddare completamente prima della pulizia
- Carburante: Alimentato a gas - regolatore di pressione del gas e tubo inclusi

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Asciugare immediatamente dopo il lavaggio con un panno asciutto per evitare le macchie d'acqua.
- Macchie: Rimuovere macchie ostinate o scolorimenti con un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto.
- Evitare: Non utilizzare pagliette in acciaio o detergenti abrasivi che potrebbero graffiare la superficie.
- Conservazione: Conservare il prodotto in luogo asciutto per evitare accumuli di umidità e possibile ossidazione.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: L'acciaio inossidabile può scaldarsi a contatto con cibi caldi o liquidi bollenti. Utilizzare guanti da forno o presine se necessario.

- **Bordi taglienti:** Controllare il prodotto per eventuali bave o bordi taglienti prima del primo utilizzo.
- **Utilizzo:** Non utilizzare se il prodotto è visibilmente danneggiato o deformato.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- L'acciaio inossidabile è completamente riciclabile. Portare gli utensili da cucina dismessi a un punto di raccolta per metalli o al centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (ad es. manici in plastica o gomma) prima della consegna e smaltirli separatamente secondo le normative locali.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: ZiiPa Pizza Oven Piana - Model gazowy - z termometrem - Terrakota - dla pizz ø 30 cm - Obrotowy kamień do pizzy

Tytuł produktu

ZiiPa Pizza Oven Piana - Model gazowy - z termometrem - Terrakota - dla pizz ø 30 cm - Obrotowy kamień do pizzy

Zawartość produktu

- 1x ZiiPa Pizza Oven Piana Model gazowy (Terrakota)
- 1x Obrotowy kamień do pizzy
- 1x Wbudowany termometr
- 1x Regulator ciśnienia gazu i wąż
- Materiał: Stal nierdzewna, Kordieryt odporny na ciepło
- Wymiary: Szerokość 400 cm, Wysokość 280 cm, Długość całkowita 730 cm
- Odpowiedni dla pizz do ø 30 cm
- Waga: 12.000 g

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Umieścić na zewnątrz do pieczenia pizz i innych dań
- Przed użyciem: Nagrzać piekarnik do 400°C aby uzyskać optymalne wyniki pieczenia
- Czas nagrzewania: Około 20 minut
- Szybkość pieczenia: Piecz pizzę w mniej niż jedną minutę
- Termometr: Wbudowany termometr do monitorowania temperatury
- Kamień do pizzy: Obrotowy kamień do pizzy zapewnia równomierne wyniki pieczenia
- Tylko do użytku na zewnątrz: Wyłącznie do użytku na zewnątrz
- Po użyciu: Pozwól całkowicie ostygnąć przed czyszczeniem
- Paliwo: Zasilany gazem - regulator ciśnienia gazu i wąż w zestawie

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Bezpośrednio po umyciu wytrzeć do sucha, aby zapobiec powstawaniu smug.
- Plamy: Usuwać uporczywe plamy lub przebarwienia za pomocą środka do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztworu wody z octem.
- Unikać: Nie używać wełny stalowej ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą zarysować powierzchnię.
- Przechowywanie: Przechowywać produkt w suchym miejscu, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci i ewentualnej oksydacji.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Stal nierdzewna może się nagrzewać w kontakcie z gorącymi potrawami lub cieczami. W razie potrzeby należy używać rękawic kuchennych lub uchwytów.
- Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdź produkt pod kątem zadziórów lub ostrych krawędzi.
- Użytkowanie: Nie używać, jeśli produkt jest wyraźnie uszkodzony lub odkształcony.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Stal nierdzewna nadaje się w całości do recyklingu. Zużyte przybory kuchenne należy przekazać do punktu zbiórki metali lub punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Przed oddaniem należy usunąć wszelkie elementy niemetalowe (np. plastikowe lub gumowe uchwyty) i przekazać je oddzielnie zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: ZiiPa Pizza Oven Piana - Modelo a gas - con termómetro - Terracota - para pizzas ø 30 cm - Piedra de pizza giratoria

Título del producto

ZiiPa Pizza Oven Piana - Modelo a gas - con termómetro - Terracota - para pizzas ø 30 cm - Piedra de pizza giratoria

Contenido del producto

- 1x ZiiPa Pizza Oven Piana Modelo a gas (Terracota)
- 1x Piedra de pizza giratoria
- 1x Termómetro incorporado
- 1x Regulador de presión de gas y manguera
- Material: Acero inoxidable, Cordierita resistente al calor
- Dimensiones: Ancho 400 cm, Alto 280 cm, Longitud total 730 cm
- Adecuado para pizzas hasta ø 30 cm
- Peso: 12.000 g

Instrucciones de uso

- Uso: Colocar al aire libre para hornear pizzas y otros platos
- Antes de usar: Precalentar el horno a 400°C para obtener resultados óptimos de horneado
- Tiempo de precalentamiento: Aproximadamente 20 minutos
- Velocidad de horneado: Hornear pizzas en menos de un minuto
- Termómetro: Termómetro incorporado para monitoreo de temperatura
- Piedra de pizza: Piedra de pizza giratoria para resultados de horneado uniformes
- Solo para uso exterior: Exclusivamente para uso al aire libre
- Después de usar: Permitir que se enfríe completamente antes de limpiar
- Combustible: Funcionamiento con gas - regulador de presión de gas y manguera incluidos

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un detergente suave. Secar inmediatamente tras el lavado con un paño seco para evitar manchas de agua.
- Manchas: Eliminar manchas persistentes o decoloraciones con un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre.
- Evitar: No utilizar estropajos de acero ni productos abrasivos, ya que pueden rayar la superficie.
- Almacenamiento: Guardar el producto en un lugar seco para evitar la acumulación de humedad y una posible oxidación.

Instrucciones de seguridad

- Calor: El acero inoxidable puede calentarse al entrar en contacto con alimentos calientes o líquidos hirviendo. Use guantes de horno o agarraderas cuando sea necesario.

- Bordes cortantes: Compruebe el producto en busca de rebabas o bordes afilados antes del primer uso.
- Uso: No utilizar si el producto está visiblemente dañado o deformado.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- El acero inoxidable es totalmente reciclable. Lleve los utensilios de cocina desechados a un punto de recogida de metales o a un punto limpio.
- Retire los componentes no metálicos (p. ej., mangos de plástico o goma) antes de la entrega y deséchelos por separado de acuerdo con las normativas locales.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: ZiiPa Pizza Oven Piana - Gasmodell - med termometer - Terracotta - för ø 30 cm pizzor - Roterande pizzasten

Produkttitel

ZiiPa Pizza Oven Piana - Gasmodell - med termometer - Terracotta - för ø 30 cm pizzor - Roterande pizzasten

Produktinnehåll

- 1x ZiiPa Pizza Oven Piana Gasmodell (Terracotta)
- 1x Roterande pizzasten
- 1x Inbyggd termometer
- 1x Gastryckregulator och slang
- Material: Rostfritt stål, Värmeteligt Cordierit
- Dimensioner: Bredd 400 cm, Höjd 280 cm, Total längd 730 cm
- Lämplig för pizzor upp till ø 30 cm
- Vikt: 12.000 g

Användarinstruktioner

- Användning: Placera utomhus för att baka pizzor och andra rätter
- Före användning: Förvärm ugnen till 400°C för optimala bakningsresultat
- Förvärmningstid: Cirka 20 minuter
- Bakningstid: Baka pizzor på mindre än en minut
- Termometer: Inbyggd termometer för temperaturövervakning
- Pizzasten: Roterande pizzasten säkerställer jämna bakningsresultat
- Endast för utomhusbruk: Uteslutande för utomhusbruk
- Efter användning: Låt svalna helt innan rengöring
- Bränsle: Gasdriven - gastryckregulator och slang ingår

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Torka omedelbart efter diskning med en torr duk för att förhindra vattenfläckar.
- Fläckar: Ta bort envisare fläckar eller missfärgningar med ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och ättika.
- Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel, eftersom dessa kan repa ytan.
- Förvaring: Förvara produkten torrt för att förhindra fuktansamling och eventuell oxidation.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Rostfritt stål kan bli varmt vid kontakt med varm mat eller heta vätskor. Använd ugnsvantar eller grytlappar vid behov.
- Vassa kanter: Kontrollera produkten för grader eller vassa kanter före första användning.
- Användning: Använd inte produkten om den är synligt skadad eller deformerad.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under uppsikt av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

- Rostfritt stål är helt återvinningsbart. Lämna uttjänt köksredskap till en samlingsplats för metallskrot eller återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast eller gummi) innan inlämning och kassera dem separat enligt lokala riktlinjer.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.