

**Producttitel**

Hendi Inductiekookplaat - Kitchen Line - 2000 W

**Inhoud van het product**

- 1x Inductiekookplaat Hendi (Lengte 411 mm, Breedte 298 mm, Hoogte 57 mm)
- Vermogen: 2000 W
- Materiaal: Roestvrij staal

**Gebruiksaanwijzingen**

- Gebruik: Geschikt voor inductiepannen met inductiebodem; ideaal voor sauteren, sudderen, koken van water en bereiden van sauzen
- Inductietechnologie: Directe temperatuurregeling en efficiënte energiegebruik
- Bediening: Temperatuurinstellingen flexibel en nauwkeurig instelbaar via digitale display en draaiknop
- Veiligheidsfuncties: Automatische detectie van pannen
- Vaatwasserbestendig: Nee, handwas aanbevolen
- Vermogen: 2000 W voor snelle opwarming en krachtige prestaties

**Onderhouds- en reinigingsinstructies**

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct en grondig af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een speciale roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en wit azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of schurende reinigingsmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Opslag: Bewaar het apparaat op een droge plaats en bescherm het tegen vocht om oxidatie te voorkomen.

**Veiligheidsinstructies**

- Hitte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warme vloeistoffen of warmtebronnen. Gebruik hittebestendige wanten of grepen.
- Scherpe randen: Controleer het apparaat op bramen of scherpe randen vóór het eerste gebruik.
- Elektrische veiligheid: Zorg dat het apparaat volledig droog is vóór aansluiting op het stroomnet.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde doel en conform de gebruiksaanwijzing.

**Leeftijdsrestricties**

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

**Instructies voor verwijdering**

- Breng afgedankte apparaten van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of milieustraat.
- Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding en inleverpunten in uw regio.
- Gooi het product niet bij het gewone huisvuil.

## Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P101:** Raadpleeg een arts bij onwel voelen.

## Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Het product kan heet worden bij gebruik. Risico op brandwonden bij contact met verhitte oppervlakken.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.*

---

# **EN** User Manual: Hendi Induction Cooktop - Kitchen Line - 2000 W

## **Product Title**

Hendi Induction Cooktop - Kitchen Line - 2000 W

## **Contents of the Product**

- 1x Hendi induction cooktop (Length 411 mm, Width 298 mm, Height 57 mm)
- Power: 2000 W
- Material: Stainless steel

## **User Instructions**

- Usage: Suitable for induction-compatible cookware with induction base; ideal for sautéing, simmering, boiling water and sauce preparation
- Induction technology: Direct temperature control and efficient energy consumption
- Operation: Temperature settings flexibly and precisely adjustable via digital display and control knob
- Safety features: Automatic cookware detection
- Dishwasher safe: No, hand washing recommended
- Power: 2000 W for rapid heating and powerful performance

## **Maintenance and Cleaning Instructions**

- Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Dry immediately and thoroughly to prevent water stains.
- Stains: Remove stubborn stains or discolouration with a dedicated stainless steel cleaner or a solution of water and white vinegar.
- Avoid: Do not use steel wool, abrasive sponges or abrasive cleaning agents, as these may scratch the stainless steel surface.
- Storage: Store the appliance in a dry place and protect it from moisture to prevent oxidation.

## **Safety Instructions**

- Heat: Stainless steel can become hot when in contact with warm liquids or heat sources. Use heat-resistant gloves or handles.
- Sharp edges: Check the appliance for burrs or sharp edges before first use.
- Electrical safety: Ensure the appliance is completely dry before connecting to the power supply.
- Use the appliance only for its intended purpose and in accordance with the instructions.

## **Age Restrictions**

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

## **Disposal Instructions**

- Take discarded stainless steel appliances to a metal waste collection point or recycling centre.
- Consult your local authority for correct waste separation and drop-off points in your area.
- Do not dispose of the product with normal household waste.

## Warnings

- **P103:** Read the label/these instructions before use.
- **P101:** If you feel unwell, seek medical advice.

## Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: The product may become hot during use. Risk of burns from contact with heated surfaces.

*By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.*

---

# **DE** Gebrauchsanleitung: HENDI Induktionskochplatte - Kitchen Line - 2000 W

## **Produkttitel**

Hendi Induktionskochplatte - Kitchen Line - 2000 W

## **Produktinhalt**

- 1x Hendi Induktionskochplatte (Länge 411 mm, Breite 298 mm, Höhe 57 mm)
- Leistung: 2000 W
- Material: Edelstahl

## **Benutzeranleitung**

- Verwendung: Geeignet für Induktionspfannen mit Induktionsboden; ideal zum Anbraten, Schmoren, Kochen von Wasser und Zubereitung von Saucen
- Induktionsprinzip: Direkter Temperaturregelung und effiziente Energienutzung
- Bedienung: Temperatureinstellungen flexibel und präzise über digitales Display und Drehknopf einstellbar
- Sicherheitsfunktionen: Automatische Topferkennung
- Spülmaschinenfest: Nein, Handwäsche empfohlen
- Leistung: 2000 W für schnelle Aufheizung und starke Leistung

## **Pflege- und Reinigungshinweise**

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Sofort und gründlich abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Hartnäckige Flecken oder Verfärbungen mit einem speziellen Edelstahlreiniger oder einer Lösung aus Wasser und weißem Essig entfernen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle, Scheuerschwämme oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden, da diese die Edelstahloberfläche verkratzen können.
- Aufbewahrung: Das Gerät an einem trockenen Ort aufbewahren und vor Feuchtigkeit schützen, um Oxidation zu verhindern.

## **Sicherheitshinweise**

- Hitze: Edelstahl kann bei Kontakt mit heißen Flüssigkeiten oder Wärmequellen heiß werden. Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe oder Griffe.
- Scharfe Kanten: Prüfen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung auf Grate oder scharfe Kanten.
- Elektrische Sicherheit: Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor es an das Stromnetz angeschlossen wird.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß der Bedienungsanleitung.

## **Altersbeschränkungen**

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

## Entsorgungshinweise

- Bringen Sie ausgediente Geräte aus Edelstahl zu einer Metallsammelstelle oder einem Wertstoffhof.
- Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um die korrekte Mülltrennung und Abgabestellen in Ihrer Region zu erfahren.
- Das Produkt nicht im Hausmüll entsorgen.

## Warnhinweise

- **P103:** Vor der Verwendung das Etikett/diese Anweisungen lesen.
- **P101:** Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.

## Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Das Produkt kann sich bei Gebrauch erhitzen. Verbrennungsgefahr bei Kontakt mit erhitzten Oberflächen.

*Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.*

---

# **FR** Manuel d'utilisation: Plaque de cuisson à induction Hendi - Kitchen Line - 2000 W

## **Titre du produit**

Plaque de cuisson à induction Hendi - Kitchen Line - 2000 W

## **Contenu du produit**

- 1x Plaque de cuisson à induction Hendi (Longueur 411 mm, Largeur 298 mm, Hauteur 57 mm)
- Puissance: 2000 W
- Matériau: Acier inoxydable

## **Instructions d'utilisation**

- Utilisation: Convient aux ustensiles de cuisine compatibles avec l'induction; idéal pour sauté, mijoté, ébullition d'eau et préparation de sauces
- Technologie d'induction: Contrôle de température direct et consommation d'énergie efficace
- Utilisation: Réglages de température flexibles et précis via affichage numérique et bouton de contrôle
- Fonctions de sécurité: Détection automatique des ustensiles de cuisine
- Lave-vaisselle: Non, lavage à la main recommandé
- Puissance: 2000 W pour un chauffage rapide et des performances puissantes

## **Instructions d'entretien et de nettoyage**

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un détergent doux. Sécher immédiatement et soigneusement pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Éliminer les taches tenaces ou les décolorations avec un nettoyant spécial pour acier inoxydable ou une solution d'eau et de vinaigre blanc.
- Éviter : Ne pas utiliser de laine d'acier, d'éponges abrasives ou de produits de nettoyage abrasifs, car ils peuvent rayer la surface en acier inoxydable.
- Rangement : Conserver l'appareil dans un endroit sec et le protéger de l'humidité pour éviter l'oxydation.

## **Consignes de sécurité**

- Chaleur : L'acier inoxydable peut devenir chaud au contact de liquides chauds ou de sources de chaleur. Utilisez des gants ou des poignées résistants à la chaleur.
- Bords tranchants : Vérifiez l'appareil pour détecter des bavures ou des bords tranchants avant la première utilisation.
- Sécurité électrique : Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le brancher au réseau électrique.
- Utilisez l'appareil uniquement à la fin prévue et conformément aux instructions.

## **Restrictions d'âge**

Non applicable. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

## Instructions d'élimination

- Déposez les appareils en acier inoxydable usagés dans un point de collecte des métaux ou en déchetterie.
- Consultez votre municipalité pour connaître le tri des déchets approprié et les points de dépôt dans votre région.
- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires.

## Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.
- **P101:** En cas de malaise, consulter un médecin.

## Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne présente aucun danger chimique.
- -: Danger physique : Le produit peut devenir chaud lors de l'utilisation. Risque de brûlures au contact de surfaces chauffées.

*En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.*

---



# **IT** Manuale d'uso: Piano cottura a induzione Hendi - Kitchen Line - 2000 W

## **Titolo del prodotto**

Piano cottura a induzione Hendi - Kitchen Line - 2000 W

## **Contenuto del prodotto**

- 1x Piano cottura a induzione Hendi (Lunghezza 411 mm, Larghezza 298 mm, Altezza 57 mm)
- Potenza: 2000 W
- Materiale: Acciaio inossidabile

## **Istruzioni per l'uso**

- Utilizzo: Adatto per stoviglie compatibili con l'induzione con fondo induzione; ideale per soffritti, umidi, bollitura di acqua e preparazione di salse
- Tecnologia a induzione: Controllo della temperatura diretto e consumo energetico efficiente
- Funzionamento: Impostazioni della temperatura flessibili e precise regolabili tramite display digitale e manopola di controllo
- Funzioni di sicurezza: Rilevamento automatico della pentola
- Lavastoviglie: No, lavaggio a mano consigliato
- Potenza: 2000 W per riscaldamento rapido e prestazioni potenti

## **Istruzioni di manutenzione e pulizia**

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Asciugare immediatamente e accuratamente per evitare macchie d'acqua.
- Macchie: Rimuovere macchie ostinate o scolorimenti con un detergente specifico per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto bianco.
- Evitare: Non utilizzare pagliette d'acciaio, spugne abrasive o detergenti abrasivi, poiché possono graffiare la superficie in acciaio inossidabile.
- Conservazione: Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e proteggerlo dall'umidità per prevenire l'ossidazione.

## **Istruzioni di sicurezza**

- Calore: L'acciaio inossidabile può scaldarsi a contatto con liquidi caldi o fonti di calore. Utilizzare guanti o impugnature resistenti al calore.
- Bordi taglienti: Controllare l'apparecchio per eventuali bave o bordi taglienti prima del primo utilizzo.
- Sicurezza elettrica: Assicurarci che l'apparecchio sia completamente asciutto prima di collegarlo alla rete elettrica.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per lo scopo previsto e in conformità con le istruzioni.

## **Restrizioni di età**

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

### **Istruzioni per lo smaltimento**

- Portare gli apparecchi in acciaio inossidabile dismessi presso un punto di raccolta per rifiuti metallici o un centro di riciclaggio.
- Consultare le autorità locali per la corretta separazione dei rifiuti e i punti di consegna nella propria area.
- Non smaltire il prodotto con i normali rifiuti domestici.

### **Avvertenze**

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.
- **P101:** In caso di malore, consultare un medico.

### **Informazioni sui pericoli**

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Il prodotto può scaldarsi durante l'uso. Rischio di ustioni a contatto con superfici riscaldate.

*Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.*

---

# **PL Instrukcja obsługi: Płyta indukcyjna Hendi - Kitchen Line - 2000 W**

## **Tytuł produktu**

Płyta indukcyjna Hendi - Kitchen Line - 2000 W

## **Zawartość produktu**

- 1x Płyta indukcyjna Hendi (Długość 411 mm, Szerokość 298 mm, Wysokość 57 mm)
- Moc: 2000 W
- Materiał: Stal nierdzewna

## **Instrukcje użytkowania**

- Zastosowanie: Odpowiednia dla naczyń kompatybilnych z indukcją ze dnem indukcyjnym; idealna do smażenia, gotowania na małym ogniu, gotowania wody i przygotowywania sosów
- Technologia indukcyjna: Bezpośrednia regulacja temperatury i efektywne zużycie energii
- Obsługa: Ustawienia temperatury elastyczne i precyzyjne regulowane poprzez cyfrowy wyświetlacz i pokrętło sterujące
- Funkcje bezpieczeństwa: Automatyczne wykrywanie naczyń
- Zmywalność w zmywarce: Nie, zalecane ręczne mycie
- Moc: 2000 W dla szybkiego nagrzewania i mocnych osiągnięć

## **Instrukcje konserwacji i czyszczenia**

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Natychmiast i dokładnie osuszyć, aby zapobiec powstawaniu zacieków.
- Plamy: Usuwać trudne plamy lub przebarwienia za pomocą specjalnego środka do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztworu wody z białym octem.
- Unikać: Nie używać wełny stalowej, szorstkich gąbek ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą zarysować powierzchnię ze stali nierdzewnej.
- Przechowywanie: Przechowywać urządzenie w suchym miejscu i chronić przed wilgocią, aby zapobiec utlenianiu.

## **Instrukcje bezpieczeństwa**

- Ciepło: Stal nierdzewna może nagrzewać się podczas kontaktu z gorącymi cieczami lub źródłami ciepła. Używać rękawic żaroodpornych lub uchwytów.
- Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdzić urządzenie pod kątem zadziorów lub ostrych krawędzi.
- Bezpieczeństwo elektryczne: Upewnić się, że urządzenie jest całkowicie suche przed podłączeniem do sieci elektrycznej.
- Używać urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi.

## **Ograniczenia wiekowe**

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

## Instrukcje utylizacji

- Zużyte urządzenia ze stali nierdzewnej należy przekazać do punktu zbiórki złomu lub punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Skontaktować się z lokalnym urzędem w celu uzyskania informacji o właściwej segregacji odpadów i punktach zbiórki w regionie.
- Nie wyrzucać produktu do pojemnika na odpady komunalne.

## Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.
- **P101:** W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza.

## Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Produkt może nagrzewać się podczas użytkowania. Ryzyko oparzenia przy kontakcie z rozgrzаныmi powierzchniami.

*Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.*

---

# **ES** Manual de usuario: Placa de cocción por inducción Hendi - Kitchen Line - 2000 W

## **Título del producto**

Placa de cocción por inducción Hendi - Kitchen Line - 2000 W

## **Contenido del producto**

- 1x Placa de cocción por inducción Hendi (Largo 411 mm, Ancho 298 mm, Alto 57 mm)
- Potencia: 2000 W
- Material: Acero inoxidable

## **Instrucciones de uso**

- Uso: Apto para utensilios compatibles con inducción con fondo de inducción; ideal para saltear, guisados, hervir agua y preparación de salsas
- Tecnología de inducción: Control de temperatura directo y consumo energético eficiente
- Operación: Configuraciones de temperatura flexibles y precisas ajustables mediante pantalla digital y botón de control
- Características de seguridad: Detección automática de utensilios
- Apto para lavavajillas: No, se recomienda lavado a mano
- Potencia: 2000 W para calentamiento rápido y rendimiento potente

## **Instrucciones de mantenimiento y limpieza**

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un detergente suave. Secar inmediata y minuciosamente para evitar manchas de agua.
- Manchas: Eliminar las manchas persistentes o la decoloración con un limpiador específico para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre blanco.
- Evitar: No utilizar estropajo de acero, esponjas abrasivas ni productos de limpieza abrasivos, ya que pueden rayar la superficie de acero inoxidable.
- Almacenamiento: Guardar el aparato en un lugar seco y protegerlo de la humedad para evitar la oxidación.

## **Instrucciones de seguridad**

- Calor: El acero inoxidable puede calentarse al entrar en contacto con líquidos calientes o fuentes de calor. Utilice guantes o asas resistentes al calor.
- Bordes afilados: Compruebe si el aparato tiene rebabas o bordes afilados antes del primer uso.
- Seguridad eléctrica: Asegúrese de que el aparato esté completamente seco antes de conectarlo a la red eléctrica.
- Utilice el aparato únicamente para el fin previsto y de acuerdo con las instrucciones.

## **Restricciones de edad**

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

## **Instrucciones de eliminación**

- Lleve los aparatos de acero inoxidable desechados a un punto de recogida de residuos metálicos o a un punto limpio.
- Consulte a su ayuntamiento para conocer la separación correcta de residuos y los puntos de entrega en su área.
- No deseche el producto junto con los residuos domésticos ordinarios.

## **Advertencias**

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.
- **P101:** En caso de malestar, consulte a un médico.

## **Información sobre peligros**

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: El producto puede calentarse durante su uso. Riesgo de quemaduras por contacto con superficies calientes.

*Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.*

---

# **SV Bruksanvisning: Hendi induktionspanna - Kitchen Line - 2000 W**

## **Produkttitel**

Hendi induktionspanna - Kitchen Line - 2000 W

## **Produktinnehåll**

- 1x Hendi induktionspanna (Längd 411 mm, Bredd 298 mm, Höjd 57 mm)
- Effekt: 2000 W
- Material: Rostfritt stål

## **Användarinstruktioner**

- Användning: Lämplig för induktionskompatibel matlagningsredskap med induktionsbotten; idealisk för stekningar, sjudningar, kokande vatten och såsberedning
- Induktionsteknologi: Direkt temperaturkontroll och effektiv energiförbrukning
- Drift: Temperaturinställningar flexibla och precisa justerbara via digital skärm och kontrollvred
- Säkerhetsfunktioner: Automatisk detection av matlagningsredskap
- Diskmaskinssäker: Nej, handtvätt rekommenderas
- Effekt: 2000 W för snabb uppvärmning och kraftig prestanda

## **Underhålls- och rengöringsinstruktioner**

- Rengöring: Tvätta med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Torka omedelbart och noggrant för att undvika vattenfläckar.
- Fläckar: Ta bort envisa fläckar eller missfärgningar med ett dedikerat rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och vitvinsvinäger.
- Undvik: Använd inte stålull, skursvampar eller slipande rengöringsmedel, eftersom dessa kan repa ytan av rostfritt stål.
- Förvaring: Förvara apparaten på en torr plats och skydda den mot fukt för att förhindra oxidation.

## **Säkerhetsinstruktioner**

- Värme: Rostfritt stål kan bli hett vid kontakt med varma vätskor eller värmekällor. Använd värmebeständiga handskar eller handtag.
- Vassa kanter: Kontrollera apparaten för grader eller vassa kanter före första användning.
- Elsäkerhet: Se till att apparaten är helt torr innan den ansluts till eluttaget.
- Använd apparaten endast för avsett ändamål och i enlighet med bruksanvisningen.

## **Åldersbegränsningar**

Inte tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under överinseende av en vuxen.

## **Avfallsinstruktioner**

- Lämna kasserade apparater av rostfritt stål till en insamlingsplats för metallsrot eller en återvinningscentral.
- Kontakta din kommun för korrekt avfallssortering och inlämningsställen i ditt område.
- Kasta inte produkten tillsammans med vanligt hushållsavfall.

## Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.
- **P101:** Vid obehag, kontakta läkare.

## Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Produkten kan bli het vid användning. Risk för brännskador vid kontakt med uppvärmda ytor.

*Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.*