

# NL: Handleiding voor Cookinglife Elektrische Aansteker

---

## Producttitel

Cookinglife Elektrische Aansteker

---

## Inhoud van het product

- 1 elektrische aansteker
  - 1 oplaadkabel
- 

## Gebruiksaanwijzingen

1. Sluit de aansteker aan op een stroombron met de meegeleverde oplaadkabel om deze volledig op te laden.
  2. Schakel de aansteker in met de schuifschakelaar en druk op de aan-/uitknop om de vlam te activeren.
  3. Richt de aansteker op de lont van een kaars of ander brandbaar materiaal en gebruik deze zoals bedoeld.
  4. Pas op dat u de aansteker niet in het kaarsvet houdt, omdat dit de stroomtoevoer kan onderbreken.
  5. Schakel de aansteker uit en berg deze veilig op na gebruik.
- 

## Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Gebruik een droge doek om de aansteker schoon te maken.
  - Vermijd contact met water of andere vloeistoffen om beschadiging te voorkomen.
  - Controleer regelmatig of de oplaadkabel en aansluiting vrij zijn van vuil.
- 

## Veiligheidsinstructies

- Houd de aansteker uit de buurt van kinderen en huisdieren.
  - Gebruik de aansteker niet in de buurt van ontvlambare materialen.
  - Raak de vlam of het verwarmde uiteinde niet aan om brandwonden te voorkomen.
- 

## Leeftijdsbeperkingen

Niet geschikt voor gebruik door kinderen onder de 12 jaar zonder toezicht van een volwassene.

---

### **Instructies voor verwijdering**

- Dit product bevat elektronica en mag niet bij het gewone afval worden weggegooid.
  - Lever de aansteker en de oplaadkabel in bij een geschikt inzamelpunt voor elektronisch afval.
- 

### **Waarschuwingen**

- **P102:** Buiten bereik van kinderen houden.
  - **P501:** Afvoeren volgens lokale voorschriften.
- 

### **Gevaarsinformatie**

- **H200:** Kan schade veroorzaken bij onjuist gebruik.
- 

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

---

## **EN: User Manual for Cookinglife Electric Lighter**

---

### **Product Title**

Cookinglife Electric Lighter

---

### **Contents of the Product**

- 1 electric lighter
  - 1 charging cable
- 

### **User Instructions**

1. Connect the lighter to a power source using the included charging cable and fully charge it before use.
  2. Turn on the lighter using the slide switch and press the power button to activate the flame.
  3. Aim the lighter at the wick of a candle or other flammable material and use as intended.
  4. Avoid placing the lighter in candle wax, as this may interrupt the electrical flow.
  5. Turn off the lighter and store it safely after use.
- 

### **Maintenance and Cleaning Instructions**

- Clean the lighter with a dry cloth.
  - Avoid contact with water or other liquids to prevent damage.
  - Regularly check that the charging cable and connection are free of debris.
- 

### **Safety Instructions**

- Keep the lighter out of reach of children and pets.
  - Do not use the lighter near flammable materials.
  - Avoid touching the flame or heated tip to prevent burns.
- 

### **Age Restrictions**

Not suitable for use by children under 12 years without adult supervision.

---

### **Disposal Instructions**

- This product contains electronics and must not be disposed of with regular waste.
  - Dispose of the lighter and charging cable at an appropriate electronic waste collection point.
- 

### **Warnings**

- **P102:** Keep out of reach of children.
  - **P501:** Dispose of in accordance with local regulations.
- 

### **Hazard Information**

- **H200:** May cause damage if misused.

---

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

---

## **DE: Gebrauchsanleitung für Cookinglife Elektrisches Feuerzeug**

---

### **Produkttitel**

Cookinglife Elektrisches Feuerzeug

---

### **Produktinhalt**

- 1 elektrisches Feuerzeug
  - 1 Ladekabel
- 

### **Benutzeranleitung**

1. Schließen Sie das Feuerzeug mit dem mitgelieferten Ladekabel an eine Stromquelle an und laden Sie es vollständig auf.
  2. Schalten Sie das Feuerzeug mit dem Schiebeschalter ein und drücken Sie die Einschalttaste, um die Flamme zu aktivieren.
  3. Halten Sie das Feuerzeug an den Docht einer Kerze oder ein anderes brennbares Material und verwenden Sie es wie vorgesehen.
  4. Vermeiden Sie es, das Feuerzeug in Kerzenwachs zu halten, da dies den Stromfluss unterbrechen kann.
  5. Schalten Sie das Feuerzeug aus und bewahren Sie es nach Gebrauch sicher auf.
- 

### **Pflege- und Reinigungsanweisungen**

- Reinigen Sie das Feuerzeug mit einem trockenen Tuch.
  - Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Schäden zu vermeiden.
  - Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Ladekabel und der Anschluss sauber sind.
- 

### **Sicherheitshinweise**

- Halten Sie das Feuerzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

- Verwenden Sie das Feuerzeug nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien.
  - Berühren Sie nicht die Flamme oder die erhitzte Spitze, um Verbrennungen zu vermeiden.
- 

### **Altersbeschränkungen**

Nicht geeignet für Kinder unter 12 Jahren ohne die Aufsicht eines Erwachsenen.

---

### **Entsorgungshinweise**

- Dieses Produkt enthält Elektronik und darf nicht mit dem normalen Abfall entsorgt werden.
  - Entsorgen Sie das Feuerzeug und das Ladekabel an einer geeigneten Sammelstelle für Elektronikabfall.
- 

### **Warnhinweise**

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
  - **P501:** Entsorgung gemäß den lokalen Vorschriften.
- 

### **Gefahrenhinweise**

- **H200:** Kann bei unsachgemäßem Gebrauch Schäden verursachen.
- 

Durch die Befolgung dieser Richtlinien stellen Sie die langfristige und optimale Leistung Ihres Produkts sicher. Für weitere Informationen oder spezielle Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

---

## **FR: Manuel d'instructions pour Cookinglife Briquet Électrique**

---

### **Titre du produit**

Cookinglife Briquet Électrique

---

### **Contenu du produit**

- 1 briquet électrique
  - 1 câble de recharge
- 

### **Instructions d'utilisation**

1. Branchez le briquet sur une source d'alimentation à l'aide du câble de recharge fourni et chargez-le complètement avant utilisation.
  2. Allumez le briquet avec le bouton coulissant et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour activer la flamme.
  3. Dirigez le briquet vers la mèche d'une bougie ou un autre matériau inflammable et utilisez-le comme prévu.
  4. Évitez de mettre le briquet dans la cire de bougie, car cela pourrait interrompre le flux électrique.
  5. Éteignez le briquet et rangez-le en toute sécurité après utilisation.
- 

### **Instructions d'entretien et de nettoyage**

- Nettoyez le briquet avec un chiffon sec.
  - Évitez le contact avec l'eau ou d'autres liquides pour éviter tout dommage.
  - Vérifiez régulièrement que le câble de recharge et la connexion sont propres.
- 

### **Consignes de sécurité**

- Gardez le briquet hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
  - Ne pas utiliser le briquet à proximité de matériaux inflammables.
  - Évitez de toucher la flamme ou la pointe chauffée pour éviter les brûlures.
- 

### **Restrictions d'âge**

Non adapté aux enfants de moins de 12 ans sans la surveillance d'un adulte.

---

### **Instructions de recyclage**

- Ce produit contient de l'électronique et ne doit pas être jeté avec les déchets ordinaires.
  - Déposez le briquet et le câble de recharge dans un point de collecte pour déchets électroniques.
- 

### **Avertissements**

- **P102** : Garder hors de portée des enfants.
  - **P501** : Éliminer conformément aux réglementations locales.
- 

### **Informations sur les dangers**

- **H200** : Peut causer des dommages en cas de mauvaise utilisation.
- 

En suivant ces directives, vous garantissez une performance optimale et durable de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

---

## **IT: Manuale di istruzioni per Cookinglife Accendino Elettrico**

---

### **Titolo del prodotto**

Cookinglife Accendino Elettrico

---

### **Contenuto del prodotto**

- 1 accendino elettrico
  - 1 cavo di ricarica
- 

### **Istruzioni per l'uso**

1. Collegare l'accendino a una fonte di alimentazione utilizzando il cavo di ricarica incluso e caricarlo completamente prima dell'uso.
  2. Accendere l'accendino utilizzando l'interruttore a scorrimento e premere il pulsante di accensione per attivare la fiamma.
  3. Dirigere l'accendino verso lo stoppino di una candela o un altro materiale infiammabile e utilizzarlo come previsto.
  4. Evitare di immergere l'accendino nella cera della candela, in quanto ciò potrebbe interrompere il flusso elettrico.
  5. Spegnerne l'accendino e riporlo in un luogo sicuro dopo l'uso.
- 

### **Istruzioni per la manutenzione e la pulizia**

- Pulire l'accendino con un panno asciutto.

- Evitare il contatto con acqua o altri liquidi per prevenire danni.
  - Controllare regolarmente che il cavo di ricarica e la connessione siano privi di detriti.
- 

### **Istruzioni di sicurezza**

- Tenere l'accendino fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
  - Non utilizzare l'accendino vicino a materiali infiammabili.
  - Evitare di toccare la fiamma o la punta riscaldata per prevenire ustioni.
- 

### **Restrizioni di età**

Non adatto ai bambini sotto i 12 anni senza la supervisione di un adulto.

---

### **Istruzioni per lo smaltimento**

- Questo prodotto contiene componenti elettronici e non deve essere smaltito con i rifiuti ordinari.
  - Smaltire l'accendino e il cavo di ricarica presso un punto di raccolta appropriato per i rifiuti elettronici.
- 

### **Avvertenze**

- **P102** : Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  - **P501** : Smaltire in conformità con le normative locali.
- 

### **Informazioni sui rischi**

- **H200** : Può causare danni se utilizzato in modo improprio.
- 

Seguendo queste linee guida, garantite prestazioni ottimali e durature del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattate il servizio clienti o il negozio dove avete acquistato il prodotto.

---

## **PL: Instrukcja obsługi Cookinglife Zapalarki Elektrycznej**

---

**Tytuł produktu**



### Zawartość produktu

- 1 zapalarka elektryczna
  - 1 kabel do ładowania
- 

### Instrukcja użytkowania

1. Podłącz zapalarkę do źródła zasilania za pomocą dołączonego kabla ładującego i naładuj ją w pełni przed użyciem.
  2. Włącz zapalarkę za pomocą przełącznika suwakowego i naciśnij przycisk zasilania, aby aktywować płomień.
  3. Skieruj zapalarkę na knot świecy lub inny materiał łatwopalny i używaj zgodnie z przeznaczeniem.
  4. Unikaj wkładania zapalarki do wosku świecy, ponieważ może to przerwać przepływ prądu.
  5. Wyłącz zapalarkę i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu po użyciu.
- 

### Instrukcja czyszczenia i konserwacji

- Czyść zapalarkę suchą szmatką.
  - Unikaj kontaktu z wodą lub innymi płynami, aby zapobiec uszkodzeniom.
  - Regularnie sprawdzaj, czy kabel ładujący i połączenie są wolne od zanieczyszczeń.
- 

### Instrukcja bezpieczeństwa

- Trzymaj zapalarkę poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
  - Nie używaj zapalarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
  - Unikaj dotykania płomienia lub nagrzanej końcówki, aby zapobiec poparzeniom.
- 

### Ograniczenia wiekowe

Nieodpowiednia dla dzieci poniżej 12 roku życia bez nadzoru osoby dorosłej.

---

### Instrukcja utylizacji

- Produkt ten zawiera elementy elektroniczne i nie może być wyrzucany z odpadami ogólnymi.

- Utylizuj zapalarkę i kabel ładujący w odpowiednim punkcie zbiórki odpadów elektronicznych.
- 

### **Ostrzeżenia**

- **P102** : Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
  - **P501** : Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- 

### **Informacje o zagrożeniach**

- **H200** : Może spowodować uszkodzenia w przypadku niewłaściwego użytkowania.
- 

Stosując się do tych wytycznych, zapewnisz długotrwałą i optymalną wydajność produktu. W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

---

## **ES: Manual de instrucciones para Cookinglife Encendedor Eléctrico**

---

### **Título del producto**

Cookinglife Encendedor Eléctrico

---

### **Contenido del producto**

- 1 encendedor eléctrico
  - 1 cable de carga
- 

### **Instrucciones de uso**

1. Conecte el encendedor a una fuente de energía utilizando el cable de carga incluido y cárguelo completamente antes de usar.
2. Encienda el encendedor con el interruptor deslizante y presione el botón de encendido para activar la llama.
3. Dirija el encendedor hacia la mecha de una vela u otro material inflamable y úselo según lo previsto.
4. Evite colocar el encendedor en cera de vela, ya que esto podría interrumpir el flujo eléctrico.

5. Apague el encendedor y guárdelo de forma segura después de usarlo.
- 

### **Instrucciones de mantenimiento y limpieza**

- Limpie el encendedor con un paño seco.
  - Evite el contacto con agua u otros líquidos para prevenir daños.
  - Revise regularmente que el cable de carga y la conexión estén libres de residuos.
- 

### **Instrucciones de seguridad**

- Mantenga el encendedor fuera del alcance de los niños y las mascotas.
  - No use el encendedor cerca de materiales inflamables.
  - Evite tocar la llama o la punta calentada para prevenir quemaduras.
- 

### **Restricciones de edad**

No apto para niños menores de 12 años sin supervisión de un adulto.

---

### **Instrucciones de eliminación**

- Este producto contiene componentes electrónicos y no debe desecharse con los residuos comunes.
  - Deseche el encendedor y el cable de carga en un punto de recogida adecuado para residuos electrónicos.
- 

### **Advertencias**

- **P102:** Manténgase fuera del alcance de los niños.
  - **P501:** Deseche de acuerdo con las normativas locales.
- 

### **Información sobre peligros**

- **H200:** Puede causar daños si se utiliza incorrectamente.
- 

Siguiendo estas directrices, garantizará un rendimiento óptimo y duradero de su producto. Para más información o preguntas específicas, comuníquese con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

