

NL: Handleiding voor Basic Culinaire Deense Garde

Producttitel

Basic Culinaire Deense Garde

Inhoud van het product

- 1 Deense garde
-

Gebruiksaanwijzingen

1. Gebruik de garde om deeg, beslag of andere mengsels te roeren en te mengen.
 2. Geschikt voor gebruik met verschillende soorten beslag, zoals brooddeeg, pannenkoekenbeslag of sauzen.
 3. Niet geschikt voor gebruik op hete oppervlakken.
-

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinig de garde met de hand met warm water en een mild afwasmiddel.
 - Niet geschikt voor de vaatwasser.
 - Droog de garde direct na het schoonmaken om roestvorming te voorkomen.
-

Veiligheidsinstructies

- Gebruik de garde alleen voor de aangegeven toepassingen.
 - Houd het product buiten bereik van kinderen wanneer het niet in gebruik is.
 - Vermijd overmatig buigen of trekken aan de garde om schade te voorkomen.
-

Leeftijdbeperkingen

Niet geschikt voor gebruik door kinderen zonder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Het product kan worden gerecycled als metaalafval.
- Lever in bij een geschikt inzamelpunt volgens lokale voorschriften.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten bereik van kinderen houden.
- **P501:** Afvoeren volgens lokale voorschriften.

Gevaarsinformatie

- **H200:** Kan schade veroorzaken bij onjuist gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN: User Manual for Basic Culinair Danish Dough Whisk

Product Title

Basic Culinair Danish Dough Whisk

Contents of the Product

- 1 Danish dough whisk

User Instructions

1. Use the whisk to stir and mix dough, batter, or other mixtures.
2. Suitable for various types of mixtures, such as bread dough, pancake batter, or sauces.
3. Not suitable for use on hot surfaces.

Maintenance and Cleaning Instructions

- Hand wash the whisk with warm water and mild dish soap.
- Not dishwasher safe.
- Dry the whisk immediately after cleaning to prevent rust.

Safety Instructions

- Use the whisk only for its intended purposes.
- Keep the product out of reach of children when not in use.
- Avoid excessive bending or pulling of the whisk to prevent damage.

Age Restrictions

Not suitable for use by children without adult supervision.

Disposal Instructions

- The product is recyclable as metal waste.
- Dispose of it at an appropriate recycling point in accordance with local regulations.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P501:** Dispose of in accordance with local regulations.

Hazard Information

- **H200:** May cause damage if misused.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE: Gebrauchsanleitung für Basic Culinair Dänischer Schneebeesen

Produkttitel

Basic Culinair Dänischer Schneebeesen

Produktinhalt

- 1 Dänischer Schneebesen
-

Benutzeranleitung

1. Verwenden Sie den Schneebesen, um Teig, Teigmischungen oder andere Mischungen zu rühren und zu vermengen.
 2. Geeignet für verschiedene Arten von Mischungen, wie Brotteig, Pfannkuchenteig oder Soßen.
 3. Nicht geeignet für die Verwendung auf heißen Oberflächen.
-

Pflege- und Reinigungsanweisungen

- Waschen Sie den Schneebesen von Hand mit warmem Wasser und mildem Spülmittel.
 - Nicht spülmaschinengeeignet.
 - Trocknen Sie den Schneebesen sofort nach der Reinigung, um Rostbildung zu vermeiden.
-

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Schneebesen nur für die angegebenen Zwecke.
 - Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, wenn es nicht in Gebrauch ist.
 - Vermeiden Sie übermäßiges Biegen oder Ziehen am Schneebesen, um Schäden zu vermeiden.
-

Altersbeschränkungen

Nicht geeignet für Kinder ohne Aufsicht eines Erwachsenen.

Entsorgungshinweise

- Das Produkt ist als Metallabfall recycelbar.
 - Entsorgen Sie es an einer geeigneten Sammelstelle gemäß den lokalen Vorschriften.
-

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - **P501:** Entsorgung gemäß den lokalen Vorschriften.
-

Gefahrenhinweise

- **H200:** Kann bei unsachgemäßem Gebrauch Schäden verursachen.
-

Durch die Befolgung dieser Richtlinien stellen Sie die langfristige und optimale Leistung Ihres Produkts sicher. Für weitere Informationen oder spezielle Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR: Manuel d'instructions pour Basic Culinair Fouet Danois

Titre du produit

Basic Culinair Fouet Danois

Contenu du produit

- 1 fouet danois
-

Instructions d'utilisation

1. Utilisez le fouet pour mélanger ou remuer des pâtes, des mélanges ou d'autres préparations.
 2. Convient pour divers types de mélanges, tels que pâte à pain, pâte à crêpes ou sauces.
 3. Non adapté pour une utilisation sur des surfaces chaudes.
-

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Lavez le fouet à la main avec de l'eau tiède et un détergent doux.
 - Non compatible avec le lave-vaisselle.
 - Séchez immédiatement après le nettoyage pour éviter la formation de rouille.
-

Consignes de sécurité

- Utilisez le fouet uniquement pour les usages prévus.
 - Gardez le produit hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
 - Évitez de plier ou tirer excessivement sur le fouet pour éviter tout dommage.
-

Restrictions d'âge

Non adapté aux enfants sans la surveillance d'un adulte.

Instructions de recyclage

- Ce produit est recyclable en tant que déchet métallique.
 - Déposez-le dans un point de collecte approprié conformément aux réglementations locales.
-

Avertissements

- **P102** : Garder hors de portée des enfants.
 - **P501** : Éliminer conformément aux réglementations locales.
-

Informations sur les dangers

- **H200** : Peut causer des dommages en cas de mauvaise utilisation.
-

En suivant ces directives, vous garantissez une performance optimale et durable de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT: Manuale di istruzioni per Basic Culinair Frusta Danese

Titolo del prodotto

Basic Culinair Frusta Danese

Contenuto del prodotto

- 1 frusta danese

Istruzioni per l'uso

1. Utilizzare la frusta per mescolare o amalgamare impasti, miscele o altre preparazioni.
2. Adatta a vari tipi di miscele, come impasto per pane, pastella per pancake o salse.
3. Non adatta per l'uso su superfici calde.

Istruzioni per la manutenzione e la pulizia

- Lavare la frusta a mano con acqua tiepida e un detergente delicato.
- Non adatta per lavastoviglie.
- Asciugare immediatamente dopo il lavaggio per evitare la formazione di ruggine.

Istruzioni di sicurezza

- Usare la frusta solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini quando non in uso.
- Evitare di piegare o tirare eccessivamente la frusta per prevenire danni.

Restrizioni di età

Non adatta ai bambini senza la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Questo prodotto è riciclabile come rifiuto metallico.
- Smaltirlo in un punto di raccolta appropriato in conformità con le normative locali.

Avvertenze

- **P102** : Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P501** : Smaltire in conformità con le normative locali.

Informazioni sui rischi

- **H200** : Può causare danni se utilizzato in modo improprio.
-

Seguendo queste linee guida, garantite prestazioni ottimali e durature del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattate il servizio clienti o il negozio dove avete acquistato il prodotto.

PL: Instrukcja obsługi Basic Culinair Duńskiej Trzepaczki

Tytuł produktu

Basic Culinair Duńska Trzepaczka

Zawartość produktu

- 1 duńska trzepaczka
-

Instrukcja użytkowania

1. Użyj trzepaczki do mieszania ciasta, mas lub innych przygotowań.
 2. Nadaje się do różnych rodzajów mas, takich jak ciasto chlebowe, ciasto naleśnikowe lub sosy.
 3. Nie nadaje się do używania na gorących powierzchniach.
-

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

- Myj trzepaczkę ręcznie, używając ciepłej wody i łagodnego detergentu.
 - Nie nadaje się do zmywarki.
 - Osusz natychmiast po umyciu, aby zapobiec powstawaniu rdzy.
-

Instrukcja bezpieczeństwa

- Używaj trzepaczki wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
 - Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci, gdy nie jest używany.
 - Unikaj nadmiernego zginania lub ciągnięcia trzepaczki, aby zapobiec uszkodzeniom.
-

Ograniczenia wiekowe

Nieodpowiednia dla dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

Instrukcja utylizacji

- Produkt nadaje się do recyklingu jako odpad metalowy.
 - Utylizuj w odpowiednim punkcie recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami.
-

Ostrzeżenia

- **P102** : Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 - **P501** : Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
-

Informacje o zagrożeniach

- **H200** : Może spowodować uszkodzenia w przypadku niewłaściwego użytkowania.
-

Stosując się do tych wytycznych, zapewnisz długotrwałą i optymalną wydajność produktu. W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

ES: Manual de instrucciones para Basic Culinair Batidor Danés

Título del producto

Basic Culinair Batidor Danés

Contenido del producto

- 1 batidor danés
-

Instrucciones de uso

1. Use el batidor para mezclar o batir masas, mezclas u otras preparaciones.
 2. Adecuado para varios tipos de mezclas, como masa de pan, masa para panqueques o salsas.
 3. No apto para usar en superficies calientes.
-

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Lave el batidor a mano con agua tibia y detergente suave.
 - No apto para lavavajillas.
 - Séquelo inmediatamente después de limpiarlo para evitar la formación de óxido.
-

Instrucciones de seguridad

- Use el batidor solo para los fines previstos.
 - Mantenga el producto fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
 - Evite doblar o tirar del batidor en exceso para evitar daños.
-

Restricciones de edad

No apto para niños sin la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Este producto es reciclable como residuo metálico.
 - Deseche en un punto de reciclaje adecuado de acuerdo con las normativas locales.
-

Advertencias

- **P102:** Manténgase fuera del alcance de los niños.
 - **P501:** Deseche de acuerdo con las normativas locales.
-

Información sobre peligros

- **H200:** Puede causar daños si se utiliza incorrectamente.
-

Siguiendo estas directrices, garantizará un rendimiento óptimo y duradero de su producto. Para más información o preguntas específicas, comuníquese con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.
