

Handleiding - Cookinglife Aardappelstamper RVS Handgreep 15.5 cm

Producttitel

Cookinglife Aardappelstamper RVS Handgreep 15.5 cm

Inhoud van het Product of de Set

- 1 Aardappelstamper RVS Handgreep 15.5 cm

Gebruiksaanwijzing

- Gebruik de stamper om gekookte aardappelen, groenten of peulvruchten in een pan of kom fijn te stampen.
- Oefen gelijkmatige druk uit terwijl u stampt voor een glad resultaat.
- Gebruik in potten of kommen met een stevige bodem.

Onderhouds- en Reinigingsinstructies

- Reinigen onmiddellijk na gebruik.
- Afwassen met warm water en een mild afwasmiddel.
- Het product is vaatwasmachinebestendig, maar handwas wordt aanbevolen voor optimale levensduur.
- Droog het product direct af om watervlekken te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Houd de stamper tijdens gebruik uit de buurt van hete kookplaten.
- Zorg voor een stevige grip tijdens het stampen om uitglijden in hete vloeistoffen te voorkomen.
- Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel: het fijnstampen van voedsel.

Leeftijdsbeperkingen

-
- Bestemd voor gebruik door volwassenen.
 - Kinderen mogen dit product alleen gebruiken onder direct toezicht van een volwassene.

Afvoerinstructies

- Voer dit product af als metaalafval (RVS) volgens de lokale recyclingrichtlijnen.
- Niet weggooien bij het restafval.

Waarschuwingen (P-codes)

- Niet van toepassing (N.v.t.) - Dit is een stabiel, niet-gevaarlijk keukengereedschap.

Gevareninformatie (H-codes)

- Niet van toepassing (N.v.t.) - Dit is een stabiel, niet-gevaarlijk keukengereedschap.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Manual - Cookinglife Potato Masher Stainless Steel Handle 15.5 cm

Product Title

Cookinglife Potato Masher Stainless Steel Handle 15.5 cm

Contents of the Product or Set

- 1 Potato Masher Stainless Steel Handle 15.5 cm

User Instructions

-
- Use the masher to mash cooked potatoes, vegetables, or legumes in a pot or bowl.
 - Apply steady, even pressure while mashing for a smooth result.
 - Use in pots or bowls with a sturdy base.

Maintenance and Cleaning Instructions

- Clean immediately after use.
- Wash with warm water and a mild detergent.
- The product is dishwasher safe, but hand washing is recommended for optimal lifespan.
- Dry the product immediately to prevent water spots.

Safety Instructions

- Keep the masher away from hot stovetops during use.
- Maintain a firm grip while mashing to prevent slipping into hot liquids.
- Use the product exclusively for its intended purpose: mashing food.

Age Restrictions

- Intended for use by adults.
- Children should only use this product under direct adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of this product as metal waste (Stainless Steel) according to local recycling guidelines.
- Do not dispose of with general household waste.

Warnings (P-codes)

- Not applicable (N/A) - This is a stable, non-hazardous kitchen tool.

Hazard Information (H-codes)

-
- Not applicable (N/A) - This is a stable, non-hazardous kitchen tool.

By following these guidelines, you ensure a long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific questions, please contact customer service or the store where you purchased the product.

Handbuch - Cookinglife Kartoffelstampfer Edelstahlgriff 15.5 cm

Produkttitel

Cookinglife Kartoffelstampfer Edelstahlgriff 15.5 cm

Inhalt des Produkts oder Sets

- 1 Kartoffelstampfer Edelstahlgriff 15.5 cm

Bedienungsanleitung

- Verwenden Sie den Stampfer, um gekochte Kartoffeln, Gemüse oder Hülsenfrüchte in einem Topf oder einer Schüssel zu zerdrücken.
- Wenden Sie beim Stampfen gleichmäßigen Druck an, um ein glattes Ergebnis zu erzielen.
- Nur in Töpfen oder Schüsseln mit stabilem Boden verwenden.

Wartungs- und Reinigungsanweisungen

- Sofort nach Gebrauch reinigen.
- Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen.
- Das Produkt ist spülmaschinenfest, aber Handwäsche wird für eine optimale Lebensdauer empfohlen.
- Trocknen Sie das Produkt sofort ab, um Wasserflecken zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

-
- Halten Sie den Stampfer während des Gebrauchs von heißen Kochfeldern fern.
 - Achten Sie beim Stampfen auf einen festen Griff, um ein Abrutschen in heiße Flüssigkeiten zu vermeiden.
 - Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck: das Zerdrücken von Lebensmitteln.

Altersbeschränkungen

- Bestimmt für die Verwendung durch Erwachsene.
- Kinder sollten dieses Produkt nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie dieses Produkt als Metallschrott (Edelstahl) gemäß den örtlichen Recyclingrichtlinien.
- Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.

Warnhinweise (P-Codes)

- Nicht zutreffend (N.v.t.) - Dies ist ein stabiles, nicht gefährliches Küchenwerkzeug.

Gefahreninformationen (H-Codes)

- Nicht zutreffend (N.v.t.) - Dies ist ein stabiles, nicht gefährliches Küchenwerkzeug.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien gewährleisten Sie eine lang anhaltende und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Manuel - Cookinglife Pilon à Pommes de Terre Manche Inox 15.5 cm

Titre du Produit

Cookinglife Pilon à Pommes de Terre Manche Inox 15.5 cm

Contenu du Produit ou du Kit

- 1 Pilon à Pommes de Terre Manche Inox 15.5 cm

Instructions d'Utilisation

- Utilisez le pilon pour écraser des pommes de terre, légumes ou légumineuses cuits dans une casserole ou un bol.
- Appliquez une pression constante et uniforme lors du pilage pour un résultat lisse.
- Utiliser dans des casseroles ou des bols avec un fond solide.

Instructions d'Entretien et de Nettoyage

- Nettoyer immédiatement après utilisation.
- Laver à l'eau chaude avec un détergent doux.
- Le produit est lavable au lave-vaisselle, mais le lavage à la main est recommandé pour une durée de vie optimale.
- Séchez le produit immédiatement pour éviter les taches d'eau.

Consignes de Sécurité

- Gardez le pilon éloigné des plaques de cuisson chaudes pendant l'utilisation.
- Maintenez une prise ferme pendant le pilage pour éviter de glisser dans des liquides chauds.
- Utilisez le produit exclusivement pour son usage prévu: écraser des aliments.

Restrictions d'Âge

- Destiné à être utilisé par des adultes.
- Les enfants ne doivent utiliser ce produit que sous la surveillance directe d'un adulte.

Instructions d'Élimination

-
- Éliminez ce produit comme déchet métallique (Acier Inoxydable) conformément aux directives de recyclage locales.
 - Ne pas jeter avec les ordures ménagères.

Avertissements (Codes P)

- Non applicable (N/A) - Ceci est un outil de cuisine stable et non dangereux.

Informations sur les Dangers (Codes H)

- Non applicable (N/A) - Ceci est un outil de cuisine stable et non dangereux.

En suivant ces directives, vous assurez une performance optimale et durable de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service clientèle ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Manuale - Cookinglife Schiacciapatate Manico in Acciaio Inox 15.5 cm

Titolo del Prodotto

Cookinglife Schiacciapatate Manico in Acciaio Inox 15.5 cm

Contenuto del Prodotto o del Set

- 1 Schiacciapatate Manico in Acciaio Inox 15.5 cm

Istruzioni per l'Uso

- Utilizzare lo schiacciapatate per schiacciare patate cotte, verdure o legumi in una pentola o ciotola.
- Applicare una pressione costante e uniforme durante lo schiacciamento per un risultato liscio.

- Utilizzare in pentole o ciotole con fondo robusto.

Istruzioni per la Manutenzione e la Pulizia

- Pulire immediatamente dopo l'uso.
- Lavare con acqua calda e un detergente delicato.
- Il prodotto è lavabile in lavastoviglie, ma si consiglia il lavaggio a mano per una durata ottimale.
- Asciugare immediatamente il prodotto per evitare macchie d'acqua.

Istruzioni di Sicurezza

- Tenere lo schiacciap patate lontano dai piani cottura caldi durante l'uso.
- Mantenere una presa salda durante lo schiacciamento per evitare di scivolare in liquidi caldi.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto: schiacciare alimenti.

Restrizioni di Età

- Destinato all'uso da parte di adulti.
- I bambini devono utilizzare questo prodotto solo sotto la diretta supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire questo prodotto come rifiuto metallico (Acciaio Inox) secondo le linee guida locali di riciclaggio.
- Non smaltire con i rifiuti domestici generici.

Avvertenze (Codici P)

- Non applicabile (N/A) - Questo è uno strumento da cucina stabile e non pericoloso.

Informazioni sui Pericoli (Codici H)

- Non applicabile (N/A) - Questo è uno strumento da cucina stabile e non pericoloso.

Seguendo queste linee guida, si garantisce una prestazione duratura e ottimale del prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, si prega di contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Instrukcja - Cookinglife Tłuczek do Ziemniaków Uchwyt ze Stali Nierdzewnej 15.5 cm

Tytuł Produktu

Cookinglife Tłuczek do Ziemniaków Uchwyt ze Stali Nierdzewnej 15.5 cm

Zawartość Produktu lub Zestawu

- 1 Tłuczek do Ziemniaków Uchwyt ze Stali Nierdzewnej 15.5 cm

Instrukcja Użytkowania

- Użyj tłuczka do ugniatania ugotowanych ziemniaków, warzyw lub roślin strączkowych w garnku lub misce.
- Stosuj stały, równomierny nacisk podczas ugniatania, aby uzyskać gładką konsystencję.
- Używaj w garnkach lub miskach o stabilnym dnie.

Instrukcje Konserwacji i Czyszczenia

- Czyścić natychmiast po użyciu.
- Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem.
- Produkt nadaje się do mycia w zmywarce, ale zaleca się mycie ręczne dla optymalnej trwałości.
- Natychmiast osusz produkt, aby zapobiec plamom wodnym.

Instrukcje Bezpieczeństwa

-
- Podczas użytkowania trzymaj tłuczek z dala od gorących płyt grzewczych.
 - Utrzymuj pewny chwyt podczas ugniatania, aby zapobiec poślizgowi w gorących płynach.
 - Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem: do ugniatania żywności.

Ograniczenia Wiek

- Przeznaczony do użytku przez dorosłych.
- Dzieci powinny używać tego produktu wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje Utylizacji

- Zutilizuj ten produkt jako odpad metalowy (Stal Nierdzewna) zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.
- Nie wyrzucaj do ogólnych odpadów domowych.

Ostrzeżenia (Kody P)

- Nie dotyczy (N/D) - Jest to stabilne, nie-niebezpieczne narzędzie kuchenne.

Informacje o Zagrożeniach (Kody H)

- Nie dotyczy (N/D) - Jest to stabilne, nie-niebezpieczne narzędzie kuchenne.

Przestrzeganie tych wytycznych zapewnia długotrwałą i optymalną wydajność produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub w przypadku szczegółowych pytań, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Manual - Cookinglife Machacador de Patatas Mango de Acero Inoxidable 15.5 cm

Título del Producto

Cookinglife Machacador de Patatas Mango de Acero Inoxidable 15.5 cm

Contenido del Producto o del Set

- 1 Machacador de Patatas Mango de Acero Inoxidable 15.5 cm

Instrucciones de Uso

- Utilice el machacador para triturar patatas cocidas, verduras o legumbres en una olla o tazón.
- Aplique una presión constante y uniforme mientras tritura para obtener un resultado suave.
- Utilizar en ollas o tazones con una base sólida.

Instrucciones de Mantenimiento y Limpieza

- Limpiar inmediatamente después de su uso.
- Lave con agua tibia y un detergente suave.
- El producto es apto para lavavajillas, pero se recomienda el lavado a mano para una vida útil óptima.
- Seque el producto inmediatamente para evitar manchas de agua.

Instrucciones de Seguridad

- Mantenga el machacador alejado de las placas de cocción calientes durante el uso.
- Mantenga un agarre firme mientras tritura para evitar resbalones en líquidos calientes.
- Utilice el producto exclusivamente para su propósito previsto: triturar alimentos.

Restricciones de Edad

- Destinado para uso de adultos.
- Los niños solo deben usar este producto bajo la supervisión directa de un adulto.

Instrucciones de Eliminación

- Deseche este producto como residuo metálico (Acero Inoxidable) de acuerdo con las directrices de reciclaje locales.
- No desechar con los residuos domésticos generales.

Advertencias (Códigos P)

- No aplicable (N/A) - Esta es una herramienta de cocina estable y no peligrosa.

Información de Peligro (Códigos H)

- No aplicable (N/A) - Esta es una herramienta de cocina estable y no peligrosa.

Siguiendo estas directrices, garantiza un rendimiento óptimo y duradero de su producto. Para obtener más información o preguntas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

Manual - Cookinglife Potatisstöt Handtag i Rostfritt Stål 15.5 cm

Produkttitel

Cookinglife Potatisstöt Handtag i Rostfritt Stål 15.5 cm

Innehåll i Produkten eller Setet

- 1 Potatisstöt Handtag i Rostfritt Stål 15.5 cm

Användningsinstruktioner

- Använd stöten för att mosa kokt potatis, grönsaker eller baljväxter i en kastrull eller skål.
- Använd jämnt och stadigt tryck under mosningen för ett slätt resultat.
- Använd i kastruller eller skålar med en stabil botten.

Underhålls- och Rengöringsinstruktioner

-
- Rengör omedelbart efter användning.
 - Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel.
 - Produkten tål maskindisk, men handdisk rekommenderas för optimal livslängd.
 - Torka produkten omedelbart för att förhindra vattenfläckar.

Säkerhetsinstruktioner

- Håll stöten borta från heta kokplattor under användning.
- Håll ett stadigt grepp under mosningen för att förhindra att den glider ner i heta vätskor.
- Använd produkten uteslutande för dess avsedda syfte: att mosa mat.

Åldersbegränsningar

- Avsedd för användning av vuxna.
- Barn får endast använda denna produkt under direkt uppsikt av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera denna produkt som metallavfall (Rostfritt Stål) enligt lokala återvinningsriktlinjer.
- Ska inte slängas i det allmänna hushållsavfallet.

Varningar (P-koder)

- Ej tillämpligt (E.t.t.) - Detta är ett stabilt, icke-farligt köksredskap.

Faroinformation (H-koder)

- Ej tillämpligt (E.t.t.) - Detta är ett stabilt, icke-farligt köksredskap.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda för din produkt. För mer information eller specifika frågor, vänligen kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.